



Ajustes y conexiones

Botones de operación



Mantenimiento y solución de problemas



**Apéndice** 





MANUAL DE OPERACION

**SHARP**®

**MODELO** 

XG-V10XU PROYECTOR LCD



Conference Series

Los objetivos se venden separadamente.

Antes de emplear el proyector LCD, lea con atención este manual de operación.



### Introducción

**ESPAÑOL** 

### **IMPORTANTE**

Para que le sirva de ayuda al notificar la pérdida o el robo de su proyector LCD en color, anote el número de serie que se encuentra en la parte inferior del proyector y guarde esta información. Antes de reciclar la envoltura, asegúrese de haber comprobado el contenido de la caja de cartón comparándolo con la lista de la sección de "Accesorios suministrados" en la página 13.

N.° de modelo: XG-V10XU

N.° de serie:

Existen dos razones importantes para que registre pronto la garantía de su nuevo proyector LCD SHARP utilizando la TARJETA DE REGISTRO suministrada con el proyector.

#### 1. GARANTIA

Es para asegurar que usted reciba inmediatamente todos los beneficios de garantía de repuestos, servicio y mano de obra aplicables a su adquisición.

### 2. ACTA DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS DE CONSUMO

Para asegurar que usted reciba pronta notificación sobre inspección, modificación o retirada del producto que SHARP puede que tenga que hacer de acuerdo al Acta de Seguridad de Productos de Consumo 1972, LEA ATENTAMENTE LA IMPORTANTE CLAUSULA "GARANTIA LIMITADA".

EE.UU. solamente

**ADVERTENCIA:** La fuente de iluminación es intensa. No mire fijamente ni directamente el haz de luz. Tenga especial cuidado de que los niños no miren directamente hacia el haz de luz.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendios o sacudidas eléctricas, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.

Vea la parte de abajo del aparato.



### **PRECAUCION**

RIESGO DE DESCARGAS ELECTRICAS. NO QUITE LOS TORNILLOS, EXCEPTO EL ESPECIFICADO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR PARTE DEL USUARIO.



El símbolo del rayo con punta de flecha, en el interior de un triángulo equilátero, tiene la finalidad de avisar al usuario de que dentro de la caja del aparato se encuentra una "tensión peligrosa" sin aislar que puede ser de suficiente intensidad como para constituir un peligro de sacudida eléctrica para las personas.

PRECAUCION: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELECTRICAS. NO QUITE LA CUBIERTA.

EN LA UNIDAD NO EXISTE NINGUNA PIEZA QUE EL USUARIO PUEDA REPARAR. LO UNICO QUE DEBERA HACER ES REEMPLAZAR LA LAMPARA. EN CASO DE AVERIA, SOLICITE LOS SERVICIOS DE PERSONAL CUALIFICADO.



El signo de exclamación, en el interior de un triángulo equilátero, tiene la finalidad de avisar al usuario de la existencia de instrucciones importantes de uso y mantenimiento (servicio) en la información impresa suministrada con el aparato.

ADVERTENCIA: Las Normas de la FCC especifican que las modificaciones o cambios hechos en este aparato que no estén aprobados expresamente por el fabricante podrían invalidar la autoridad que tiene el usuario para utilizarlo. EE.UU. solamente

### INFORMACIÓN

Este equipo ha sido sometido a pruebas y ha demostrado cumplir con las limitaciones de dispositivos digitales de la clase A, de acuerdo al Apartado 15 de las Normas de la FCC. Estas limitaciones tienen como fin ofrecer una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación comercial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía radioeléctrica, y si no se instala y utiliza siguiendo las instrucciones del manual de operación, puede causar interferencias perjudiciales en la comunicación por radio. La utilización de este equipo en una zona residencial podría causar interferencias perjudiciales, en cuyo caso, el usuario será responsable de corregir las interferencias pagando los gastos incurridos.

EE.UU. solamente

El cable de computadora suministrado deberá utilizarse con el aparato. El cable se suministra para asegurar que el aparato cumpla con la verificación de la Clase A de FCC. EE.UU. solamente



### **MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES**

La energía eléctrica puede realizar muchas funciones útiles. Este aparato ha sido diseñado y fabricado para garantizar su seguridad personal. Sin embargo, EL USO INAPROPIADO DEL APARATO PODRIA PRODUCIR SACUDIDAS ELECTRICAS O PELIGROS DE INCENDIO. Para no anular las medidas de seguridad incorporadas en este proyector LCD, siga las normas básicas indicadas a continuación para efectuar la instalación, la utilización y la reparación. Para su propia protección, y para utilizar adecuadamente su proyector LCD, asegúrese de leer atentamente estas "MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES" antes de utilizarlo.

#### 1. Lectura de las instrucciones

Todas las instrucciones de seguridad y uso deben leerse antes de utilizar el aparato.

#### 2. Conservación de las instrucciones

Las instrucciones de seguridad y uso deben guardarse para usarlas como referencia en el futuro.

#### 3. Advertencias

Deben observarse todas las advertencias del aparato y de las instrucciones de uso.

#### 4. Instrucciones

Deben seguirse todas las instrucciones de uso.

#### 5. Limpieza

Desenchufe este aparato del tomacorriente de la pared antes de limpiarlo. No utilice limpiadores líquidos ni limpiadores en aerosol. Utilice un paño húmedo para hacer la limpieza.

No utilice aditamentos que no estén recomendados por el fabricante del aparato porque podrían causar peligros.

#### 7. Agua y humedad

No utilice este aparato cerca del agua. Por ejemplo, no lo utilice cerca de una bañera, un lavabo, un fregadero de cocina, una lavadora de ropa, en un sótano húmedo, cerca de una piscina,

#### 8. Accesorios

No coloque este aparato sobre un carrito, soporte, trípode, ménsula o mesa inestable. El aparato podría caerse y causar heridas graves a niños o adultos, y además podría estropearse seriamente. Utilice solamente un carrito, soporte, trípode, ménsula o mesa recomendados por el fabricante, o vendidos con el aparato. Cualquier trabajo de montaje del aparato deberá realizarse según las instrucciones del fabricante, y deberán utilizarse los accesorios de montaje recomendados por él.

#### 9. Transporte

El conjunto del aparato y del carrito deberá moverse con cuidado. Las paradas repentinas, la fuerza excesiva y las superficies desniveladas podrían hacer que el conjunto del aparato y del carrito volcasen.



#### 10. Ventilación

Las ranuras y aberturas de la caja tienen la finalidad de ventilar el aparato, asegurar su funcionamiento apropiado y protegerlo para que no se caliente excesivamente. Estas aberturas no deben bloquearse ni taparse. Las aberturas no deberán taparse nunca poniendo el aparato sobre una cama, un sofá, una alfombra u otra superficie similar. Este aparato no deberá colocarse en un mueble cerrado, tal como una librería o una estantería, a menos que disponga de la ventilación apropiada y se cumplan las instrucciones del fabricante.

#### 11. Fuentes de alimentación

Este aparato sólo deberá funcionar con el tipo de fuente de alimentación indicada en la etiqueta. Si no está seguro del tipo de alimentación eléctrica de su hogar, consulte a su concesionario del aparato o a la compañía eléctrica local. Para los aparatos que van a funcionar con pilas, u otras fuentes de alimentación, consulte los manuales de operación respectivos.

### 12. Puesta a tierra o polarización

Este producto está equipado con una clavija tipo conexión a tierra con tres conductores; una clavija que tiene una tercera patita para hacer la conexión a tierra. Esta clavija sólo podrá conectarse a una toma de corriente con conexión a tierra. Esto constituye una característica de seguridad. Si no puede conectar la clavija en la toma de corriente, póngase en contacto con un electricista para que le cambie la toma de corriente vieja. No anule la característica de seguridad de la clavija tipo conexión a

#### 13. Protección del cable de la alimentación

Los cables de la alimentación deben instalarse de forma que nadie pueda caminar sobre ellos ni queden atrapados por artículos colocados sobre o contra ellos, poniendo mucha atención a las partes donde los cables entran en contacto con las clavijas, a las tomas de corriente y a los puntos por donde salen del aparato.

### 14. Relámpagos

Para añadir protección a este aparato durante una tormenta eléctrica, o para cuando se deja sin atender y sin utilizar durante mucho tiempo, desenchúfelo de la toma de corriente y desconecte el cable del sistema. Esto evitará que se estropee el aparato debido a los relámpagos y a los aumentos de tensión en la línea de alimentación.

### 15. Sobrecarga

No sobrecarque las tomas de corriente de la pared, los cables de extensión ni los receptáculos del aparato porque podrían producirse incendios o sacudidas eléctricas.

### 16. Introducción de objetos sólidos y líquidos

No introduzca nunca objetos de ninguna clase en este aparato a través de las ranuras de la caja, porque podrían tocar puntos de tensión peligrosa o cortocircuitar partes que causarían incendios o sacudidas eléctricas. Nunca derrame líquidos de ningún tipo encima del aparato.

#### 17. Servicio

No intente reparar este aparato usted mismo ya que si abriese o quitase las cubiertas podría quedar expuesto a tensiones peligrosas o a otros peligros. Solicite cualquier reparación al personal de reparaciones cualificado.

#### 18. Averías que necesitan ser reparadas

Desenchufe este aparato de la toma de corriente de la pared y solicite reparaciones al personal de reparaciones cualificado cuando se produzcan las condiciones siguientes:

- a. Cuando el cable de alimentación o la clavija esté estropeado.
- b. Si se ha derramado líquido o han caído objetos en el interior del aparato.
- c. Si el aparato ha estado expuesto a la lluvia o el agua.
- d. Si el aparato no funciona normalmente al seguir las instrucciones de uso. Ajuste solamente los controles indicados en este manual de operación, ya que el ajuste inapropiado de otros controles podrá causar averías y quizá requiera el trabajo laborioso de un técnico cualificado para hacer que el aparato vuelva a funcionar normalmente.
- e. Si se ha caído el aparato o se ha estropeado de cualquier
- Cuando el aparato muestre un cambio notable en su rendimiento. Esto indicará que el aparato necesita ser reparado.

### 19. Piezas de recambio

Cuando sea necesario reemplazar piezas, asegúrese de que el técnico de reparaciones haya empleado las piezas de recambio especificadas por el fabricante o que posean las mismas características que las originales. Las substituciones no autorizadas podrían causar incendios, descargas eléctricas u otros peliaros.

#### 20. Comprobación de seguridad

Tras finalizar los trabajos de mantenimiento o reparación de este aparato, pida al técnico de reparaciones que realice comprobaciones de seguridad para determinar si el aparato se encuentra en las condiciones de funcionamiento apropiadas.

### 21. Montaje en una pared o en techo


Este aparato deberá montarse en una pared o en un techo sólo como lo recomienda el fabricante.

#### 22. Calor

Este aparato deberá situarse alejado de fuentes de calor como. por ejemplo, radiadores, salidas de calor, estufas y otros aparatos que produzcan calor (incluyendo amplificadores). ES-2



### MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES



### Precauciones respecto al puntero láser

El puntero láser del control remoto emite un haz de láser por la ventanilla de puntero láser. El láser emitido es de clase II, que puede dañarle la vista si se dirige a los ojos. Las tres marcas de la izquierda son las etiquetas de precauciones sobre haces láser.

- No mire a la ventanilla de puntero láser ni dirija el rayo láser a usted mismo o a otras personas. (El haz de láser empleado en este producto no es perjudicial cuando se dirige a la piel. Sin embargo, tenga cuidado de no proyector directamente el haz de láser a los ojos.)
- Emplee siempre el puntero láser a temperaturas de entre 41°F y 104°F (+5°C v +40°C).
- Él empleo de controles, ajustes, o procedimientos distintos a los especificados en este manual podría resultar en exposición a radiaciones peligrosas.

### Precaución acerca del reemplazo de la lámpara

Consulte "Cambio de lámparas" en las páginas 71 y 72.

#### CUIDADO CON LA LÁMPARA

ANTES DE QUITAR EL TORNILLO. DESCONECTE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN. DEJE QUE SE ENFRÍE LA LÁMPARA DURANTE 1 HORA ANTES DE CAMBIARLA. CONSULTE EL MANUAL DE MANEJO.





ATTENTION RUPTURE POSSIBLE DE LA LAMPE. DANGER POTENTIEL DE PARTICULES DE VERRE. SE REPORTER AU MODE D'EMPLOI.

### Precaución acerca de la unidad de la lámpara

Si la lámpara se rompe, las partículas de cristal pueden ser un peligro. En el caso de que se rompa la lámpara, póngase en contacto con su concesionario de productos LCD industriales Sharp autorizado o centro de servicio más cercano para que se la reemplacen.

Consulte "Cambio de lámparas" en las páginas 71 y 72.

PRECAUCIÓN LA LÁMPARA PUEDE ROMPERSE. LAS PARTÍCULAS DE CRISTAL PUEDEN SER UN PELIGRO. CONSULTE EL MANUAL DE MANEJO.





### Precauciones acerca de la instalación del proyector

Para realizar el mínimo servicio y mantener la alta calidad de imagen, SHARP le recomienda instalar el proyector en un lugar exento de humedad, polvo y humo de tabaco. Cuando el proyector funcione en estos ambientes, el objetivo deberá limpiarse más a menudo. Siempre y cuando el proyector se mantenga correctamente según lo indicado, el empleo en tales ambientes no reducirá la vida útil de funcionamiento total. Tenga presente que toda la limpieza interna la deberá llevar a cabo un concesionario de productos LCD industriales Sharp autorizado o un centro de servicio.


### Notas sobre el funcionamiento


- La salida de escape, la cubierta de la jaula de la lámpara y las partes circundantes pueden estar muy calientes durante el funcionamiento del proyector. Para evitar heridas, no toque estas partes hasta que se hayan enfriado lo suficiente.
- Deje como mínimo 4 pulgadas (10 cm) de espacio entre la salida de escape y la pared u obstrucción más cercana.
- Si se obstruye el ventilador de enfriamiento, un dispositivo de protección apagará automáticamente la lámpara del proyector. Esto no indica ningún mal funcionamiento. Saque el cable de alimentación del proyector de la toma de la pared y espere por lo menos 10 minutos. Luego, vuelva a conectar la alimentación enchufando el cable de alimentación en la toma de corriente. Esto volverá a poner el proyector en su modo normal.

### **MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES**









### Función de comprobación de la temperatura

Si el proyector empieza a sobrecalentarse debido a problemas de instalación o a que el filtro de aire está sucio, "TEMPERATURA" y "X" parpadearán en la esquina inferior izquierda de la imagen. Si la temperatura continúa aumentando, la lámpara se apagará, parpadeará el indicador de aviso de la temperatura del proyector, y después de un período de enfriamiento de 90 segundos se desconectará la alimentación. Consulte el apartado de "Lámpara/indicadores de mantenimiento" en la página 69, para encontrar los detalles.

• El ventilador de enfriamiento regula la temperatura del interior, y su rendimiento se controla automáticamente. El sonido del ventilador podría cambiar durante le funcionamiento del proyector debido a cambios de velocidad del ventilador.

### Función de comprobación de la lámpara

Cuando se conecte la alimentación después de haber utilizado la lámpara durante 900 horas, en la esquina inferior izquierda de la imagen parpadearán "LÁMP." y "🔯" para indicarle que tiene que reemplazar la lámpara. Compruebe el menú "Tempori. lámp." para confirmar qué lámpara ha sido utilizada durante 900 horas y necesita ser cambiada. Con respecto al reemplazo de la lámpara, consulte las páginas 71 y 72. Cuando haya utilizado la lámpara durante 1.000 horas, la alimentación del proyector se desconectará automáticamente y éste entrará en el modo de reserva. Consulte el apartado "Lámpara/indicadores de mantenimiento" en la página 69, para encontrar los detalles.

### Empleo del asa para el transporte

Cuando transporte el proyector, llévelo por el asa para el transporte del lado del proyector.

### A PRECAUCION >

- Ponga siempre la tapa del objetivo para protegerlo cuando transporte el
- No levante ni transporte el proyector por el objetivo ni por la tapa del objetivo porque podría quedar dañado.
- Este equipo es muy pesado, así que pare evitar lesiones, tenga mucho cuidado cuando lo traslade usted mismo.
- No apoye el equipo cuando los adaptadores BNC-RCA esté conectados.

### Utilización de la tapa de los terminales

- Cuando monte el proyector en el techo, coloque la cubierta de los terminales (suministrada) para ocultar los cables de conexión.
- Utilice la cubierta de los terminales para ocultar los cables de conexión cuando el proyector se utilice en un pupitre o montado en un lugar alto.
- (1) Coloque la cubierta de los terminales alineándola con las lengüetas del proyector.
- (2) Instale la cubierta de los terminales utilizando los dos tornillos de servicio del usuario suministrados.

### **Objectivos diferentes**

- Los objetivos se venden separadamente.
- Asegúrese de que sea el personal de servicio el que instale los objetivos opcionales.





### Características más sobresalientes

### 1. Proyector LCD de alta calidad con brillo ultraalto

Lámparas UHP de 200 W

Utiliza dos lámparas UHP de 200 W para obtener una uniformidad de colores excelentes y un brillo ultraalto.

 Un prisma de reciente desarrollo permite realizar una combinación eficiente de la luz de las dos lámparas.

Una separación del eje de luz y un prisma de síntesis desarrollados por Sharp permiten realizar una combinación eficiente de la luz procedente de las dos lámparas.



### 2. Compatibilidad con computadora

• Compatible con resoluciones que incluyen VGA-SVGA (expandida), XGA (resolución verdadera) y SXGA-UXGA (comprimida) así como también con los formatos DTV (480i, 480P, 720P y 1080i).

### 3. Calidad de imagen XGA

- El panel LCD OCS realza la uniformidad de los colores.
- También se utilizan otros diversos circuitos para proporcionar imágenes de vídeo de alta calidad.

### 4. Tecnología de compositor integrada para computadora y vídeo

Nuevo modo progresivo

Se utiliza la conversión I/P con algoritmo nuevo para lograr una imagen de calidad hermosa.

 Mejora realzada y ampliación de imagen digital Permite obtener una imagen de calidad más clara sin irregularidades hasta en las imágenes más grandes.

Imagen 16:9 superior

Las imágenes 4:3 pueden convertirse en imágenes 16:9 utilizando Alargamiento inteligente (lados alargados, centro sin tocar), que previamente no podían obtenerse con proyectores LCD.

Corrección trapecial digital inteligente

Suaviza las irregularidades de las imágenes trapeciales y comprime la imagen no sólo horizontal sino verticalmente, manteniendo la relación de aspecto 4:3 y al mismo tiempo, calcula automáticamente la relación de aspecto, ajustando el ancho de desplazamiento del obietivo.

Nueva compresión inteligente


Comprime eficientemente las imágenes UXGA (1.600 × 1.200) en imágenes XGA (1.024 × 768).

Mejora de bajada tres-dos

Convierte las imágenes DVD de modo de cine transformadas con la mejora de bajada tresdos para imágenes en el modo progresivo, para ver fácilmente con el modo de película.

### 5. Uniformidad digital tridimensional y convergencia digital

• La uniformidad digital tridimensional compensa los brillos desparejos en la imagen, incluso para las imágenes con cualquier nivel de brillo, del blanco al oscuro. Y con la convergencia digital, una ligera distorsión de la convergencia puede ajustarse fácilmente en la pantalla del menú de servicio sin tener que tocar el panel LCD.






### Características más sobresalientes

### 6. Capacidad para red

Autodianóstico/Estado del proyector

La función de autodiagnóstico/estado del proyector envía mensajes de correo electrónico a una computadora especificada relacionados con el tiempo de utilización de las lámparas y cualquier otro fallo que se produzca.

- Control de múltiples proyectores y grupos de proyectores Se puede controlar un máximo de 250 proyectores pertenecientes a una red. La salida RS-232C del proyector puede utilizarse para hacer una conexión en margarita.
- Presentación sencilla de videopared y acumulación
   Incluye un software para procesar fácilmente las imágenes acumuladas y presentadas en la pared, incluso para entradas de una sola fuente.



 Objetivo zoom estándar, objetivo granangular fijo, objetivo granangular-zoom, objetivo zoom de gama media, objetivo de telefoto-zoom, objetivo superzoom



- Terminal BNC para señal RGB/componente/vídeo
- Entrada digital PC (DVI)
- Terminal de expansión para tarjetas opcionales
   Tarjeta con capacidad para red: Tarjeta RS-422, tarjeta LAN (pronto a la venta)

Tarjeta de expansión de vídeo: Tarjeta de interfaz digital serial (SDI)




- Desplazamiento de objetivo motorizado, zoom y enfoque motorizados, corrección trapecial digital
- Tecnología de sincronización automática de alta velocidad (4 a 8 segundos)


### 10. Características de presentación avanzada

- Herramientas de presentación incorporadas, imagen en imagen, ampliación digital, congelación de imagen
- Pantalla de inicio y pantalla de fondo que pueden personalizarse

### 11. Software de aplicación

"Software de presentación avanzada Sharp—Edición profesional" (Red y control remoto)













# Información importante Botones de operación

Introducción	_ 1
MEDIDAS DE SEGURIDAD	
IMPORTANTES	2
Características más sobresalientes	5
Índice	7
Cómo acceder a los manuales de	
operación PDF	9
Nomenclatura	10
Accesorios suministrados	13



# Aiustes v conexiones

Conexiones	14
Alimentación	
Proyección de imágenes de	
computadora	14
Visión de imágenes de vídeo e	
imágenes de disco láser	17
Visión de imágenes de DVD y TV digital	18
Para obtener un mejor sonido	18
Conexión/Desconexión de la	
alimentación	19
Preparación de la pantalla	20
Utilización de las patas de ajuste	20
Utilización de las patas de ajuste	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	21
Ajuste de la distancia de proyección	21 29
Ajuste de la distancia de proyección Botón del objetivo (LENS)	21 29 <b>30</b>
Ajuste de la distancia de proyección Botón del objetivo (LENS) <b>Proyección de imágenes</b>	21 29 <b>30</b> 30
Ajuste de la distancia de proyección  Botón del objetivo (LENS)  Proyección de imágenes  Proyección trasera	21 29 <b>30</b> 30
Ajuste de la distancia de proyección  Botón del objetivo (LENS)  Proyección de imágenes  Proyección trasera  Proyección utilizando un espejo	21 29 <b>30</b> 30 30



Utilización de los botones	
de operación	<b>31</b>
Selección de la fuente de señales	
de entrada	31
Ajuste del volumen	31
Silenciamiento del sonido	31
Superposición de una pantalla negra	32
Visualización de una imagen fija	32
Aumento de una parte específica de la	
imagen	33
Ajuste de la relación de aspecto de la	
imagen	34
Función de corrección gamma	35
Selección del modo de control remoto	36
Operación del control remoto	36
Conexión del receptor de ratón	38
Utilización como puntero láser	39
Utilización como control remoto	
con cable	39

۴°






### Operación básica

Utilización de las pantallas del menú	
GUI (Interface de usuario gráfico)	40
Operaciones básicas	
Barras de menús	
Ajuste de la imagen	43
Ajuste de imágenes de la computadora	
(menú RGB solamente)	
Ajuste del sonido	50
Visualización de dos imágenes	
(menú RGB solamente)	51
Reducción del ruido de la imagen	
(menú VÍDEO solamente)	52
Encendido/Apagado de la visualización	
en pantalla	53
Ajuste de la señal de vídeo	
(menú VÍDEO solamente)	
Selección de una imagen del fondo	
Selección de una imagen inicial	54
Selección del modo de ahorro de	
energía	55
Efecto de espejo/inversión de las	
imágenes proyectadas	56
Selección del idioma de la visualización	
en pantalla	
Visualización de los ajustes	58
<b>Características útile</b>	25
y función de red	
y full cloff de fed	
Características útiles	59
Bloqueo de los botones de operación	
en el proyector	59
Cancelación de entradas	
Selección de la velocidad de transmisión	
(RS-232C)	60
Protección de ajustes importantes	
con una contraseña	
Función de red	
Preparación de las tarjetas opcionales	62
Control de múltiples proyectores con	
números de identificación	
Ajuste del modo de apilamiento	63
Utilización de las herramientas de	
presentación	
Utilización de la función de red	65



### Mantenimiento y solución de problemas

Lámpara/indicadores de	
mantenimiento	. 69
Mantenimiento de la lámpara	. 70
Confirmación del tiempo de	
utilización de las lámparas	70
Ajuste del modo de las lámparas	71
Cambio de lámparas	
Reemplazo del filtro de aire	. 73
Solución de problemas	
Para asistencia de SHARP	
(EE.UU. solamente)	. 74
,	
Apéndice	
Apellaice	
Guía para una presentación más	
dinámica	. 75
A I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	. 13









### Cómo acceder a los manuales de operación PDF

En el CD-ROM se incluyen manuales de operación PDF en varios idiomas. Para utilizar estos manuales usted necesita instalar Adobe Acrobat Reader en su PC (Windows o Macintosh). Si no ha instalado Acrobat Reader todavía, usted podrá descargarlo de Internet (http://www.adobe.com) o instalarlo desde el CD-ROM.

### Para instalar Acrobat Reader desde el CD-ROM

### **Para Windows:**

- 1 Inserte el CD-ROM en la unidad de CD-ROM.
- 2 Haga dos veces clic en el icono "My Computer".
- 3 Haga dos veces clic en el icono "CD-ROM".
- 4 Haga dos veces clic en la carpeta "manuals".
- (5) Haga dos veces clic en la carpeta "acrobat".
- 6 Haga dos veces clic en la carpeta "windows".
- (7) Haga dos veces clic en el programa de instalación deseado y siga las instrucciones de la pantalla.

### Para Macintosh:

- (1) Inserte el CD-ROM en la unidad de CD-ROM.
- 2 Haga dos veces clic en el icono "CD-ROM".
- ③ Haga dos veces clic en la carpeta "manuals".
- 4 Haga dos veces clic en la carpeta "acrobat".
- ⑤ Haga dos veces clic en la carpeta "mac".
- 6 Haga dos veces clic en el programa de instalación deseado y siga las instrucciones de la pantalla.

### Para otros sistemas operativos:

Descargue Acrobat Reader de Internet (http://www.adobe.com).

### Para otros idiomas:

Si prefiere utilizar Acrobat Reader para otros idiomas que no sean los indicados en el CD-ROM, descargue la versión apropiada de Internet.

### Acceso a los manuales PDF

#### Para Windows:

- (1) Inserte el CD-ROM en la unidad de CD-ROM.
- (2) Haga dos veces clic en el icono "My Computer".
- (3) Haga dos veces clic en el icono "CD-ROM".
- 4 Haga dos veces clic en la carpeta "manuals".
- (5) Haga dos veces clic en la carpeta "xg-v10xu".
- 6 Haga dos veces clic en el idioma (nombre de la carpeta) que usted quiera ver.
- Thaga dos veces clic en el archivo pdf "v10x" para tener acceso a los manuales del proyector. Haga dos veces clic en el archivo pdf "saps" para tener acceso al manual del software de presentación avanzada Sharp.
- 8 Haga dos veces clic en el archivo pdf.

### Para Macintosh:

- (1) Inserte el CD-ROM en la unidad de CD-ROM.
- (2) Haga dos veces clic en el icono "CD-ROM".
- 3 Haga dos veces clic en la carpeta "manuals".
- 4 Haga dos veces clic en la carpeta "xg-v10xu".
- (5) Haga dos veces clic en el idioma (nombre de la carpeta) que usted quiera ver.
- 6 Haga dos veces clic en el archivo pdf "v10x" para tener acceso a los manuales del proyector. Haga dos veces clic en el archivo pdf "saps" para tener acceso al manual del software de presentación avanzada Sharp.
- 7 Haga dos veces clic en el archivo pdf.


- Si el archivo pdf deseado no puede abrirse haciendo dos veces clic en el ratón, inicie primero Acrobat Reader y luego especifique el archivo deseado utilizando el menú "File", "Open".
- Consulte el archivo "readme.txt" del CD-ROM para obtener la información importante del CD-ROM que no se incluye en este manual de operación.





Los números a continuación de los nombres de las partes se refieren a las páginas principales de este manual donde se explica el tema.

### **Proyector**







### **Nomenclatura**

Los números a continuación de los nombres de las partes se refieren a las páginas principales de este manual donde se explica el tema.


### **Proyector**






### **Nomenclatura**

### Control remoto



### Inserción de las pilas






# Accesorios suministrados




Control remoto RRMCG1564CESA



Dos pilas del tamaño AA



Cable de alimentación QACCU5013CEZZ



Cable RGB QCNW-5304CEZZ



Cable de control del ratón PS/2 QCNW-5113CEZZ




Cable de control del ratón USB QCNW-5680CEZZ




Receptor del ratón remoto RUNTK0673CEZZ



Filtro de aire adicional PFILD0110CEZZ



Tapa de terminales CCOVA1789CE01



CD-ROM UDSKA0030CEN1

Manual de operación del proyector LCD TINS-7222CEZZ

Referencia rápida del proyector LCD TINS-7223CEZZ

Manual de operación del software de presentación avanzada Sharp TINS-7224CEZZ


# Conexiones



### **Alimentación**

### Conexión del cable de alimentación

Enchufe el cable de alimentación suministrado en la toma de CA del costado del proyector.





Cable RGB QCNW-5304CEZZ




# Proyección de imágenes de computadora

### Conexión del proyector a una computadora


Podrá conectar el proyector a una computadora para proyectar imágenes de computadora a todo color.

### Conexión a una computadora utilizando la entrada estándar de 15 contactos





- ① Conecte un extremo del cable RGB suministrado al puerto INPUT 1 del proyector.
- 2 Conecte el otro extremo al puerto de salida de monitor de la computadora. Asegure los conectores apretando los tornillos de apriete manual.
- 3 Para utilizar el sistema de audio incorporado, conecte un extremo del cable de audio (vendido por separado) al terminal AUDIO INPUT 1 del proyector.
- (4) Conecte el otro extremo al terminal de salida de audio de la computadora.



### A PRECAUCION >

 Antes de la conexión, asegúrese de haber desconectado la alimentación del proyector y de la computadora. Después de realizar todas las conexiones, conecte primero la alimentación del proyector. La alimentación de la computadora siempre deberá conectarse en último lugar.

### NOTA >

- Lea cuidadosamente el manual de operación de la computadora antes de hacer las
- Consulte la página 84 "Gráfica de compatibilidad con computadora" para ver la lista de señales de computadora que pueden conectarse al proyector. El empleo con computadora que no se menciona en la lista puede producir que algunas funciones no operen.
- Tal vez sea necesario un adaptador de miniclavija estéreo de 3,5 mm para cable de audio RCA.


Cuando conecte este proyector a una computadora, seleccione "RGB" para "Tipo de señal" en el menú GUI. (Vea la página 45.)

- Para utilizar con algunas computadoras Macintosh tal vez sea necesario un adaptador Macintosh. Póngase en contacto con el concesionario de productos LCD industriales Sharp autorizado o con el centro de servicio más cercano.
- AUDIO INPUT 1 puede utilizarse para introducir el audio correspondiente a INPUT 1.



- Este proyector utiliza una entrada de computadora 5 BNC para impedir el deterioro de la calidad de la imagen.
- Conecte los cables R (PR), sincronización G/G (Y), B (PB), sincronización HD/C y VD (vendido por separado) a los terminales de entrada correctos del proyector y del conmutador RGB (vendido por separado) conectados a la computadora, o conecte directamente un cable 5 BNC (vendido por separado) desde los terminales de entrada del proyector a la computadora.

# Conexión a un conmutador RGB externo o a otras computadoras compatibles utilizando la entrada BNC (Utilizada típicamente en instalaciones más grandes)



- ① Conecte cada conector BNC de un cable 5 BNC a los terminales INPUT 2 correspondientes del proyector.
- ② Conecte el otro extremo del cable 5 BNC a los terminales BNC correspondientes del conmutador RGB externo.
  - Conecte el conmutador RGB a la computadora utilizando un cable RGB.
- ③ Para utilizar el sistema de audio incorporado, conecte un extremo del cable de audio (vendido por separado) al terminal AUDIO INPUT 2 del proyector.
- 4 Conecte el otro extremo al terminal de salida de audio de la computadora o del sistema de audio externo.

### NOTA >


• Tal vez sea necesario un adaptador de miniclavija estéreo de 3,5 mm para cable de audio RCA.

Cuando conecte el proyector a una computadora compatible que no sea una PC (VGA/SVGA/XGA/SXGA/UXGA) o Macintosh (es decir, Workstation), tal vez se necesite un cable separado. Póngase en contacto con su concesionario para obtener más información.

Cuando conecte este proyector a una computadora, seleccione "RGB" para "Tipo de señal" en el menú GUI. (Vea la página 45.)

#### NOTA >

- Las conexiones de computadoras que no son las recomendadas, pueden producir daños en el proyector, en la computadora, o en ambos.
- AUDIO INPUT 2 puede utilizarse para introducir el audio correspondiente a INPUT 2.



### Función "enchufar y reproducir" (cuando se hace conexión a un terminal de 15 clavijas)

- Este proyector es compatible con normas VESA DDC 1 y DDC 2B. El proyector y la computadora compatible con VESA DDC comunicarán sus requisitos de ajuste para poder realizar una configuración rápida y fácil.
- Antes de utilizar la función "enchufar y reproducir", asegúrese de encender primero el proyector y conectar la computadora en último lugar.

### NOTA


• La función "enchufar y reproducir" compatible con DDC de este proyector opera sólo cuando se emplea junto con una computadora compatible con VESA DDC.




### Conexión a una computadora utilizando el puerto RS-232C

Cuando el puerto RS-232C del proyector se conecte a una computadora con un cable RS-232C (modem nulo, tipo cruzado, vendido por separado), la computadora podrá utilizarse para controlar el proyector y comprobar el estado del proyector. Consulte las páginas 80, 81 y 82 para conocer más detalles.

Conecte un cable RS-232C (modem nulo, tipo cruzado, vendido por separado) al puerto serial de la computadora.






### A PRECAUCION >

• No conecte ni desconecte un cable RS-232C al o de la computadora mientras ésta está encendida. Podría causar daños en la computadora.

### NOTA >

- El ratón inalámbrico o la función RS-232C pueden dejar de funcionar si el terminal de su computadora no está correctamente configurado. Consulte el manual de operación de la computadora para ver los detalles sobre la configuración/instalación del controlador correcto de ratón.
- Las flechas (→, ↔) indican la dirección de las señales.
- Para utilizar con algunas computadoras Macintosh tal vez sea necesario un adaptador Macintosh. Póngase en contacto con el centro de servicio o con el concesionario de productos LCD industriales Sharp autorizado más cercano.


### Conexión a una computadora utilizando el puerto de entrada digital directa



- ① Conecte un extremo del cable DVI al puerto INPUT 3 del proyector.
- 2 Conecte el otro extremo del terminal correspondiente a una computadora.
  - Para utilizar el sistema de audio incorporado, conecte un extremo de un cable de audio (vendido por separado) al terminal AUDIO INPUT 3 del proyector.
  - 4 Conecte el otro extremo al terminal de salida de audio de la computadora.

#### NOTA >


 Este puerto DVI es compatible con DVI versión 1,0. Por lo tanto, cuando se introduzca la señal desde un equipo compatible con el sistema de protección contra copia (DVI versión 2,0), no se recibirá ninguna señal.





# Visión de imágenes de vídeo e imágenes de disco láser

# Conexión a un vídeo, reproductor de discos láser y otro equipo audiovisual utilizando la entrada de vídeo BNC



① Conecte cada conector BNC de un componente o cable de vídeo a los terminales BNC INPUT 4 ó 5 correspondientes del proyector.


#### NOTA >

- Son necesarios adaptadores BNC-RCA para ser utilizados con fuentes y cables tipo RCA.
- ② Conecte el otro extremo del cable a los terminales correspondientes de un vídeo o reproductor de discos láser.
- ② Para utilizar el sistema de audio incorporado, conecte un extremo del cable de audio (vendido por separado) al terminal AUDIO INPUT 4 ó 5 del proyector.
- 4 Conecte el otro extremo al terminal de salida de audio del componente de vídeo.

El terminal S-VIDEO INPUT utiliza un sistema de señal de vídeo en el que la imagen se separa en una señal de color y en una señal de luminancia para producir una imagen de alta calidad. Cuando los cables estén conectados a los terminales S-VIDEO INPUT 4 ó 5 y VIDEO INPUT 4 ó 5, las imágenes introducidas a través del terminal S-VIDEO INPUT 4 ó 5 tendrán prioridad sobre las imágenes introducidas a través del terminal VIDEO INPUT 4 ó 5.

#### NOTA

- Para obtener vídeo de calidad más alta, usted podrá utilizar el terminal S-VIDEO INPUT del proyector. El cable de S-vídeo se vende por separado.
- Si su equipo de vídeo no tiene un terminal de salida de S-vídeo, utilice un cable de vídeo compuesto.




### A PRECAUCION >

 Apague siempre el proyector antes de conectarlo al equipo de vídeo, para proteger el proyector y el equipo que estén siendo conectados.



# Visión de imágenes de DVD y TV digital


### Conexión a un reproductor DVD, descodificador DTV y otro equipo de vídeo componente utilizando la entrada 5 BNC



① Conecte cada conector BNC de un cable componente a los terminales BNC INPUT 2 correspondientes del proyector.

- Son necesarios adaptadores BNC-RCA para ser utilizados con fuentes y cables tipo
- 2 Conecte el otro extremo del cable a los terminales correspondientes del reproductor DVD o del descodificador DTV.
- 3 Para utilizar el sistema de audio incorporado, conecte un extremo del cable de audio (vendido por separado) al terminal AUDIO INPUT 2 del proyector.
- 4) Conecte el otro extremo al terminal de salida de audio del reproductor DVD o del descodificador DTV.


Cuando conecte este provector a un reproductor DVD o a un descodificador DTV. seleccione "Componentes" para "Tipo de señal" en el menú GUI. (Vea la página 45.)





### Para obtener un mejor sonido


### Conexión a un amplificador y a otros componentes de audio



### A PRECAUCION >

• Apague siempre el proyector antes de conectarlo a componentes de audio, para proteger el proyector y los componentes que estén siendo conectados.

- Empleando componentes de audio externos, podrá amplificar el sonido para conseguir un sonido más potente.
- Los terminales AUDIO OUTPUT le permiten dar salida de sonido a los componentes de audio desde los terminales AUDIO INPUT 1 a 5 seleccionados que estén conectados al equipo audiovisual.







·Ø-

<del>Д</del>-

### Conexión/Desconexión de la alimentación



ψI





### Conexión de la alimentación principal

Pulse el interruptor MAIN POWER ubicado en un costado del proyector. El indicador de alimentación se enciende en rojo y el proyector entra en el modo de espera.

### NOTA >

 Cuando la alimentación principal no esté conectada, el control remoto no podrá utilizarse para controlar el proyector.

### Pulse ON.

- El indicador verde de cambio de la lámpara parpadeando indica que se está calentando la lámpara. Espere a que el indicador deje de parpadear antes de operar el proyector.
- Si se desconecta la alimentación y luego se vuelve a conectar inmediatamente, es posible que la lámpara tarde un poco en encenderse.

### NOTA >

 Después de desembalar el proyector y de haberse conectado la alimentación por primera vez, es posible que se emita cierto olor por la salida de escape. Este olor desaparece pronto a medida que se utiliza.

Cuando la alimentación esté conectada, el indicador de cambio de la lámpara se encenderá, indicando el estado de las lámparas.

Verde: La lámpara está preparada. Parpadeo en verde: Calentamiento. Rojo: Cambie la lámpara.

### NOTA >

 Cuando ponga el modo de lámpara en "Sólo lámp. 1" o "Sólo lámp. 2", sólo el indicador de cambio de la lámpara correspondiente a la lámpara se encenderá.

### Pulse **OFF**.

Pulse otra vez **OFF** mientras se visualiza esta pantalla.

- Si pulsé OFF por error y no desea desconectar la alimentación, espere hasta que desaparezca la visualización.
- Cuando pulsa OFF dos veces, el indicador de alimentación se tornará rojo y el ventilador de enfriamiento funcionara durante 90 segundos. Entonces, el proyector se establecerá en el modo de reserva.
- Espere hasta que el ventilador se pare antes de desconectar el cable de alimentación.
- La alimentación puede conectarse de nuevo pulsando ON.
   Cuando la alimentación está conectada, el indicador de alimentación y el indicador de cambio de la lámpara se encienden en verde.
- El indicador de alimentación parpadea si el filtro delantero no está firmemente instalado.




# Preparación de la pantalla




# Utilización de las patas de ajuste

### Utilización de las patas de ajuste

Gire las patas para ajustar la altura del proyector.





### NOTA >

- El proyector se puede ajustar a hasta aproximadamente 5° de la posición estándar.
- Cuando se ajuste la altura del proyector, la imagen puede quedar distorsionada (distorsión trapecial) según las posiciones relativas del proyector y de la pantalla.

### A PRECAUCION >

- No tome el objetivo cuando eleve o baje el proyector.
- Cuando baje el proyector, tenga cuidado de que sus dedos no queden atrapados entre las patas de ajuste y el proyector.



### Ajuste de la distancia de proyección


Instale el proyector en posición perpendicular a la pantalla con las patas planas para obtener una imagen óptima. Mueva el proyector hacia adelante o atrás si los bordes de la imagen están distorsionados.

#### NOTA >

- El objetivo del proyector debe centrarse en la mitad de la pantalla. Si el centro del objetivo no está perpendicular con la pantalla, la imagen se distorsionará, dificultando la visión.
- Sitúe la pantalla de modo que no le dé la luz directa del sol ni la de la sala. La luz que dé directamente a la pantalla atenúa los colores, dificultando la visión. Cierre las ventanas y atenúe la iluminación cuando ponga la pantalla en una sala soleada o muy iluminada.
- Con este proyector no se puede utilizar una pantalla de polarización.

Para aplicaciones especializadas también se encuentran disponibles seis objetivos opcionales Sharp. Consulte a su concesionario de productos LCD industriales Sharp para conocer detalles de todos los objetivos. (Consulte el manual de operación cuando coloque un objetivo.) Asegúrese de que el personal de servicio le instale los objetivos opcionales.

### Distancia de proyección




P. ej. tamaño de pantalla: 100 pulgadas (254 cm) Entrada de computadora: 4:3


### Instalación estándar (proyección de adelante)

Instale el proyector a la distancia especificada de la pantalla según el tamaño de imagen deseada. (Vea las páginas 22-27.)

 Para aplicaciones especializadas se encuentran disponibles seis objetivos opcionales de Sharp. Consulte a su concesionario de productos LCD industriales Sharp para conocer detalles de todos los objetivos.




### Entrada de computadora y vídeo (4:3)



: Tamaño de pantalla y tamaño de imagen (4:3)

### Entrada de vídeo (16:9)




Tamaño de pantalla y tamaño de imagen (16:9)

: Área de máscara de señal



### **AN-LV40EZ**

# Relación de distancia de proyección 1,9 a 2,5:1



Entrada de computadora y vídeo (4:3)

Tamañ	Tamaño de la pantalla (4:3)		Distancia de proyección (L)		Del centro del objetivo al borde inferior de la pantalla (H)	
Diag.	Anchura	Altura	Máx.	Mín.	Superior	Inferior
600"	480"	360"	106' 8" (32,5 m)	82' 0" (25,0 m)	15' 0" (457,2 cm)	-3' 0" (-91,4 cm)
500"	400"	300"	88' 11" (27,1 m)	68' 3" (20,8 m)	12' 6" (381,0 cm)	-2' 6" (-76,2 cm)
400"	320"	240"	70′ 10″ (21,6 m)	54' 6" (16,6 m)	10' 0" (304,8 cm)	-2' 0" (-61,0 cm)
300"	240"	180"	53' 2" (16,2 m)	40' 8" (12,4 m)	7' 6" (228,6 cm)	-1'6" (-45,7 cm)
200"	160"	120"	35′ 5″ (10,8 m)	27' 3" (8,3 m)	5' 0" (152,4 cm)	-1'0" (-30,5 cm)
150"	120"	90"	26' 3" (8,0 m)	20' 4" (6,2 m)	3' 9" (114,3 cm)	-9,0" (-22,9 cm)
100"	80"	60"	17′ 5″ (5,3 m)	13' 5" (4,1 m)	2' 6" (76,2 cm)	-6,0" (-15,2 cm)
84"	67"	50"	14′ 9″ (4,5 m)	11' 2" (3,4 m)	2' 1" (64,0 cm)	-5,0" (-12,8 cm)
72"	58"	43"	12' 6" (3,8 m)	9' 6" (2,9 m)	1' 10" (54,9 cm)	-4,3" (-11,0 cm)
60"	48"	36"	10' 6" (3,2 m)	7′ 10″ (2,4 m)	1' 6" (45,7 cm)	-3,6" (-9,1 cm)
40"	32"	24"	6′ 11″ (2,1 m)	5′ 3″ (1,6 m)	1' 0" (30,5 cm)	-2,4" (-6,1 cm)

La fórmula para el tamaño de la pantalla y la distancia de proyección

- $y_I(\text{Máx.}) = (0.0544x 0.1166) \times 3.28$
- x: Tamaño de la pantalla (diag.) (pulgadas)
- $y_2$  (Mín.) = (0,0418x 0,1060) × 3,28
- y: Distancia de proyección (L) (pies)

 $z_1$  (Superior) = 0,300x $z_2$  (Inferior) = -0,060x z: Del centro del objetivo al borde inferior de la pantalla (H) (pulgadas)

### Entrada de vídeo (16:9)

Tamañ	Tamaño de la pantalla (4:3)		Distancia de proyección (L)		Del centro del objetivo al borde inferior de la pantalla (H)	
Diag.	Anchura	Altura	Máx.	Mín.	Superior	Inferior
500"	435"	245"	96' 9" (29,5 m)	74' 6" (22,7 m)	10' 3" (311,3 cm)	-6' 2" (-186,8 cm)
400"	348"	196"	77′ 5″ (23,6 m)	59′ 5″ (18,1 m)	8' 2" (249,1 cm)	-4' 11" (-149,4 cm)
300"	261"	147"	58′ 1″ (17,7 m)	44′ 3″ (13,5 m)	6' 2" (186,8 cm)	-3' 8" (-112,1 cm)
200"	174"	98"	38′ 5″ (11,7 m)	29' 6" (9,0 m)	4' 1" (124,5 cm)	-2' 5" (-74,7 cm)
150"	131"	74"	28' 10" (8,8 m)	22' 0" (6,7 m)	3' 1" (93,4 cm)	-1' 10" (-56,0 cm)
133"	116"	65"	25′ 7″ (7,8 m)	19' 8" (6,0 m)	2' 9" (82,8 cm)	-1'8" (-49,7 cm)
106"	92"	52"	20′ 4″ (6,2 m)	15′ 5″ (4,7 m)	2' 2" (66,0 cm)	-1'4" (-39,6 cm)
100"	87"	49"	19′ 0″ (5,8 m)	14′ 5″ (4,4 m)	2' 1" (62,3 cm)	-1'3" (-37,4 cm)
92"	80"	45"	17′ 5″ (5,3 m)	13′ 5″ (4,1 m)	1' 11" (57,3 cm)	-1'2" (-34,4 cm)
84"	73"	41"	16′ 1″ (4,9 m)	12' 2" (3,7 m)	1' 9" (52,3 cm)	-1'0" (-31,4 cm)
72"	63"	35"	13′ 9″ (4,2 m)	10' 6" (3,2 m)	1' 6" (44,8 cm)	-10,6" (-26,9 cm)
60"	52"	29"	11' 2" (3,4 m)	8′ 6″ (2,6 m)	1' 3" (37,4 cm)	-8,8" (-22,4 cm)
40"	35"	20"	7′ 7″ (2,3 m)	5′ 7″ (1,7 m)	9,8" (24,9 cm)	-5,9" (-14,9 cm)

La fórmula para el tamaño de la pantalla y la distancia de proyección

- $y_1$  (Máx.) = (0,0593x 0,1166)  $\times$  3,28
- x: Tamaño de la pantalla (diag.) (pulgadas)
- $y_2$  (Mín.) =  $(0.0455x 0.1060) \times 3.28$
- y: Distancia de proyección (L) (pies)


 $z_1$  (Superior) = 0,245x $z_2$  (Inferior) = -0,147x z: Del centro del objetivo al borde inferior de la pantalla (H) (pulgadas)

- Hay un error de ±3% en la fórmula de arriba.
- Los valores con un signo menos (-) indican la distancia desde el centro del objetivo hasta la parte inferior de la pantalla.



### **AN-LV18MX**

### Relación de distancia de proyección



### Entrada de computadora y vídeo (4:3)

Tamaño de la pantalla (4:3)		alla (4:3)	Distancia de proyección (L)	Del centro del objetivo al borde inferior de la pantalla (H)		
Diag.	Anchura	Altura	Distancia de proyección (L)	Superior	Inferior	
600"	480"	360"	36′ 5″ (11,1 m)	15' 0" (457,2 cm)	13' 6" (411,5 cm)	
500"	400"	300"	30′ 2″ (9,2 m)	12' 6" (381,0 cm)	11' 3" (342,9 cm)	
400"	320"	240"	24′ 3″ (7,4 m)	10' 0" (304,8 cm)	9' 0" (274,3 cm)	
300"	240"	180"	18′ 1″ (5,5 m)	7' 6" (228,6 cm)	6' 9" (205,7 cm)	
200"	160"	120"	12′ 2″ (3,7 m)	5' 0" (152,4 cm)	4' 6" (137,2 cm)	
150"	120"	90"	8′ 10″ (2,7 m)	3' 9" (114,3 cm)	3' 5" (102,9 cm)	
100"	80"	60"	5′ 11″ (1,8 m)	2' 6" (76,2 cm)	2' 3" (68,6 cm)	
84"	67"	50"	4′ 11″ (1,5 m)	2' 1" (64,0 cm)	1' 11" (57,6 cm)	
72"	58"	43"	4′ 3″ (1,3 m)	1' 10" (54,9 cm)	1' 7" (49,4 cm)	
60"	48"	36"	3′ 7″ (1,1 m)	1' 6" (45,7 cm)	1' 4" (41,1 cm)	
40"	32"	24"	2′ 4″ (0,7 m)	1' 0" (30,5 cm)	10,8" (27,4 cm)	

La fórmula para el tamaño de la pantalla y la distancia de proyección

- $y = (0.0186x 0.0561) \times 3.28$
- x: Tamaño de la pantalla (diag.) (pulgadas)

 $z_I$  (Superior) = 0,300x $z_2$  (Inferior) = 0,270x

- y: Distancia de proyección (L) (pies)
- z: Del centro del objetivo al borde inferior de la pantalla (H) (pulgadas)

### Entrada de vídeo (16:9)

Tamar	Tamaño de la pantalla (4:3)		Distancia de escuerción (L)	Del centro del objetivo al borde inferior de la pantalla (H)		
Diag.	Anchura	Altura	Distancia de proyección (L)	Superior	Inferior	
500"	435"	245"	33′ 2″ (10,1 m)	10' 3" (311,3 cm)	8' 10" (269,8 cm)	
400"	348"	196"	26′ 7″ (8,1 m)	8' 2" (249,1 cm)	7' 1" (215,8 cm)	
300"	261"	147"	19′ 8″ (6,0 m)	6' 2" (186,8 cm)	5' 4" (161,9 cm)	
200"	174"	98"	13′ 1″ (4,0 m)	4' 1" (124,5 cm)	3' 6" (107,9 cm)	
150"	131"	74"	9′ 10″ (3,0 m)	3' 1" (93,4 cm)	2' 8" (80,9 cm)	
133"	116"	65"	8′ 6″ (2,6 m)	2' 9" (82,8 cm)	2' 4" (71,8 cm)	
106"	92"	52"	6′ 11″ (2,1 m)	2' 2" (66,0 cm)	1' 11" (57,2 cm)	
100"	87"	49"	6′ 7″ (2,0 m)	2' 1" (62,3 cm)	1' 9" (54,0 cm)	
92"	80"	45"	5′ 11″ (1,8 m)	1' 11" (57,3 cm)	1' 8" (49,6 cm)	
84"	73"	41"	5′ 7″ (1,7 m)	1' 9" (52,3 cm)	1' 6" (45,3 cm)	
72"	63"	35"	4′ 7″ (1,4 m)	1' 6" (44,8 cm)	1' 3" (38,9 cm)	
60"	52"	29"	3′ 11″ (1,2 m)	1' 3" (37,4 cm)	1' 1" (32,4 cm)	
40"	35"	20"	2′ 7″ (0,8 m)	9,8" (24,9 cm)	8,5" (21,6 cm)	

La fórmula para el tamaño de la pantalla y la distancia de proyección

- $y = (0.0203x 0.0561) \times 3.28$
- x: Tamaño de la pantalla (diag.) (pulgadas)

 $z_1$  (Superior) = 0,245x  $z_2$  (Inferior) = 0,212x

y: Distancia de proyección (L) (pies)

z: Del centro del objetivo al borde inferior de la pantalla (H) (pulgadas)

### **NOTA**

- Hay un error de  $\pm 3\%$  en la fórmula de arriba.
- Los valores con un signo menos (-) indican la distancia desde el centro del objetivo hasta la parte inferior de la pantalla.



### **AN-LV26EZ**

### Relación de distancia de proyección 1,2 a 1,4:1



Entrada de computadora y vídeo (4:3)

Tamaño de la pantalla (4:3)		Distancia de proyección (L)		Del centro del objetivo al borde inferior de la pantalla (H)		
Diag.	Anchura	Altura	Máx.	Mín.	Superior	Inferior
600"	480"	360"	60' 8" (18,5 m)	52' 10" (16,1 m)	15' 0" (457,2 cm)	0,0" (0,0 cm)
500"	400"	300"	50′ 6″ (15,4 m)	44′ 0″ (13,4 m)	12' 6" (381,0 cm)	0,0" (0,0 cm)
400"	320"	240"	40′ 4″ (12,3 m)	35′ 1″ (10,7 m)	10' 0" (304,8 cm)	0,0" (0,0 cm)
300"	240"	180"	30' 2" (9,2 m)	26' 3" (8,0 m)	7' 6" (228,6 cm)	0,0" (0,0 cm)
200"	160"	120"	20' 0" (6,1 m)	17′ 5″ (5,3 m)	5' 0" (152,4 cm)	0,0" (0,0 cm)
150"	120"	90"	15′ 1″ (4,6 m)	13' 1" (4,0 m)	3' 9" (114,3 cm)	0,0" (0,0 cm)
100"	80"	60"	9′ 10″ (3,0 m)	8' 6" (2,6 m)	2' 6" (76,2 cm)	0,0" (0,0 cm)
84"	67"	50"	8′ 2″ (2,5 m)	7′ 3″ (2,2 m)	2' 1" (64,0 cm)	0,0" (0,0 cm)
72"	58"	43"	6′ 11″ (2,1 m)	6′ 3″ (1,9 m)	1' 10" (54,9 cm)	0,0" (0,0 cm)
60"	48"	36"	5′ 11″ (1,8 m)	4′ 11″ (1,5 m)	1' 6" (45,7 cm)	0,0" (0,0 cm)
40"	32"	24"	3′ 11″ (1,2 m)	3′ 3″ (1,0 m)	1' 0" (30,5 cm)	0,0" (0,0 cm)

La fórmula para el tamaño de la pantalla y la distancia de proyección

- $y_i(Máx.) = (0.0310x 0.0841) \times 3.28$
- $y_2(Min.) = (0.0269x 0.0841) \times 3.28$
- $z_1$  (Superior) = 0,300x  $z_2$  (Inferior) = 0

- x: Tamaño de la pantalla (diag.) (pulgadas)
- y: Distancia de proyección (L) (pies)
- z: Del centro del objetivo al borde inferior de la pantalla (H) (pulgadas)

### Entrada de vídeo (16:9)

Tamar	Tamaño de la pantalla (4:3)		Distancia de proyección (L)		Del centro del objetivo al borde inferior de la pantalla (H)	
Diag.	Anchura	Altura	Máx.	Mín.	Superior	Inferior
500"	435"	245"	55′ 1″ (16,8 m)	47′ 11″ (14,6 m)	10' 3" (311,3 cm)	-3' 5" (-103,8 cm)
400"	348"	196"	44′ 0″ (13,4 m)	38′ 1″ (11,6 m)	8' 2" (249,1 cm)	-2' 9" (-83,0 cm)
300"	261"	147"	33′ 2″ (10,1 m)	28′ 7″ (8,7 m)	6' 2" (186,8 cm)	-2' 1" (-62,3 cm)
200"	174"	98"	22' 0" (6,7 m)	19' 0" (5,8 m)	4' 1" (124,5 cm)	-1' 4" (-41,5 cm)
150"	131"	74"	16' 5" (5,0 m)	14′ 1″ (4,3 m)	3' 1" (93,4 cm)	-1'0"(-31,1 cm)
133"	116"	65"	14′ 5″ (4,4 m)	12' 6" (3,8 m)	2' 9" (82,8 cm)	-10,9" (-27,6 cm)
106"	92"	52"	11' 6" (3,5 m)	9′ 10″ (3,0 m)	2' 2" (66,0 cm)	-8,7" (-22,0 cm)
100"	87"	49"	10' 10" (3,3 m)	9′ 6″ (2,9 m)	2' 1" (62,3 cm)	-8,2" (-20,8 cm)
92"	80"	45"	9′ 10″ (3,0 m)	8′ 6″ (2,6 m)	1' 11" (57,3 cm)	-7,5" (-19,1 cm)
84"	73"	41"	9′ 2″ (2,8 m)	7′ 10″ (2,4 m)	1' 9" (52,3 cm)	-6,9" (-17,4 cm)
72"	63"	35"	7′ 10″ (2,4 m)	6′ 7″ (2,0 m)	1' 6" (44,8 cm)	-5,9" (-14,9 cm)
60"	52"	29"	6′ 3″ (1,9 m)	5′ 7″ (1,7 m)	1' 3" (37,4 cm)	-4,9" (-12,5 cm)
40"	35"	20"	4′ 3″ (1,3 m)	3′ 7″ (1,1 m)	9,8" (24,9 cm)	-3,3" (-8,3 cm)

La fórmula para el tamaño de la pantalla y la distancia de proyección

- $y_{i}(Máx.) = (0.0338x 0.0841) \times 3.28$
- $y_2(\text{Min.}) = (0.0293x 0.0841) \times 3.28$   $z_1(\text{Superior}) = 0.245x$
- $z_{1}(Inferior) = -0.082x$

- x: Tamaño de la pantalla (diag.) (pulgadas)
- y: Distancia de proyección (L) (pies)
- z: Del centro del objetivo al borde inferior de la pantalla (H) (pulgadas)

- Hay un error de ±3% en la fórmula de arriba.
- Los valores con un signo menos (-) indican la distancia desde el centro del objetivo hasta la parte inferior de la pantalla.



### **AN-LV36EZ**

### Relación de distancia de proyección 1,7 a 2,7:1



### Entrada de computadora y vídeo (4:3)

Tamaño de la pantalla (4:3)		Distancia de proyección (L)		Del centro del objetivo al borde inferior de la pantalla (H)		
Diag.	Anchura	Altura	Máx.	Mín.	Superior	Inferior
600"	480"	360"	115′ 10″ (35,3 m)	72′ 6″ (22,1 m)	15' 0" (457,2 cm)	0,0" (0,0 cm)
500"	400"	300"	96′ 5″ (29,4 m)	60' 4" (18,4 m)	12' 6" (381,0 cm)	0,0" (0,0 cm)
400"	320"	240"	77′ 1″ (23,5 m)	48′ 3″ (14,7 m)	10' 0" (304,8 cm)	0,0" (0,0 cm)
300"	240"	180"	57′ 9″ (17,6 m)	36′ 1″ (11,0 m)	7' 6" (228,6 cm)	0,0" (0,0 cm)
200"	160"	120"	38′ 5″ (11,7 m)	23′ 11″ (7,3 m)	5' 0" (152,4 cm)	0,0" (0,0 cm)
150"	120"	90"	28′ 7″ (8,7 m)	18′ 1″ (5,5 m)	3' 9" (114,3 cm)	0,0" (0,0 cm)
100"	80"	60"	19′ 0″ (5,8 m)	11' 10" (3,6 m)	2' 6" (76,2 cm)	0,0" (0,0 cm)
84"	67"	50"	15′ 9″ (4,8 m)	9′ 10″ (3,0 m)	2' 1" (64,0 cm)	0,0" (0,0 cm)
72"	58"	43"	13′ 5″ (4,1 m)	8′ 6″ (2,6 m)	1' 10" (54,9 cm)	0,0" (0,0 cm)
60"	48"	36"	11' 2" (3,4 m)	6′ 11″ (2,1 m)	1' 6" (45,7 cm)	0,0" (0,0 cm)
40"	32"	24"	7′ 3″ (2,2 m)	4′ 7″ (1,4 m)	1' 0" (30,5 cm)	0,0" (0,0 cm)

La fórmula para el tamaño de la pantalla y la distancia de proyección

- $y_1(\text{Máx.}) = (0,0591x 0,1391) \times 3,28$  $y_2(\text{Mín.}) = (0,0370x 0,0804) \times 3,28$
- $z_1$ (Superior) = 0,300x $z_2$ (Inferior) = 0

- x: Tamaño de la pantalla (diag.) (pulgadas)
- y: Distancia de proyección (L) (pies)
- z: Del centro del objetivo al borde inferior de la pantalla (H) (pulgadas)

### Entrada de vídeo (16:9)

Tamañ	o de la panta	alla (4:3)	Distancia de p	proyección (L)	Del centro del objetivo al bo	rde inferior de la pantalla (H)
Diag.	Anchura	Altura	Máx.	Mín.	Superior	Inferior
500"	435"	245"	105′ 4″ (32,1 m)	65′ 11″ (20,1 m)	10' 3" (311,3 cm)	-3' 5" (-103,8 cm)
400"	348"	196"	84' 0" (25,6 m)	52' 6" (16,0 m)	8' 2" (249,1 cm)	-2' 9" (-83,0 cm)
300"	261"	147"	63' 0" (19,2 m)	39' 4" (12,0 m)	6' 2" (186,8 cm)	-2' 1" (-62,3 cm)
200"	174"	98"	41′ 8″ (12,7 m)	26' 3" (8,0 m)	4' 1" (124,5 cm)	-1' 4" (-41,5 cm)
150"	131"	74"	31' 2" (9,5 m)	19' 8" (6,0 m)	3' 1" (93,4 cm)	-1'0"(-31,1 cm)
133"	116"	65"	27' 7" (8,4 m)	17′ 5″ (5,3 m)	2' 9" (82,8 cm)	- 10,9" (-27,6 cm)
106"	92"	52"	22' 0" (6,7 m)	13' 9" (4,2 m)	2' 2" (66,0 cm)	-8,7" (-22,0 cm)
100"	87"	49"	20' 8" (6,3 m)	13' 1" (4,0 m)	2' 1" (62,3 cm)	-8,2" (-20,8 cm)
92"	80"	45"	19' 0" (5,8 m)	11' 10" (3,6 m)	1' 11" (57,3 cm)	-7,5" (-19,1 cm)
84"	73"	41"	17′ 5″ (5,3 m)	10' 10" (3,3 m)	1' 9" (52,3 cm)	-6,9" (-17,4 cm)
72"	63"	35"	14′ 9″ (4,5 m)	9′ 2″ (2,8 m)	1' 6" (44,8 cm)	-5,9" (-14,9 cm)
60"	52"	29"	12' 2" (3,7 m)	7′ 7″ (2,3 m)	1' 3" (37,4 cm)	-4,9" (-12,5 cm)
40"	35"	20"	7′ 10″ (2,4 m)	4′ 11″ (1,5 m)	9,8" (24,9 cm)	-3,3" (-8,3 cm)

La fórmula para el tamaño de la pantalla y la distancia de proyección

- $y_{i}(Max.) = (0.0644x 0.1391) \times 3.28$
- $y_2(\text{Min.}) = (0.0403x 0.0804) \times 3.28$   $z_1(\text{Superior}) = 0.245x$
- $z_2$  (Inferior) = -0.082x

- x: Tamaño de la pantalla (diag.) (pulgadas)
- y: Distancia de proyección (L) (pies)
- z: Del centro del objetivo al borde inferior de la pantalla (H) (pulgadas)

- Hay un error de ±3% en la fórmula de arriba.
- Los valores con un signo menos (-) indican la distancia desde el centro del objetivo hasta la parte inferior de la pantalla.



### **AN-LV55EZ**

### Relación de distancia de proyección 2,6 a 3,7 :1



Entrada de computadora y vídeo (4:3)

Tamaño de la pantalla (4:3)		alla (4:3)	Distancia de proyección (L)		Del centro del objetivo al borde inferior de la pantalla (H)		
Diag.	Anchura	Altura	Máx.	Mín.	Superior	Inferior	
600"	480"	360"	156' 2" (47,6 m)	111' 7" (34,0 m)	15' 0" (457,2 cm)	0,0" (0,0 cm)	
500"	400"	300"	130′ 3″ (39,7 m)	92' 10" (28,3 m)	12' 6" (381,0 cm)	0,0" (0,0 cm)	
400"	320"	240"	104′ 0″ (31,7 m)	74' 2" (22,6 m)	10' 0" (304,8 cm)	0,0" (0,0 cm)	
300"	240"	180"	77′ 9″ (23,7 m)	55' 5" (16,9 m)	7' 6" (228,6 cm)	0,0" (0,0 cm)	
200"	160"	120"	51' 10" (15,8 m)	36′ 9″ (11,2 m)	5' 0" (152,4 cm)	0,0" (0,0 cm)	
150"	120"	90"	38′ 9″ (11,8 m)	27' 7" (8,4 m)	3' 9" (114,3 cm)	0,0" (0,0 cm)	
100"	80"	60"	25′ 7″ (7,8 m)	18' 1" (5,5 m)	2' 6" (76,2 cm)	0,0" (0,0 cm)	
84"	67"	50"	21' 4" (6,5 m)	15′ 1″ (4,6 m)	2' 1" (64,0 cm)	0,0" (0,0 cm)	

La fórmula para el tamaño de la pantalla y la distancia de proyección

- $y_{i}(Máx.) = (0.0797x 0.1868) \times 3.28$
- x: Tamaño de la pantalla (diag.) (pulgadas)
- $y_2(\text{Min.}) = (0.0569x 0.1862) \times 3.28$   $z_1(\text{Superior}) = 0.300x$
- y: Distancia de proyección (L) (pies)

z: Del centro del objetivo al borde inferior de la pantalla (H) (pulgadas)

 $z_2$  (Inferior) = 0

### Entrada de vídeo (16:9)

Tamañ	o de la panta	alla (4:3)	Distancia de proyección (L)		Del centro del objetivo al borde inferior de la pantalla (H)	
Diag.	Anchura	Altura	Máx.	Mín.	Superior	Inferior
500"	435"	245"	141′ 9″ (43,2 m)	101′ 1″ (30,8 m)	10' 3" (311,3 cm)	-3' 5" (-103,8 cm)
400"	348"	196"	113' 2" (34,5 m)	80' 9" (24,6 m)	8' 2" (249,1 cm)	-2' 9" (-83,0 cm)
300"	261"	147"	85' 0" (25,9 m)	60' 4" (18,4 m)	6' 2" (186,8 cm)	-2' 1" (-62,3 cm)
200"	174"	98"	56′ 5″ (17,2 m)	40′ 0″ (12,2 m)	4' 1" (124,5 cm)	-1' 4" (-41,5 cm)
150"	131"	74"	42′ 0″ (12,8 m)	29' 10" (9,1 m)	3' 1" (93,4 cm)	-1'0"(-31,1 cm)
133"	116"	65"	37′ 5″ (11,4 m)	26′ 7″ (8,1 m)	2' 9" (82,8 cm)	-10,9" (-27,6 cm)
106"	92"	52"	29' 6" (9,0 m)	21' 0" (6,4 m)	2' 2" (66,0 cm)	-8,9" (-22,0 cm)
100"	87"	49"	27′ 11″ (8,5 m)	19' 8" (6,0 m)	2' 1" (62,3 cm)	-8,2" (-20,8 cm)
92"	80"	45"	25′ 7″ (7,8 m)	18′ 1″ (5,5 m)	1' 11" (57,3 cm)	-7,5" (-19,1 cm)
84"	73"	41"	23' 4" (7,1 m)	16′ 5″ (5,0 m)	1' 9" (52,3 cm)	-6,9" (-17,4 cm)

La fórmula para el tamaño de la pantalla y la distancia de proyección

- $y_{i}(Max.) = (0.0868x 0.1868) \times 3.28$
- $y_2(Min.) = (0.0620x 0.1862) \times 3.28$
- $z_1$  (Superior) = 0,245x  $z_2$  (Inferior) = -0,082x

- x: Tamaño de la pantalla (diag.) (pulgadas)
- y: Distancia de proyección (L) (pies)
- z: Del centro del objetivo al borde inferior de la pantalla (H) (pulgadas)

- Hay un error de ±3% en la fórmula de arriba.
- Los valores con un signo menos ( ) indican la distancia desde el centro del objetivo hasta la parte inferior de la pantalla.



### **AN-LV80EZ**

### Relación de distancia de proyección 3,8 a 5,3 :1



Entrada de computadora y vídeo (4:3)

Tamañ	o de la panta	alla (4:3)	Distancia de proyección (L)		Del centro del objetivo al borde inferior de la pantalla (H)		
Diag.	Anchura	Altura	Máx.	Mín.	Superior	Inferior	
600"	480"	360"	224' 5" (68,4 m)	160′ 1″ (48,8 m)	15' 0" (457,2 cm)	0,0" (0,0 cm)	
500"	400"	300"	186′ 8″ (56,9 m)	133' 2" (40,6 m)	12' 6" (381,0 cm)	0,0" (0,0 cm)	
400"	320"	240"	149′ 3″ (45,5 m)	106' 8" (32,5 m)	10' 0" (304,8 cm)	0,0" (0,0 cm)	
300"	240"	180"	111' 11" (34,1 m)	79' 9" (24,3 m)	7' 6" (228,6 cm)	0,0" (0,0 cm)	
200"	160"	120"	74′ 6″ (22,7 m)	53' 2" (16,2 m)	5' 0" (152,4 cm)	0,0" (0,0 cm)	
150"	120"	90"	55′ 9″ (17,0 m)	39' 8" (12,1 m)	3' 9" (114,3 cm)	0,0" (0,0 cm)	
100"	80"	60"	37′ 1″ (11,3 m)	26' 3" (8,0 m)	2' 6" (76,2 cm)	0,0" (0,0 cm)	
84"	67"	50"	30′ 10″ (9,4 m)	22' 0" (6,7 m)	2' 1" (64,0 cm)	0,0" (0,0 cm)	

La fórmula para el tamaño de la pantalla y la distancia de proyección

- $y_{i}(Máx.) = (0.1142x 0.1593) \times 3.28$
- $y_2(Min.) = (0.0816x 0.1592) \times 3.28$
- $z_I$  (Superior) = 0,300x
- $z_2$  (Inferior) = 0

- x: Tamaño de la pantalla (diag.) (pulgadas)
- y: Distancia de proyección (L) (pies)
- z: Del centro del objetivo al borde inferior de la pantalla (H) (pulgadas)

### Entrada de vídeo (16:9)

Tamañ	Tamaño de la pantalla (4:3)		Distancia de p	proyección (L)	Del centro del objetivo al bo	rde inferior de la pantalla (H)
Diag.	Anchura	Altura	Máx.	Mín.	Superior	Inferior
500"	435"	245"	203' 5" (62,0 m)	145′ 4″ (44,3 m)	10' 3" (311,3 cm)	-3' 5" (-103,8 cm)
400"	348"	196"	162' 9" (49,6 m)	116′ 2″ (35,4 m)	8' 2" (249,1 cm)	-2' 9" (-83,0 cm)
300"	261"	147"	122′ 1″ (37,2 m)	86′ 11″ (26,5 m)	6' 2" (186,8 cm)	-2' 1" (-62,3 cm)
200"	174"	98"	81' 0" (24,7 m)	57′ 9″ (17,6 m)	4' 1" (124,5 cm)	-1' 4" (-41,5 cm)
150"	131"	74"	60' 8" (18,5 m)	43′ 4″ (13,2 m)	3' 1" (93,4 cm)	-1'0"(-31,1 cm)
133"	116"	65"	53' 10" (16,4 m)	38′ 5″ (11,7 m)	2' 9" (82,8 cm)	- 10,9" (-27,6 cm)
106"	92"	52"	42' 8" (13,0 m)	30' 6" (9,3 m)	2' 2" (66,0 cm)	-8,7" (-22,0 cm)
100"	87"	49"	40′ 4″ (12,3 m)	28′ 7″ (8,7 m)	2' 1" (62,3 cm)	-8,2" (-20,8 cm)
92"	80"	45"	37′ 1″ (11,3 m)	26' 3" (8,0 m)	1' 11" (57,3 cm)	-7,5" (-19,1 cm)
84"	73"	41"	33′ 10″ (10,3 m)	23' 11" (7,3 m)	1' 9" (52,3 cm)	-6,9" (-17,4 cm)

La fórmula para el tamaño de la pantalla y la distancia de proyección

- $y_{i}(Máx.) = (0.1244x 0.1593) \times 3.28$
- $y_2(Min.) = (0.0889x 0.1592) \times 3.28$
- $z_I$  (Superior) = 0,245x
- $z_{1}(Inferior) = -0.082x$

- x: Tamaño de la pantalla (diag.) (pulgadas)
- y: Distancia de proyección (L) (pies)
- z: Del centro del objetivo al borde inferior de la pantalla (H) (pulgadas)

- Hay un error de ±3% en la fórmula de arriba.
- Los valores con un signo menos (-) indican la distancia desde el centro del objetivo hasta la parte inferior de la pantalla.




### Posición de desplazamiento superior e inferior del objetivo

- Este proyector está equipado con una función de desplazamiento del objetivo que le permite ajustar la altura de proyección.
- Ajuste la altura para que corresponda a la configuración establecida.

Tamaño de la pantalla: 100 pulgadas (254 cm)

Entrada de computadora y vídeo: 4:3

AN-LV40EZ como ejemplo




### Posición de desplazamiento superior e inferior del objetivo (Montaje en el techo)

Cuando el proyector se instale en posición invertida, utilice el borde superior de la pantalla como línea base, e intercambie los valores de desplazamiento superior e inferior del objetivo.

Tamaño de la pantalla: 100 pulgadas (254 cm)

Entrada de computadora y vídeo: 4:3

AN-LV40EZ como ejemplo




### NOTA >

• La calidad de imagen óptima se produce con el proyector colocado perpendicularmente a la pantalla con todas las patas planas y niveladas. La inclinación o angulación del proyector reducirá la eficacia de la función de desplazamiento del objetivo.

### Botón del objetivo (LENS)


### **Proyector**

### **Control remoto**



Visualización en pantalla (Ejemplo: 4:3, imagen NORMAL)

Visualización en pantalla (Ejemplo: 16:9, imagen ANCHA)






### Ajustes de imagen digital

Esta función puede utilizarse para ajustar el enfoque, el zoom, el desplazamiento del objetivo, la corrección trapecial y el desplazamiento digital.

(Deslice el interruptor **MOUSE/ADJ.** del control remoto a la posición ADJ.)



- Pulse LENS para seleccionar el modo. Cada vez que se pulse LENS, la pantalla cambiará como se muestra a la izquierda.
- 2 Pulse ENTER para visualizar el patrón de prueba.
- ③ Pulse ▲/▼/◄/▶ para hacer ajustes.



- a. Pulse LENS hasta que aparezca la pantalla normal
  - b. Pulse **UNDO** para reponer el ajuste "E. TRAPECIAL" y el ajuste de "DESPLAZA DIGITAL".

### NOTA >

- Al principio cuando se pulsa el botón, la función "DESPLAZA DEL OBJETIVO" se mueve lentamente para que pueda hacer ajustes finos. Siga pulsando el botón para que se mueva más rápidamente.
- Las líneas rectas y los bordes de la imagen visualizada pueden aparecer quebrados cuando se haga el ajuste E. TRAPECIAL.
- No toque el objetivo cuando ajuste el enfoque o emplee el zoom
- La función de desplazamiento digital sólo se activa con las entradas BORDE, ALARGAMIENTO o ALARGAMIENTO INTE. de entradas VÍDEO y DTV. (Consulte la página 34 para conocer detalles.) La pantalla DESPLAZA DIGITAL no se visualiza cuando se proyectan imágenes que no sean ANCHA.

### **Desplazamiento digital**

O







Pulse ▼.



### Proyección de imágenes



### Proyección trasera




- Instale una pantalla traslúcida entre el proyector y la audiencia.
- Utilice el sistema de menús del proyector para hacer una reversión de la imagen proyectada. (Vea la página 56 para el uso de esta función.)

### NOTA >

 Cuando el proyector esté posicionado perpendicular a la pantalla con todas las patas planas y niveladas podrá obtenerse una calidad de imagen óptima.



### Proyección utilizando un espejo




- Cuando la distancia entre el proyector y la pantalla no sea suficiente para la proyección trasera normal, usted podrá utilizar un espejo para reflejar la imagen en la pantalla.
- Instale un espejo (de tipo plano normal) delante del objetivo.
- Proyecte la imagen normal en el espejo.
- La imagen reflejada en el espejo se proyecta a la pantalla transparente.

### A PRECAUCION >

 Cuando emplee un espejo, asegúrese de colocar con cuidado el proyector y el espejo de modo que la luz no deslumbre los ojos de la audiencia.



### Proyección con el proyector montado en el techo




- Se le recomienda utilizar el soporte opcional de montaje en el techo Sharp para hacer este tipo de instalación.
- Antes de montar el proyector, asegúrese de ponerse en contacto con el concesionario de productos LCD industriales Sharp autorizado o centro de servicio que le quede más cercano para obtener la ménsula de montaje en el techo (vendido por separado) recomendada. (Ménsula de montaje en el techo AN-XGCM70, tubo de extensión AN-EP101AP para AN-XGCM70.)
- Cuando el proyector está en la posición invertida, emplee el borde superior de la pantalla como línea de base.
- Utilice el sistema de menús del proyector para seleccionar el modo de proyección apropiado. (Vea la página 56 para el uso de esta función.)



### Utilización de los botones de operación



### Selección de la fuente de señales de entrada



Pulse de nuevo **INPUT 1.2.3** o **INPUT 4.5.6** para cambiar el modo.

### NOTA >


 Cuando no se reciban señales se visualizará "SIN SEÑAL".
 Cuando se reciba una señal que el proyector no esté preparado para recibir se visualizará "NON ENREG.".

### Visualizacíon en pantalla





### Ajuste del volumen




Pulse **VOL** +/- para ajustar el volumen.





### Silenciamiento del sonido



Pulse **MUTE** para desactivar momentáneamente el sonido


Pulse **MUTE** otra vez para volver a activar el sonido.






### Superposición de una pantalla negra

### **Proyector**



### Control remoto



### Esta función puede utilizarse para superponer una pantalla negra encima de la imagen proyectada.

### Para poner negra la imagen proyectada


Pulse **BLACK SCREEN**. La pantalla se pone negra y en ella se visualiza "PANTALLA NEGRA". Para volver a la imagen proyectada original, pulse de nuevo **BLACK** SCREEN.

### NOTA >

• Para utilizar el control remoto para operar esta función, deslice el interruptor MOUSE/ADJ. a la posición MOUSE antes de pulsar BLACK



### Imagen proyectada





negra






### Visualización de una imagen fija

**Control remoto** 

### **Proyector**



Esta función le permite congelar inmediatamente una imagen en movimiento. Esto resulta muy útil para cuando se desea visualizar una imagen fija de una computadora o vídeo, para tener más tiempo de explicar la imagen al público.

Usted también podrá utilizar esta función para visualizar una imagen fija procedente de una computadora mientras prepara la presentación de las siguientes imágenes de computadora.


- 1 Pulse **FREEZE** para congelar la imagen.
- 2 Pulse de nuevo **FREEZE** para volver a la imagen en movimiento.

### Visualización en pantalla






### Aumento de una parte específica de la imagen



### Visualización en pantalla



Esta función le permite aumentar una parte específica de una imagen. Es útil cuando desea visualizar una parte detallada de la imagen.

(Deslice el interruptor **MOUSE/ADJ.** del control remoto a la posición ADJ.)



- 1 Pulse **ENLARGE**. La imagen aumentará cada vez que se pulse **ENLARGE**.

- ENLARGE no funciona con la imagen de señal UXGA.
- Cada vez que se pulse ENLARGE, el aumento de la imagen cambiará como se muestra a continuación.

- Si la señal de entrada cambia durante el aumento de imagen digital, la imagen volverá a x 1. La señal de entrada cambia a
  - (a) cuando se pulsa INPUT 1.2.3 o INPUT 4.5.6,
  - (b) cuando se interrumpe la señal de entrada,
  - (c) cuando cambia la definición o el régimen de renovación.
  - 3 Para volver a  $\times$  1, pulse **UNDO**.




### Ajuste de la relación de aspecto de la imagen

# Proyector Control remoto

Esta función le permite modificar o personalizar el modo de visualización de imagen para realzar la imagen de entrada. Dependiendo de la señal de entrada, usted puede elegir una imagen NORMAL, COMPLETA, PUNTO POR PUNTO, BORDE, ALARGAMIENTO o ALARGAMIENTO INTE..

- 1 Pulse **RESIZE**. Cada vez que pulse **RESIZE**, el modo de imagen cambiará como se muestra a continuación.
- Pulse UNDO para volver a la imagen normal mientras se visualiza "CAMBIO TAMAÑO" en la pantalla.


### COMPUTADORA



### EJEMPLO (

	NORMAL	COMPLETA	PUNTO POR PUNTO	
	SVGA (800 × 600)	1024 × 768	-	800 × 600
Para una relación	XGA (1024 × 768)	1024 × 768 –		-
de aspecto 4:3	SXGA (1280 × 960)	1024 × 768	-	1024 × 768
	UXGA (1600 × 1200)	1024 × 768	-	1024 × 768
Sin relación de aspecto 4:3	SXGA (1280 × 1024)	960 × 768	1024 × 768	1024 × 768

### VÍDEO/DTV




### EJEMPLO (

	<u> </u>				
	NORMAL	BORDE	ALARGAMIENTO	ALARGAMIENTO INTE.	
Para una relación	NTSC, SECAM, 480i	1024 × 768	768 × 576	1024 × 576*	1024 × 576*
de aspecto 4:3	PAL, 580i	1024 × 768	768 × 576	1024 × 576*	1024 × 576*
	480P	1024 × 768	768 × 576	1024 × 576*	1024 × 576*
Para una relación de aspecto 16:9	720P	-	-	1024 × 576*	-
	1080i	-	-	1024 × 576*	-

<sup>\*</sup> La función de desplazamiento de imagen digital puede utilizarse con estos modos de visualización de imagen.



### Función de corrección gamma



### Visualización en pantalla (Ejemplo: Modo RGB)

### **ESTÁNDAR**



#### **GAMMA 1**



#### GAMMA 2



### **PERSONALIZAR**



- Gamma es una función que mejora la calidad de la imagen. Ofrece una imagen más viva dando brillo a las partes más oscuras de la imagen sin alterar el brillo de las partes más brillantes.
- Son posible cuatro ajustes gama para permitir diferencias en las imágenes que aparecen y en el brillo de la habitación.
- Cuando aparecen imágenes con escenas oscuras frecuentes, tales como una película o concierto o cuando se ven imágenes en una habitación brillante, esta función permite ver las escenas oscuras más fácilmente y le da una impresión de gran profundidad a la imagen.

### Modos gamma

Modo seleccionado	Modo gamma
ESTÁNDAR	Imagen normal sin corrección gamma.
GAMMA 1	Aclara las partes oscuras de la imagen para una presentación más fácil de ver.
GAMMA 2	Da más profundidad a las partes oscuras de la imagen para una experiencia en teatro más excitante.
PERSONALIZAR	Permite ajustar los valores gamma utilizando el software de presentación avanzada Sharp.

(Deslice el interruptor **MOUSE/ADJ.** del control remoto a la positión ADJ.)




- ① Pulse **GAMMA**. Cada vez que pulse **GAMMA**, el nivel de gamma cambiará como se muestra a la izquierda.
- 2 Pulse **UNDO** para volver a la imagen normal mientras se visualiza "GAMMA" en la pantalla.

- El ajuste PERSONALIZAR del modo VÍDEO optimiza la fuente de vídeo para reproducir la imagen más hermosamente. Oscurece las partes brillantes de la imagen y da mayor profundidad a las partes oscuras de la misma. Seleccione PERSONALIZAR como su ajuste predeterminado si usted prefiere una imagen de textura suave en lugar de una con mucho contraste.
- Los ajustes ESTÁNDAR y GAMMA 2 del modo VÍDEO (a excepción de COMPONENTES 480P/720P/1080i) incluyen una función GAMMA DINAMICO para optimizar la corrección GAMMA cuadro por cuadro en tiempo real, ofreciendo así una imagen más hermosa.
- Los ajustes GAMMA 1 son los mismos para los modos RGB y VÍDEO.



# Selección del modo de control remoto



## Utilización del control remoto como un ratón inalámbrico

El control remoto tiene las siguientes tres funciones:

- Controlar el proyector
- Ratón inalámbrico
- Puntero láser

# Interruptor MOUSE/ADJ. (Control remoto)





Ratón inalámbrico/ Puntero láser

Controlar el proyector



# Operación del control remoto


## Posición del control remoto/receptor del ratón

- El control remoto puede emplearse para controlar el proyector en los márgenes de abajo.
- El receptor del ratón remoto puede emplearse con el control remoto en los márgenes de abajo para controlar las funciones del ratón de una computadora conectado.


## NOTA >

• La señal del control remoto puede reflejare en la pantalla para facilitar la operación. Sin embargo, la distancia eficaz de la señal puede ser algo distinta debido al material de la pantalla.

## Control del proyector



## Utilización del ratón inalámbrico






## Utilización como un ratón inalámbrico

Asegúrese de que el receptor del ratón remoto suministrado esté conectado a su computadora.

Deslice el interruptor **MOUSE/ADJ.** a la posición MOUSE.

## Botones de modo del ratón



- Para los sistemas de ratón de un botón, utilice el botón L-CLICK o R-CLICK.
- Pulse **LIGHT**, y los botones se encenderán. Las luces verdes son las de las operaciones del ratón, y las rojas son de los ajustes del proyector.


Nombre del botón	Posición del interruptor MOUSE/ADJ.		
	MOUSE ⊕ ←	→ ADJ. 📵	
LASER/MENU	LASER (VERDE)	MENU (ROJO)	
BLACK SCREEN/LENS	BLACK SCREEN (VERDE)	LENS (ROJO)	
R-CLICK/ENTER	R-CLICK (VERDE) ENTER (ROJO)		
<b>▲/▼/⋖/</b> ▶	Ratón (NO ILUMINADO)	Ajuste (NO ILUMINADO)	
L-CLICK/UNDO	L-CLICK (NO ILUMINADO)	UNDO (NO ILUMINADO)	
ON/OFF			
VOL +/-	SÍ (ROJO)		
MUTE			

Nombre del botón	Posición del interruptor MOUSE/ADJ.		
	MOUSE 🖱	$\longleftrightarrow$	ADJ.
INPUT 1.2.3			
INPUT 4.5.6			
FREEZE			
AUTO SYNC		SÍ (ROJO)	
ENLARGE			
RESIZE			
TOOLS			
GAMMA			

# Conexión del receptor de ratón


## Conexión del receptor del ratón remoto

Puede utilizar el control remoto como un ratón remoto para controlar computadoras compatibles con sistemas de ratón tipo PS/2 o USB.




## Conexión al puerto USB de un PC o Macintosh

- ① Conecte un extremo del cable de control del ratón USB suministrado al terminal correspondiente de la computadora.
- (2) Conecte el otro extremo al puerto USB del receptor del ratón remoto.



## Conexión al puerto PS/2 de un PC

- 1 Desconecte la alimentación del PC.
- (2) Conecte un extremo del cable de control del ratón PS/2 suministrado al terminal correspondiente del PC.
- 3 Conecte el otro extremo al puerto PS/2 del receptor del ratón remoto.
- 4 Conecte la alimentación del PC.



## PRECAUCION

- No conecte ni desconecte de la computadora los cables de control del ratón estando la computadora encendida. Esto podría estropear la computadora.
- No conecte ambos cables de control del ratón PS/2 y USB al receptor del ratón remoto.
- Windows 95 no es compatible con software controlador de ratón USB.
- Los requerimientos mínimos del sistema para el sistema de ratón tipo USB se muestran a continuación.

## Windows

Hardware: Máquina compatible con PC/AT con puerto USB que tenga Windows 98/Windows NT 5.0 o superior instalado.

OS: Windows 98/Windows NT 5.0 o superior

## Macintosh

Hardware: Serie Macintosh con puerto USB OS: Mac OS 8.5 o superior






# Utilización como puntero láser

## Utilización como un puntero láser

Deslice el interruptor **MOUSE/ADJ.** hasta MOUSE y pulse **LASER** (\*\*) para activar el puntero láser.



## NOTA >


- Cuando se suelta el botón, la luz se apaga automáticamente.
- Por motivos de seguridad, el puntero láser se apagará automáticamente después de utilizarlo continuamente durante más de 1 minuto. Para encenderlo, suelte LASER (\*\*) y vuelva a pulsarlo.

## A PRECAUCION >

 No mire a la ventanilla de puntero láser ni dirija el rayo láser a usted mismo o a otras personas. (El haz de láser empleado en este producto no es perjudicial cuando se dirige a la piel. Sin embargo, tenga cuidado de no proyector directamente el haz de láser a los ojos.)



# Utilización como control remoto con cable



## Control remoto con cable

Cuando no pueda utilizarse el control remoto debido a su alcance o a la ubicación del proyector (proyección trasera, etc.), conecte un cable con miniclavija estéreo de 3,5 mm (vendido por separado) desde la entrada del control remoto con cable, ubicada en la parte inferior del control remoto, al terminal de entrada de control WIRED REMOTE del proyector.


## NOTA >

 Las funciones del puntero láser y del ratón inalámbrico aún pueden utilizarse con el control remoto con cable.






# **Operaciones básicas**




Este proyector tiene dos juegos de pantallas de menú que le permiten ajustar la imagen y realizar diversos ajustes del proyector. Estas pantallas de menús pueden controlarse desde el proyector o el control remoto mediante el procedimiento siguiente.


## (GUI) Visualización en pantalla

## Modo ENTRADA 1, 2 (RGB) o 3 (DIGITAL)





## **Modo ENTRADA 4, 5 (VÍDEO)**



(Deslice el interruptor **MOUSE/ADJ.** del control remoto a la posición ADJ.)




- ① Pulse **MENU** para visualizar la barra de menús del modo de ENTRADA 1, 2, 3, 4 ó 5.
- ② Pulse ◄/▶ para seleccionar un menú de ajuste en la barra del menú.
- ③ Pulse ▲/▼ para seleccionar un ítem de ajuste específico.
- 4 Para visualizar un sólo ítem de ajuste, pulse **ENTER** después de seleccionar el ítem. Sólo se visualizarán la barra de menú y el ítem de ajuste seleccionado.
- ⑤ Pulse ◀/▶ para ajustar el ítem.
- 6 Pulse **UNDO** para volver a la visualización anterior.
- 7 Pulse **MENU** para salir del GUI.

## NOTA >

 Para conocer detalles de los ítems de la pantalla de menús, consulte los cuadros en árbol de las páginas 41 y 42.

# Barras de menús


## Ítems en la barra de menús del modo ENTRADA 1, 2 ó 3



- Las cifras de la resolución, frecuencia vertical y frecuencia horizontal mostradas arriba son ejemplos solamente.
- "Color", "Matiz" y "Nitidez" sólo aparecen cuando se selecciona la entrada Componente en el modo ENTRADA 1 ó 2. Para la ENTRADA 3 (DVI), en el menú "Imagen", sólo se activa "Temp CIr" y los otros menús se visualizan en gris. En el menú "Sinc.fina", sólo se activa "Información de señal" y los otros menús se visualizan en gris.
- Sólo pueden ajustarse los ítems resaltados en los cuadros en árbol de arriba.
- Para ajustar los ítems bajo el menú secundario, pulse ➤ después de seleccionar el menú secundario.



## Ítems en la barra de menús del modo ENTRADA 4 ó 5




- Sólo pueden ajustarse los ítems resaltados en los cuadros en árbol de arriba.
- Para ajustar los ítems bajo el menú secundario, pulse ▶ después de seleccionar el menú secundario.
- Cuando se selecciona "Componentes" en el "Tipo de señal", el cuadro en árbol pasa a ser el mismo que en el modo de ENTRADA 1, 2 ó 3.




# Ajuste de la imagen

# Proyector Control remoto ON MATE HANDLE SCREEN ASER NENU ENAME ENAME ENAME CONTROL PROTECT ON MATE HANDLE OFF CONTROL PROTECT ON MATE HANDLE OFF CONTROL PROTECT ON MATE HANDLE ON MATE HANDLE OFF CONTROL PROTECT ON MATE HANDLE ON MATE HANDLE OFF CONTROL PROTECT ON MATE HANDLE ON MATE HANDLE ON MATE HANDLE OFF CONTROL PROTECT ON MATE HANDLE ON

## (GUI) Visualización en pantalla P. ej., (entrada RGB en el modo ENTRADA 1 ó 2)





Se puede ajustar la imagen del proyector de acuerdo a sus preferencias utilizando los siguientes ajustes de imagen.

## Descripción de los ítemes de ajuste

Ítem seleccionado	Botón ◀	Botón ▶	
Contraste	Disminuir contraste	Aumentar contraste	
Brillantez	Disminuir brillantez	Aumentar brillantez	
Color	Disminuir intensidad del color	Aumentar intensidad del color	
Matiz	Los tonos de la piel se vuelven púrpura	Los tonos de la piel se vuelven verdosos	
Nitidez	Disminuir nitidez Aumentar nitidez		
Rojo	Debilitar rojo Fortalecer rojo		
Azul	Debilitar azul Fortalecer azul		
Reposición	Todos los ítemes de ajustes de imagen vuelven a los ajustes iniciales de fábrica.		

## NOTA >

 "Color", "Matiz" y "Nitidez" no aparecen para la entrada RGB en el modo ENTRADA 1 ó 2.

(Deslice el interruptor **MOUSE/ADJ.** del control remoto a la posición ADJ.)




- ① Pulse **MENU**. Aparecen la barra de menú y la pantalla de menú "Imagen". También se visualiza la guía de instrucciones GUI.
- ② Pulse ▲/▼ para seleccionar un ítem de ajuste específico.
- ③ Pulse **◄/▶** para mover la marca (**■**) del ítem de ajuste seleccionado al ajuste deseado.
- 4 Para salir del GUI, pulse **MENU**.


- Para reponer todos los ítemes de ajuste, seleccione "Reposición" en la pantalla del menú "Imagen" y pulse ENTED
- Los ajustes pueden guardarse separadamente en ENTRADA 1 en 5 modos.
- Dependiendo del tipo de señal recibida, "Nitidez" tal vez no pueda ajustarse para la entrada COMPONENTE en el modo ENTRADA 1 ó 2.

## **Proyector**

## Control remoto




## (GUI) Visualización en pantalla



## Ajuste de la temperatura del color

Esta función puede utilizarse para ajustar la temperatura del color de forma que se adapte al tipo de imagen introducida en el proyector (vídeo, imagen de computadora, emisión de TV, etc.). Disminuya la temperatura del color para crear imágenes rojizas y más cálidas para los tonos naturales de la piel o aumente para crear imágenes azuladas más frías con mayor brillo.

## Descripción de la temperatura del color




(Deslice el interruptor **MOUSE/ADJ.** del control remoto a la posición ADJ.)




- ① Pulse **MENU**. Aparecen la barra de menú y la pantalla de menú "Imagen". También se visualiza la guía de instrucciones GUI.
- ② Pulse ▲/▼ para seleccionar "Temp Clr".
- ③ Pulse ◄/► para mover la marca (■) del ítem de ajuste seleccionado al ajuste deseado.
- 4 Para salir del GUI, pulse MENU.



## Proyector Control remoto



## (GUI) Visualización en pantalla



## Selección del tipo de señal

Esta función le permite seleccionar la señal de entrada tipo RGB (VIDEO) o COMPONENTE para el puerto INPUT 1, 2, 4 ó 5.


(Deslice el interruptor **MOUSE/ADJ.** del control remoto a la posición ADJ.)




- ① Pulse **MENU**. Aparecen la barra de menú y la pantalla de menú "Imagen". También se visualiza la guía de instrucciones GUI.
- ② Pulse ▲/▼ para seleccionar "Tipo de señal" y luego pulse ▶.
- ③ Pulse ▲/▼ para seleccionar "RGB (VIDEO)" o "Componentes".
- (4) Pulse **ENTER** para memorizar el ajuste.
- (5) Para salir del GUI, pulse **MENU**.

## Proyector

## Control remoto



## (GUI) Visualización en pantalla



## **Modo progresivo**

Esta función le permite seleccionar la visualización progresiva de una señal de vídeo. La visualización progresiva proyecta una imagen de vídeo más suave.

(Deslice el interruptor **MOUSE/ADJ.** del control remoto a la posición ADJ.)



- (1) Pulse MENU. Aparecen la barra de menú y la pantalla de menú "Imagen". También se visualiza la guía de instrucciones GUI.
- ② Pulse ▲/▼ para seleccionar "Modo. progres.", y luego pulse ▶.
- ③ Pulse ▲/▼ para seleccionar "2D progresivo", "3D progresivo" o "Mod. película".
- 4) Pulse **ENTER** para memorizar el ajuste.
- (5) Para salir del GUI, pulse **MENU**.

## Modo progresivo

## Selecciona el modo de conversión progresiva

## **Progresiva 2D**

Esta función es útil para visualizar imágenes en movimiento rápido tales como las de programas de deportes o películas de acción. Modo que optimiza la imagen en un cuadro visualizado.

## Progresiva 3D

Esta función es útil para visualizar más claramente imágenes que se mueven relativamente despacio, tales como las de programas de dramas y documentarles.

Modo que optimiza la imagen estimando el movimiento de un número anterior y posterior de cuadros.

## Modo de película

Reproduce claramente las imágenes de las películas. Visualiza la imagen optimizada de la película transformada con realce tipo "bajada tres y dos" en imágenes de modo progresivo.

## NOTA


• El modo de película no puede funcionar con PAL 50 Hz.



# Ajuste de imágenes de la computadora (menú RGB solamente)


## **Proyector**

## **Control remoto**



## (GUI) Visualización en pantalla





Cuando visualice patrones de computadora que están detallados (efectos de baldosas, rayas verticales, etc.), pueden producirse interferencias entre los pixeles del LCD, causando parpadeos, franjas verticales, o irregularidades del contraste en partes de la pantalla. En este caso, ajuste "Reloj", "Fase", "Pos. H.", y "Pos. V." para lograr la imagen óptima de la computadora.

## Descripción de los ítemes de ajuste

Ítem seleccionado	Descripción
Reloj	Ajusta el ruido vertical.
Fase	Ajusta el ruido horizontal (similar al ajuste de seguimiento de su videograbadora).
Pos.H.	Ajusta la imagen en la pantalla al centro moviéndola hacia la izquierda o derecha.
Pos.V.	Ajusta la imagen en la pantalla al centro moviéndola hacia arriba o abajo.

## NOTA >

• El ajuste de imagen de la computadora se puede hacer fácilmente pulsando AUTO SYNC (20). Consulte la página 49 para conocer detalles.

(Selecciona el modo de entrada de la computadora con ENTRADA 1 ó 2.)

(Deslice el interruptor MOUSE/ADJ. del control remoto a la posición ADJ.)



- 1 Pulse **MENU**.
- ② Pulse ◀/▶ para seleccionar "Sinc.fina".
- ③ Pulse ▲/▼ para seleccionar un ítem de ajuste específico.
- 4 Pulse 4/▶ para mover la marca (■) del ítem de ajuste seleccionado al ajuste deseado.
- ⑤ Para salir del GUI, pulse MENU.

## NOTA >

• Para reponer todos los ítemes de ajuste, seleccione "Reposición" en la pantalla del menú "Sinc fina" y pulse ENTER.


4.5.6


(9) (O)

# Proyector Control remoto ON WOIL HOUSE CONTROL OF GREEN ASSET NINUT GROWN AND STANCE PRIEZE CONTROL OF CONT

## (GUI) Visualización en pantalla







# Memorización y selección de posiciones de ajuste

Este proyector permite almacenar hasta siete ajustes de configuración para poder utilizar varias computadoras. Una vez se han almacenado estos ajustes, pueden seleccionarse con facilidad cada vez que se conecta la computadora al proyector.

## Memorización de las posiciones de ajuste

(Deslice el interruptor **MOUSE/ADJ.** del control remoto a la posición ADJ.)



- 1 Pulse MENU.
- ② Pulse ◀/▶ para seleccionar "Sinc.fina".
- ③ Pulse ▲/▼ para seleccionar "Guardar ajuste", y luego pulse ▶.
- ④ Pulse ▲/▼ para seleccionar la posición de memoria deseada del ajuste.
- (5) Pulse **ENTER** para memorizar el ajuste.
- (6) Para salir del GUI, pulse **MENU**.

## Selección de un ajuste memorizado


(Deslice el interruptor **MOUSE/ADJ.** del control remoto a la posición ADJ.)




- 1 Pulse **MENU**.
- ② Pulse ◀/▶ para seleccionar "Sinc.fina".
- ③ Pulse ▲/▼ para seleccionar "Elegir ajuste", y luego pulse ▶.
- ④ Pulse ▲/▼ para seleccionar el ajuste de memoria deseado.
- 5 Pulse **ENTER** para memorizar el ajuste.
- 6 Para salir del GUI, pulse **MENU**.

- Si no se ha ajustado una posición de memoria, no se visualizará un ajuste de resolución y frecuencia.
- Cuando seleccione la posición de ajuste memorizado con "Elegir ajuste", el sistema de la computadora debe coincidir con la posición memorizada.






## (GUI) Visualización en pantalla




## Proyector



**Control remoto** 

## (GUI) Visualización en pantalla



## Ajuste de modo especial

Normalmente, el tipo de la señal de entrada se detecta y se selecciona automáticamente el modo de resolución correcto. Sin embargo, para algunas señales, el modo de resolución óptimo en "Modos especiales" en la pantalla de menús "Sinc.fina" tal vez tenga que seleccionarse para que se adapte al modo de visualización de la computadora.

(Deslice el interruptor **MOUSE/ADJ.** del control remoto a la posición ADJ.)



- 1 Pulse **MENU**.
- ② Pulse ◄/▶ para seleccionar "Sinc.fina".
- ③ Pulse ▲/▼ para seleccionar "Modos especiales" y luego pulse ▶.
- ④ Pulse ▲/▼ para seleccionar el modo de resolución óptimo.
- ⑤ Pulse ENTER para memorizar el ajuste.
- 6 Para salir del GUI, pulse MENU.

## NOTA >

- No visualice patrones de computadora que se repitan en una línea sí y en otra no (rayas horizontales). (Se producirían parpadeos, dificultando la visión de la imagen.)

## Verificación de la señal de entrada


Esta función permite comprobar la información de señal de entrada vigente.

(Deslice el interruptor **MOUSE/ADJ.** del control remoto a la posición ADJ.)




- 1 Pulse **MENU**.
- ② Pulse ◀/▶ para seleccionar "Sinc.fina".
- ③ Pulse ▲/▼ para seleccionar "Información de señal" para visualizar la señal actual de entrada.
- 4) Para salir del GUI, pulse **MENU**.


## Control remoto




## (GUI) Visualización en pantalla



## Visualización en pantalla



## (GUI) Visualización en pantalla



## Ajuste de la sincronización automática

- Se utiliza para ajustar automáticamente una imagen de computadora.
- El ajuste de sincronización automática se puede hacer manualmente pulsando AUTO SYNC, o automáticamente ajustando "Sinc.auto." a "ON" en el menú GUI del proyector.

## Cuando "Sinc.auto." está en "ON":

- Se hace automáticamente el ajuste de sincronización cada vez que se conecta el proyector mientras está conectado a una computadora o se cambia la selección de entrada.
- Se borra el ajuste de sincronización automática hecho previamente cuando se cambia el ajuste del proyector.

(Deslice el interruptor MOUSE/ADJ. del control remoto a la posición ADJ.)



- (1) Pulse **MENU**.
- ② Pulse ◀/▶ para seleccionar "Sinc.fina".
- (3) Pulse ▲/▼ para seleccionar "Sinc.auto.".
- ④ Pulse ◀/▶ para seleccionar "ON".
- ⑤ Para salir del GUI, pulse MENU.

## NOTA >

- Se pueden hacer ajustes automáticos pulsando AUTO SYNC.
- Cuando no se pueda obtener una imagen óptima con el ajuste de sincronización automática, utilice los ajustes manuales. (Vea la página 46.)

Durante el ajuste de sincronización automática, la visualización en pantalla cambia como se muestra a la izquierda.

## NOTA >

• El ajuste de sincronización automática puede tardar un poco en completarse dependiendo de la imagen de la computadora conectada al proyector.

## Función de visualización de sincronización automática

Normalmente, durante el ajuste de sincronización automática no se superpone ninguna imagen. Sin embargo, usted podrá elegir que se superponga una imagen de fondo durante el ajuste de sincronización automática.

(Deslice el interruptor MOUSE/ADJ. del control remoto a la posición ADJ.)




- Pulse MENU.
- ② Pulse ◀ /▶ para seleccionar "Sinc.fina".
- ③ Pulse ▲/▼ para seleccionar "Vi.sinc.auto.".
- ④ Pulse ◀ /▶ para seleccionar "●" y superponer una imagen de fondo, o para seleccionar "@" y quitar la imagen de fondo durante el ajuste de sincronización automática.
- (5) Para salir del GUI, pulse **MENU**.



# Ajuste del sonido

## **Proyector**

## **Control remoto**



## (GUI) Visualización en pantalla





El audio del proyector fue ajustado en fábrica a los ajustes estándar. Sin embargo, puede ajustarlo a sus propias preferencias con los siguientes ajustes de audio.

## Descripción de los ítemes de ajuste

Ítem seleccionado	Botón ◀ Botón ▶	
Balance	Aumenta el sonido del altavoz izquierdo	Aumenta el sonido del altavoz derecho
Agudos	Debilita los agudos Fortalece los agudos	
Graves	Debilita los graves Fortalece los graves	
Reposición	Todos los ítemes de ajuste de sonido vuelven a los ajustes iniciales de fábrica.	

(Deslice el interruptor **MOUSE/ADJ.** del control remoto a la posición ADJ.)



- 1 Pulse **MENU**.
- ② Pulse ◀/▶ para seleccionar "Audio".
- ③ Pulse ▲/▼ para seleccionar un ítem de ajuste específico.
- ④ Pulse ◄/▶ para mover la marca (■) del ítem de ajuste seleccionado al ajuste deseado.
- 5 Para salir del GUI, pulse **MENU**.

## NOTA >

 Para reponer todos los ítemes de ajuste, seleccione "Reposición" en la pantalla del menú "Audio" y pulse ENTER.





# Visualización de dos imágenes (menú RGB solamente)

### **Proyector** Control remoto +МИТЕ + (b) (1) (1), (6)(2), (3)(4), (5)(H) (Q) (I) 4.5.6 (4) (D)

## (GUI) Visualización en pantalla







La función Imagen en imagen le permite visualizar dos imágenes en la misma pantalla. Puede visualizar la imagen introducida desde la ENTRADA 4 ó 5 como una imagen insertada que se superpone en la imagen principal introducida desde la ENTRADA 1, 2 ó 3.

(Deslice el interruptor **MOUSE/ADJ.** del control remoto a la posición ADJ.)



- (1) Pulse MENU.
- ② Pulse ◀/▶ para seleccionar "Opciónes (1)".
- ③ Pulse ▲/▼ para seleccionar "Imagen en imagen".
- ④ Pulse ◀/▶ para seleccionar "⑤" para visualizar una imagen insertada. (Preajuste de fábrica en ENTRADA 4)

## NOTA >

- La imagen de ENTRADA 1, 2 ó 3 se visualiza como imagen principal, y la imagen de ENTRADA 4 ó 5 se visualiza como imagen insertada.
- La última imagen visualizada procedente de ENTRADA 4 ó 5 se visualiza como la imagen insertada.
   Por ejemplo, cuando desee visualizar la imagen procedente de ENTRADA 5 como la imagen insertada, seleccione ENTRADA 5, seleccione luego la imagen principal y seleccione a continuación "Imagen en imagen".
  - ⑤ Pulse ◄/►/▲/▼ para mover la imagen insertada a una de las cuatro posiciones preestablecidas.
  - 6 Para salir de la GUI, pulse **MENU**.

## NOTA >

- La imagen de inserción sólo puede visualizarse como señal compuesta de NTSC/PAL/SECAM.
- Cuando seleccione la imagen que va a ser insertada, sólo se visualizarán las imágenes que estén siendo introducidas.
- El audio de la imagen de inserción saldrá por los altavoces del proyector.
- La Imagen en imagen no funciona con las siguientes señales RGB.

Imagen de señal UXGA Señal entrelazada

DTV (480P/720P/1080i)

 Mientras está en el modo de Imagen en imagen sólo podrá utilizar las funciones siguientes:

CONGELAR: Funciona con la imagen insertada solamente.


HERRAMIENTAS: Funciona en el modo Imagen en imagen, pero el cursor se utiliza para HERRAMIENTAS. La imagen insertada no puede moverse.



# Reducción del ruido de la imagen (menú VÍDEO solamente)

## **Proyector**

## **Control remoto**



## (GUI) Visualización en pantalla



La reducción de ruido digital de 3D (DNR 3D) proporciona imágenes de alta calidad con el mínimo de arrastre de puntos y ruido de diafotía cromática.

(Deslice el interruptor **MOUSE/ADJ.** del control remoto a la posición ADJ.)




- 1 Pulse **MENU**.
- ② Pulse para ◄/▶ para seleccionar "Opciónes (1)".
- ③ Pulse ▲/▼ para seleccionar "DNR 3D" y luego seleccione "○".
- 4 Pulse **MENU** para salir de la GUI.

## **NOTA**


 Si la imagen está clara, seleccione "m" para impedir el desenfoque.



# Encendido/Apagado de la visualización en pantalla



## (GUI) Visualización en pantalla



Esta función le permite encender o apagar los mensajes que aparecen en la pantalla durante la selección de la entrada.

## Descripción de la visualización en pantalla

Ítem seleccionado	Descripción
Normal	Se muestran todas las visualizaciones en pantalla.
Nivel A	No se visualiza ENTRADA, Personalizar, IMAGEN FIJA, Alargar, Sincronización automática, VOLUMEN, SILENCIADOR ni PANTALLA NEGRA.
Nivel B	No se muestran todas las visualizaciones en pantalla [a excepción de Menú, Herramientas, Objetivo y visualizaciones de aviso (Desconexión de alimentación, TEMPERATURA, LÁMP., etc.)]


(Deslice el interruptor **MOUSE/ADJ.** del control remoto a la posición ADJ.)



- 1 Pulse MENU.
- ② Pulse ◀/▶ para seleccionar "Opciónes (1)".
- ③ Pulse ▲/▼ para seleccionar "Visualizador", y luego pulse ►.
- ④ Pulse ▲/▼ para seleccionar la visualización en pantalla deseada.
- (5) Pulse **ENTER** para memorizar el ajuste.
- (6) Para salir del GUI, pulse **MENU**.



# Ajuste de la señal de vídeo (menú VÍDEO solamente)



## (GUI) Visualización en pantalla



El modo del sistema de entrada de vídeo está programado en "Auto"; sin embargo puede cambiarlo a un modo de sistema específico, si el modo de sistema seleccionado no es compatible con el equipo audiovisual conectado.

(Deslice el interruptor **MOUSE/ADJ.** del control remoto a la posición ADJ.)




- 1 Pulse MENU.
- ② Pulse ◀/▶ para seleccionar "Opciónes (1)".
- ③ Pulse ▲/▼ para seleccionar "Señal de vídeo", y luego pulse ►.
- ④ Pulse ▲/▼ para seleccionar el modo de sistema de vídeo deseado.
- 5 Pulse **ENTER** para memorizar el ajuste.
- 6 Para salir del GUI, pulse MENU.

- Cuando el modo del sistema esté en "Auto", usted tal vez no pueda recibir una imagen clara debido a las diferencias de las señales. En este caso, cambie al sistema de vídeo de la fuente de señales.
- AUTO no puede ajustarse para las señales de entrada PAL-M y PAL-N. Seleccione "PAL-M" o "PAL-N" en el menú "Señal de vídeo" para las señales de entrada PAL-M y PAL-N.



# Selección de una imagen del fondo



## (GUI) Visualización en pantalla



Esta función permite seleccionar la imagen visualizada cuando no se envía ninguna señal al proyector.

## Descripción de las imágenes del fondo

Ítem seleccionado	Descripción	
Sharp	Imagen original de SHARP	
Personalizar	Imagen preparada por el cliente (esto es, el logotipo de la compañía)	
Azul	Pantalla azul	
Ninguno	Pantalla negra	

(Deslice el interruptor MOUSE/ADJ. del control remoto a la posición ADJ.)




- 1 Pulse **MENU**.
- ② Pulse ◄/▶ para seleccionar "Opciónes (1)".
- ③ Pulse A/▼ para seleccionar "Fondo", y luego pulse ►.
- (4) Pulse ▲/▼ para seleccionar la imagen del fondo que desea visualizar en la pantalla.
- Pulse **ENTER** para memorizar el ajuste.
- 6 Para salir del GUI, pulse MENU.


• Seleccione "Personalizar" para que el proyector visualice una imagen personalizada (esto es, el logotipo de la compañía) como imagen de fondo. La imagen personalizada deberá ser un archivo BMP de 256 colores con un tamaño de imagen no superior a 1.024 × 768 pixeles. Lea el manual de operación del software de presentación avanzada Sharp para la memorización (o cambio) de una imagen personalizada.



# Selección de una imagen inicial



## (GUI) Visualización en pantalla



- Esta función permite especificar la imagen que desea visualizar al poner en funcionamiento el proyector.
- Puede cargar su propia imagen (esto es, el logotipo de la compañía) en el proyector con un cable RS-232C. Consulte la página 16 de este manual de operación y también el manual de operación del software de presentación avanzada Sharp suministrado para conocer instrucciones detalladas

## Descripción de las imágenes iniciales

•	•	
Ítem seleccionado	Descripción	
Sharp	Imagen original de SHARP	
Personalizar	Imagen preparada por el cliente (esto es, el logotipo de la compañía)	
Ninguno	Pantalla negra	

(Deslice el interruptor MOUSE/ADJ. del control remoto a la posición ADJ.)



- 1 Pulse **MENU**.
- ② Pulse ◀/▶ para seleccionar "Opciónes (1)".
- ③ Pulse ▲/▼ para seleccionar "Imagen inicial", y luego
- 4 Pulse ▲/▼ para seleccionar la imagen inicial que desea visualizar en la pantalla.
- 5 Pulse **ENTER** para memorizar el ajuste.
- 6 Para salir del GUI, pulse MENU.


• Seleccione "Personalizar" para que el proyector visualice una imagen personalizada (esto es, el logotipo de la compañía) como imagen inicial. La imagen personalizada deberá ser un archivo BMP de 256 colores con un tamaño de imagen no superior a 1.024 × 768 pixeles. Lea el manual de operación del software de presentación avanzada Sharp para la memorización (o cambio) de una imagen personalizada.



# Selección del modo de ahorro de energía

## Proyector


## Control remoto



## (GUI) Visualización en pantalla



## Visualización en pantalla



## (GUI) Visualización en pantalla




Estas funciones le permiten reducir el consumo de corriente cuando el proyector está en el modo de espera.

# Función de apagado de la salida de monitor/RS-232C

Este proyector consume corriente cuando utiliza un monitor conectado al puerto OUTPUT para INPUT 1, 2 y una computadora conectada al puerto RS-232C. Cuando no utilice estos puertos, "Sal. moni./RS232C" podrá ponerse en "

" para reducir el consumo de corriente en el modo de espera.

## Descripción del apagado de la salida de monitor/RS-232C



(Deslice el interruptor **MOUSE/ADJ.** del control remoto a la posición ADJ.)



- 1 Pulse **MENU**.
- ② Pulse ◀/▶ para seleccionar "Opciónes (1)".
- ③ Pulse ▲/▼ para seleccionar "Sal. moni./RS 232C".
- ④ Pulse ▲/▼ para seleccionar " p" o " ".
- ⑤ Para salir del GUI, pulse MENU.

## PRECAUCION >


Ponga "Sal. moni./RS232C" en "

" cuando utilice el software de presentación avanzada Sharp (suministrado).

# Función de desconexión automática de la alimentación

Cuando no se detecta una señal de entrada durante más de 15 minutos, el proyector se apaga automáticamente. Se visualizará el mensaje en la pantalla de la izquierda cinco minutos antes de desconectarse automáticamente la alimentación.

## Descripción de la desconexión automática de la alimentación



(Deslice el interruptor **MOUSE/ADJ.** del control remoto a la posición ADJ.)



- 1 Pulse **MENU**.
- ② Pulse ◄/▶ para seleccionar "Opciónes (1)".
- ③ Pulse ▲/▼ para seleccionar "Desconex Automát".
- (4) Pulse ◀/▶ para seleccionar " p" o " i".
- (5) Para salir del GUI, pulse **MENU**.


## NOTA >

"Sal. moni./RS232C" ha sido preajustado en fábrica a "


")",
 y "Desconex Automát" ha sido preajustado en fábrica a

")".





## (GUI) Visualización en pantalla



## Función de apagado de la visualización del número de identificación

La visualización del número de identificación mediante LED, en el panel trasero del proyector, utilizada cuando se utilizan múltiples proyectores, puede encenderse o apagarse.

# Descripción de la visualización del número de identificación

Ítem seleccionado	Descripción
Display Off	No se visualiza
Standby Off	Se visualiza salvo cuando el proyector está en el modo de espera.
Display On	Se visualiza siempre


(Deslice el interruptor **MOUSE/ADJ.** del control remoto a la posición ADJ.)



- 1 Pulse MENU.
- ② Pulse ◄/▶ para seleccionar "Opciónes (1)".
- ③ Pulse ▲/▼ para seleccionar "Vis. núm. ident.", y luego pulse ▶.
- ④ Pulse ▲/▼ para seleccionar "Display Off", "Standby Off" o "Display On".
- 5 Pulse ENTER para memorizar el ajuste.
- (6) Para salir del GUI, pulse **MENU**.



# Efecto de espejo/inversión de las imágenes proyectadas



## (GUI) Visualización en pantalla



Este proyector tiene una función de espejo/inversión de imagen que permite hacer una reversión de la imagen o invertir la imagen proyectada para distintas aplicaciones.

## Descripción de las imágenes proyectadas

Ítem seleccionado	Descripción
Frente	Imagen normal
Techo y frente	Imagen inversa
Detrás	Imagen de espejo
Techo y detrás	Imagen de espejo y inversa

(Deslice el interruptor **MOUSE/ADJ.** del control remoto a la posición ADJ.)



- 1 Pulse **MENU**.
- ② Pulse ◄/► para seleccionar "Opciónes (2)".
- ③ Pulse ▲/▼ para seleccionar "Modo PRY", y luego pulse ▶.
- ⑤ Pulse ENTER para memorizar el ajuste.
- 6 Para salir del GUI, pulse **MENU**.

## NOTA >

 Esta función se utiliza para las instalaciones de imagen de espejo y con montaje en el techo. Vea la página 30 para encontrar más detalles sobre estas instalaciones.



# Selección del idioma de la visualización en pantalla

## **Control remoto Proyector** +MUTE + 0% 1,5 2,3 4 (H) RESIZE (Q) (P) 0

## (GUI) Visualización en pantalla



El idioma preajustado para la visualización en pantalla es el inglés; sin embargo, éste puede ser cambiado por el alemán, español, holandés, francés, italiano, sueco, portugués, chino, coreano o japonés.


(Deslice el interruptor **MOUSE/ADJ.** del control remoto a la posición ADJ.)



- 1 Pulse **MENU**.
- ② Pulse ◀/▶ para seleccionar "Idioma".
- ③ Pulse ▲/▼ para seleccionar el idioma deseado.
- 4 Pulse **ENTER** para memorizar el ajuste. La visualización en pantalla queda así para visualizar en el idioma seleccionado.
- 5 Para salir del GUI, pulse **MENU**.



# Visualización de los ajustes



Esta función puede utilizarse para visualizar simultáneamente todos los ajustes en la pantalla.

(Deslice el interruptor **MOUSE/ADJ.** del control remoto a la posición ADJ.)



- 1 Pulse **MENU**.
- ② Pulse ◀/▶ para seleccionar "Estado".
- 3 Pulse **ENTER** para visualizar todos los ajustes.
- 4 Para salir del GUI, pulse MENU.

## (GUI) Visualización en pantalla

2


## Modo ENTRADA 1, 2 (RGB) o 3 (DIGITAL)

(2) Imagen Sinc.fina (1) Audio Opciónes Opciónes Opciónes I Idioma Estado

**Modo ENTRADA 4, 5 (VIDEO)** 



3




3

Imagen	<b>Щ</b> ≬ Audio	Opciónes	Opciónes	
O Contraste	t¶¢ 0 Balance	ONR 3D ← Φ	- 14h, 14h Tempori.Iámp.	Español Idioma
Brillantez	<b>d</b> ¢ 0 Agudos	∰ ¢⊕ Visualizador	Ö∷ ⇔ÖÖ; Modo lämpara	
Color	© 0 Graves	°∭A° ⇔®2 Señal de vídeo	☐ ⇒☐ Mode PRY	
O 0 Matiz		B ⇔ □ Fondo	吕 ⇒吕 A juste Dual	Estándar Gamma
O Nitidez		③ ⇔□ Imagen inicial	n ⇔n	Normal Cambio tamaño
O Rojo		Ø ♦ □ Sal. moni./RS232C	1,2,3,4,5,6 Introduc. a justes	
O Azul		Ø ⇔ 🖔 Desconex Automät	9600bps RS-232C	
∯ 0 Temp Cir		€ Ø Vis. núm. ident.	MIN 001 A jus. núm. ident.	
÷ ⇔ • Tipo de señal	P ⇔209 Modo. progres.		Contraseña	




# Características útiles

# Bloqueo de los botones de operación en el proyector



## (GUI) Visualización en pantalla



Esta función puede utilizarse para bloquear ciertos teclas de operación en el proyector. El usuario aún podrá utilizar el proyector sin ningún problema empleando el control remoto.

## Descripción de los niveles de bloqueo de las teclas

Ítem seleccionado	Descripción
Normal	Todos los botones de operación funcionan.
Nivel A	Sólo pueden utilizarse <b>INPUT, VOL</b> y <b>MUTE</b> en el proyector.
Nivel B	Ningún botón de operación del proyector se encuentra disponible.

(Deslice el interruptor **MOUSE/ADJ.** del control remoto a la posición ADJ.)




- 1 Pulse MENU.
- ② Pulse ◀/▶ para seleccionar "Opciónes (2)".
- ③ Pulse ▲/▼ para seleccionar "Nivel blo. teclas", y luego pulse ▶.
- 4 Pulse ▲/▼ para seleccionar el nivel deseado.
- ⑤ Pulse ENTER para memorizar el ajuste.
- 6 Para salir del GUI, pulse MENU.

## NOTA >

- Para cancelar el nivel de bloqueo de las teclas, realice el procedimiento de arriba con el control remoto.
- Consulte la página 61 para conocer detalles de la función de la contraseña.



# Cancelación de entradas



## (GUI) Visualización en pantalla



Esta función le permite cancelar la entrada de la señal que no desee.

(Deslice el interruptor **MOUSE/ADJ.** del control remoto a la posición ADJ.)




- 1 Pulse MENU.
- ② Pulse ◀/▶ para seleccionar "Opciónes (2)".
- ③ Pulse ▲/▼ para seleccionar "Introduc. ajustes", y luego pulse ▶.
- ④ Pulse ▲/▼ para seleccionar la entrada que desee bloquear.
- ⑤ Pulse ENTER para seleccionar "ON" o "OFF".
- 6) Para salir del GUI, pulse MENU.

## NOTA

- La entrada 6 sólo puede seleccionarse cuando está instalada una tarjeta SDI. En caso contrario, la entrada se visualizará en gris.
- Cuando proyecte en pila, en múltiples pantallas, etc., esta función podrá utilizarse para cancelar el control RS-232C.
- Para la Entrada 1, 2 ó 3 o para la Entrada 4, 5 ó 6 se puede bloquear un máximo de dos señales de entrada.
- Para conocer detalles sobre el propósito deseado, consulte las páginas 67 y 68.



# Selección de la velocidad de transmisión (RS-232C)



## (GUI) Visualización en pantalla



Este menú le permite ajustar la velocidad de transmisión en baudios de la conexión RS-232C.

(Deslice el interruptor MOUSE/ADJ. del control remoto a la posición ADJ.)




- 1 Pulse **MENU**.
- ② Pulse ◀/▶ para seleccionar "Opciónes (2)".
- ③ Pulse ▲/▼ para seleccionar "RS-232C", y luego pulse ▶.
- ④ Pulse ▲/▼ para seleccionar la velocidad en baudios deseada.
- (5) Pulse **ENTER** para memorizar el ajuste.
- (6) Para salir del GUI, pulse MENU.

## NOTA >

• Asegúrese de que el proyector y la computadora estén ajustados para la misma velocidad en baudios. Consulte el manual de operación de la computadora para conocer instrucciones sobre cómo ajustar la velocidad en baudios.

# Protección de ajustes importantes con una contraseña




## (GUI) Visualización en pantalla

## Puesta de la contraseña





## Cambio de la contraseña



El usuario puede poner una contraseña y utilizarla con el nivel de bloqueo de los botones para impedir realizar ciertos ajustes en la GUI.

## NOTA >

• Cuando ponga una contraseña necesitará introducirla para utilizar los menús "Modo lámpara", "Modo PRY", "Ajuste Dual", "Nivel blo. teclas", "Introduc. ajustes", "RS-232C" y "Ajus. núm. ident.".

## Puesta de la contraseña

(Deslice el interruptor MOUSE/ADJ. del control remoto a la posición ADJ.)



- Pulse MENU.
- (2) Pulse ◀/▶ para seleccionar "Opciónes (2)".
- ③ Pulse ▲/▼ para seleccionar "Contraseña", y luego pulse ▶.
- (4) Introduzca la contraseña nueva utilizando ▲/▼ para seleccionar el número deseado y luego pulse > para seleccionar el siguiente dígito. Continúe este procedimiento para los tres dígitos restantes y luego pulse ENTER.
- (5) Introduzca de nuevo la contraseña ("Reconfirmar") utilizando ▲/▼/◄/▶ y luego pulse **ENTER**.
- (6) Para salir del GUI, pulse MENU.

## NOTA >

• Después de poner la contraseña, asegúrese de escribirla y guardarla en un lugar seguro por si se olvida de ella.

## Cambio de la contraseña

(Deslice el interruptor MOUSE/ADJ. del control remoto a la posición ADJ.)



- ① Siga los pasos ① a ③ de "Puesta de la contraseña" explicados más arriba.
- (2) Introduzca la contraseña vieja utilizando ▲/▼/◄/ ▶ y luego pulse ENTER.
- (3) Introduzca la contraseña nueva utilizando ▲/▼/ ◄/► y luego pulse ENTER.
- (4) Introduzca de nuevo la contraseña ("Reconfirmar") utilizando ▲/▼/◄/▶ y luego pulse **ENTER**.



# Función de red




# Preparación de las tarjetas opcionales

Para aplicaciones especializadas también se encuentran disponibles tres tarjetas de expansión opcionales Sharp. Consulte a su concesionario de productos LCD industriales Sharp para conocer detalles de estas tarjetas. Asegúrese de que sea el personal de servicio el que instale las tarjetas opcionales.

## Tarjetas con capacidad para red


## Tarjeta RS-422



## Tarjeta LAN



## **Control remoto**




## (GUI) Visualización en pantalla



P. ej., cuando se instala una tarjeta SDI

## Tarjeta de expansión de vídeo

## SDI (interfaz digital serial)



La función de la tarjeta opcional le permite ajustar y confirmar las tarjetas opciones.

(Deslice el interruptor MOUSE/ADJ. del control remoto a la posición ADJ.)



- Pulse MENU.
- ② Pulse ◀/▶ para seleccionar "Opciónes (2)".
- ③ Pulse ▲/▼ para seleccionar "Tarjeta opcional".
- (4) Pulse MENU para salir de la GUI.

El tipo de tarjeta y su estado se visualizan como se muestra a continuación.

## Tarjeta LAN (10BASE-T)

Establece la Dirección IP, la Puerta y la máscara Subred según el submenú.

## Tarjeta SDI


Se visualiza el estado de la tarjeta SDI.

## Tarieta RS-422

Se visualizan las señales de control de entrada y salida.


## NOTA >

• Para conocer detalles sobre el propósito deseado, consulte los manuales de operación de las tarjetas opcionales.





# Control de múltiples proyectores con números de identificación



## (GUI) Visualización en pantalla



Este proyector puede formar parte de una red de hasta 250 proyectores. Para identificar separadamente y controlar un proyector especificado, usted necesita establecer un número de identificación.

El número de identificación que establezca se visualizará en el LED.

(Deslice el interruptor **MOUSE/ADJ.** del control remoto a la posición ADJ.)



## Puesta del número de identificación

- Pulse MENU.
- ② Pulse ◄/▶ para seleccionar "Opciónes (2)".
- ③ Pulse ▲/▼ para seleccionar "Ajus. núm. ident.". (El número de identificación se ha preajustado en fábrica al "001".)
- Pulse 

  para seleccionar el primer dígito y 

  para seleccionar el número deseado. Continúe este procedimiento para los dos dígitos restantes.

  Pulse 

  para seleccionar el primer dígito y 

  A/▼

  para seleccionar el número deseado. Continúe 

  este procedimiento para los dos dígitos restantes.

  A/▼

  A/▼

  Pulse 


  Pu
- ⑤ Pulse ENTER para guardar el ajuste.
- 6 Pulse **MENU** para salir de la GUI.

## NOTA >

- Cuando no se visualice el número de identificación, consulte el ajuste del "Visualización del número de identificación". Consulte la página 56 para activar la función "Display Off".
- El número de identificación puede ajustarse entre el 001 y el 250.
- Para conocer detalles sobre el propósito deseado, consulte las páginas 65 a 68.



# Ajuste del modo de apilamiento



## (GUI) Visualización en pantalla




Podrá doblar el brillo de una imagen apilando dos proyectores y proyectando la misma imagen simultáneamente. Para controlar dos proyectores, asigne uno de ellos como maestro y al otro como esclavo. El proyector esclavo duplicará cualquier ajuste operacional hecho en el proyector maestro.

(Deslice el interruptor **MOUSE/ADJ.** del control remoto a la posición ADJ.)





- Pulse MENU.
- ② Pulse ◀/▶ para seleccionar "Opciónes (2)".
- ③ Pulse ▲/▼ para seleccionar "Ajuste Dual" y luego pulse ▶.
- ④ Pulse ▲/▼ para seleccionar "Normal", "Maestro" o "Esclavo".
- ⑤ Pulse ENTER para guardar el ajuste.
- 6 Pulse **MENU** para salir de la GUI.

- Cuando el proyector esté ajustado en "Maestro", las señales de operación de los botones se transmitirán a través de la RS-232C.
- Cuando el proyector esté ajustado en "Esclavo", las funciones se activarán según las operaciones de los botones del aparato "Maestro".
- Si establece el modo esclavo, podrán utilizarse los botones ▲/▼/ ◄/▶, ENTER, UNDO, ON, OFF, LENS y MENU. Los demás botones no podrán ser utilizados y serán controlados por el proyector maestro o la computadora a través de la conexión RS-232C.
- Para conocer detalles sobre el propósito deseado, consulte las páginas 67 y 68.



## Visualización en pantalla





Este proyector está equipado con herramientas de presentación que pueden utilizarse para realzar puntos importantes de su presentación.

(Deslice el interruptor **MOUSE/ADJ.** del control remoto a la posición ADJ.)



- ① Pulse TOOLS para visualizar la ventana del menú de herramientas de presentación en la pantalla.
- ② Pulse ▲/▼/◄/► para seleccionar la herramienta y color que desea utilizar.
- 3 Pulse ENTER para seleccionar.
- ④ Cuando se visualiza la herramienta en la pantalla, pulse ▲/▼/◄/▶ para moverla por la pantalla.
- (5) Pulse **ENTER** para estampar la herramienta en la pantalla.
- 6 Pulse **UNDO** para borrar individualmente las herramientas estampadas en la pantalla.

## NOTA >

Utilización de las herramientas de presentación

- Se puede estampar cada herramienta todas las veces que desea en la pantalla.
- Para borrar de la pantalla todas las herramientas de presentación estampadas, pulse ▲/▼/◄/▶ para seleccionar "♠" y luego pulse ENTER.

### **Proyector Control remoto** NUTE NUTE orr (b) (2), (4)(3) 4.5.6 123 45.9 **(B)** @ <sub>(10</sub>) 1,5 (9) **a**

# Cuando la imagen original de Sharp está seleccionada



## Visualizacion del tiempo de reposo

(Deslice el interruptor **MOUSE/ADJ.** del control remoto a la posición ADJ.)



- ① Pulse **TOOLS** para visualizar la ventana del menú de herramientas de presentación en la pantalla.
- ② Pulse ▲/▼/◄/► para seleccionar "➡" en la ventana del menú.
- 3 Pulse **ENTER** para empezar la cuenta regresiva del tiempo de reposo.
- ④ Pulse ▲ para aumentar o ▼ para disminuir el tiempo de reposo.
- (5) Para volver a la pantalla normal, pulse **TOOLS**.

## NOTA >

 El tiempo de reposo se visualiza contra la imagen de fondo seleccionada en el "Selección de una imagen inicial". (Vea la página 54.)




## Utilización de la función de red

Este proyector tiene una capacidad extraordinaria para funcionar en una red.

- Acceso a Internet para autodiagnóstico
- Control de múltiples proyectores o grupos de proyectores
- Control simultáneo de múltiples proyectores

## 1. Acceso a Internet para el autodiagnóstico, información del estado y mantenimiento preventivo



Este proyector puede utilizarse en una red de hasta 250 proyectores controlados desde un solo PC que emplee el Software de presentación avanzada Sharp-Edición profesional. Este proyector puede conectarse a un PC utilizando una conexión RS-232C, RS-422 o LAN (10BASE-T). (Para la conexión RS-422 o LAN se requiere una tarjeta opcional.) Los terminales de salida (RS-232C en el proyector, RS-422 en la tarjeta opcional) permiten realizar una configuración en cadena de margarita y eliminar la necesidad de un distribuidor. El proyector también puede ser controlado en una red mediante una conexión Ethernet.


Este proyector también está equipado con una función de envío de información del estado (tiempo de utilización de las lámparas, etc.) a un centro de servicio Sharp o a un contratista exterior, para solucionar los problemas del cliente de forma rápida y eficaz.

## NOTA >

• Para tener más información acerca de estas funciones, consulte los manuales de operación entregados con el Software de presentación avanzada Sharp—Edición profesional y con las tarjetas opcionales.



## 2. Control de múltiples proyectores y proyectores en grupo mediante una computadora




Este proyector puede utilizarse en una red de proyectores controlados desde un solo PC que emplee el Software de presentación avanzada Sharp—Edición profesional. Por ejemplo, los proyectores de las salas de conferencias del primer y tercer piso de un edificio pueden utilizarse para hacer presentaciones de vídeo, mientras que los proyectores del segundo piso pueden utilizarse para hacer presentaciones asistidas por PC. Los proyectores pueden incluso apagarse a horas diferentes (p.ej., los proyectores del primer y segundo piso pueden apagarse en una hora y los del tercer piso en dos horas). Una tarjeta RS-422 opcional permite controlar proyectores de grupos ubicados en diferentes pisos o edificios mediante cables de hasta 3.937 pies (1,2 km), y una tarjeta LAN opcional puede proporcionar la gestión de los proyectores de una red existente.


## NOTA >

Para tener más información acerca de estas funciones, consulte los manuales de operación entregados con el Software de presentación avanzada Sharp-Edición profesional y con la tarjeta RS-422 opcional.



# 3. Control simultáneo de múltiples proyectores para la proyección de pila y videopared





Ajuste Dual	
Maestro	

Ajuste Dual
Esclavo

Ajuste de	entradas
ENTRADA1	Sí
ENTRADA2	Sí
ENTRADA3	No
ENTRADA4	Sí
ENTRADA5	Sí
ENTRADA6	No

Ajuste de entradas		
ENTRADA1	Sí	
ENTRADA2	No	
ENTRADA3	No	
ENTRADA4	Sí	
ENTRADA5	Sí	
ENTRADA6	No	

Para obtener unas imágenes más brillantes se pueden apilar dos proyectores utilizando la función de ajuste de pila, con uno de ellos siendo el proyector maestro y el otro el esclavo. Las operaciones del proyector esclavo se controlan mediante el proyector maestro durante la proyección a través de una conexión RS-232C. El cable RS-232C (modem nulo, tipo cruzado, vendido por separado) se conecta desde la salida RS-232C del proyector maestro a la entrada RS-232C del proyector esclavo.


Los proyectores pueden apilarse utilizando un cable RS-232C (modem nulo, tipo cruzado, vendido por separado).


## NOTA >

• Consulte la página 59, "Cancelación de entradas", y la página 63 "Ajuste del modo de apilamiento".



## Videopared





Maestro		
Ajuste de	entradas	
ENTRADA1	Sí	
ENTRADA2	Sí	
ENTRADA3	No	
ENTRADA4	Sí	
ENTRADA5	Sí	
ENTRADA6	No	
ENTRADA2 ENTRADA3 ENTRADA4 ENTRADA5	Sí No Sí Sí	

Esclavo	
Ajuste de	entradas
ENTRADA1	Sí
ENTRADA2	No
ENTRADA3	No
ENTRADA4	Sí
ENTRADA5	No
ENTRADA6	No

Este proyector puede utilizarse junto con otros proyectores controlados mediante el Software de presentación avanzada Sharp-Edición profesional para crear una proyección de videopared. Mientras que la tecnología de videopared convencional requiere la utilización de un distribuidor de imagen, la función de videopared de este proyector permite ajustar fácilmente la imagen desde un PC cuando se introduce una fuente de vídeo. Esta función simplifica considerablemente la instalación para videopared.

Las salidas RS-232C también permiten realizar una conexión fácil de cadena de margarita. El proyector maestro conectado directamente a la computadora puede hacer la conexión en cadena de margarita con múltiples proyectores esclavos. Para conocer detalles del ajuste de proyector maestro y esclavo, consulte la página 63.


- Utilice un soporte de proyector de videopared, de venta por separado, cuando utilice esta función.
- La calidad de la imagen puede deteriorarse cuando las señales de imagen se introduzcan a través de múltiples proyectores conectados en cadena de margarita.

- Para tener más información de esta función, consulte los manuales de operación entregados con el Software de presentación avanzada Sharp—Edición profesional.
- Cuando se visualiza la señal UXGA, la videopared no puede ser ajustada por el Software de presentación avanzada Sharp-Edición profesional. **ES-68**



# Lámpara/indicadores de mantenimiento

## Indicadores de mantenimiento



- La luz de aviso del proyector indica los problemas del interior del proyector.
- Hay tres luces de aviso: un indicador de aviso de la temperatura que le avisa cuando el proyector está muy caliente y dos indicadores de cambio de la lámpara que le avisan cuando tiene que cambiar una lámpara.
- Si ocurre un problema, el indicador de aviso de la temperatura o los indicadores de cambio de lámparas se encenderán en rojo. Después de desconectar la alimentación, siga el procedimiento dado a continuación.

Indicador de aviso	Condición	Problema	Solución posible
Indicador de aviso de la temperatura	La temperatura interna es demasiado alta.	Entrada de aire obstruida.	Ponga el proyector en un lugar con buena ventilación.
		Filtro de aire obstruido.	Cambie el filtro. (Vea la página 73.)
		<ul> <li>Avería del ventilador de enfriamiento.</li> <li>Falla en el circuito interno.</li> </ul>	Lleve el proyector a reparar al concesionario de productos LCD industriales Sharp autorizado o centro de servicio que le quede más cercano.
Indicador de cambio de la lámpara	La lámpara no se enciende.	<ul><li>Lámpara fundida.</li><li>Falla en el circuito de la lámpara.</li></ul>	<ul> <li>Reemplace la lámpara con cuidado. (Vea las páginas 71 y 72.)</li> <li>Lleve el proyector a reparar al concesionar</li> </ul>
	Es necesario reemplazar la lámpara.	Se ha usado la lámpara durante más de 900 horas.	de productos LCD industriales Sharp autorizado o centro de servicio que le quede más cercano.
Indicador de alimentación	El indicador de alimentación	La cubierta del filtro está abierta.	Instale firmemente la cubierta del filtro.
	parpadea en rojo cuando se enciende el proyector.	La cubierta del objetivo* no está bien instalada.	Instale firmemente la cubierta del objetivo.

<sup>\*</sup> La cubierta del objetivo se muestra a continuación.



Cubierta del objetivo

- Si se enciende el indicador de aviso de la temperatura, siga las soluciones posibles de arriba y espere a que se enfríe el proyector por completo antes de volver a conectar la alimentación. (Por lo menos 5 minutos.)
- Si se desconecta la alimentación y se conecta de nuevo, durante un breve descanso por ejemplo, los indicadores de cambio de lámparas tal vez se activen, impidiendo que se conecte la alimentación. En ese caso, desenchufe el cable de alimentación de la toma de la pared y vuélvalo a enchufar.



# Mantenimiento de la lámpara




# Confirmación del tiempo de utilización de las lámparas

## Lámpara

La lámpara de este proyector funcionará durante unas 1.000 horas acumuladas, dependiendo de las condiciones de utilización. (Como las condiciones de utilización pueden variar de forma significativa, es posible que la lámpara del proyector no dure 1.000 horas.) Se recomienda cambiar la lámpara después de acumularse unas 900 horas de funcionamiento o cuando se note un deterioro significante en la calidad de la imagen y del color. El tiempo de utilización de la lámpara puede comprobarse con la visualización en pantalla.

## A PRECAUCION >

• Peligro de luz intensa. No intente mirar por la abertura y el objetivo mientras el proyector esté funcionando.



Esta función permite comprobar el tiempo de uso acumulado de la lámpara.

(Deslice el interruptor MOUSE/ADJ. del control remoto a la posición ADJ.)



- 1 Pulse **MENU**.
- ② Pulse ◀/▶ para seleccionar "Opciónes (2)".
- ③ Pulse ▲/▼ para seleccionar "Tempori. lámp.". El tiempo de utilización de la lámpara se visualizará.
- (4) Para salir del GUI, pulse **MENU**.

## (GUI) Visualización en pantalla



## NOTA >


• Se recomienda cambiar la lámpara después de acumularse unas 900 horas de funcionamiento. Consulte las páginas 71 y 72 para cambiar las lámparas.

Condición	Problema	Solución posible
Se enciende el indicador de cambio de la lámpara en rojo y parpadean en amarillo "LÁMP." y "@" en la esquina inferior izquierda de la imagen.	Se ha utilizado la lámpara durante más de 900 horas.	<ul> <li>Adquiera una unidad de lámpara de repuesto (jaula/módulo de lámpara) del tipo utilizado actualmente BQC- XGV10WU/1 en su concesionario de</li> </ul>
Se produce un deterioro importante de la calidad de imagen y color.		productos LCD industriales Sharp autorizado o centro de servicio que le
Se desconecta automáticamente la alimentación y el proyector entra en el modo de reserva.	Se ha utilizado la lámpara durante más de 1.000 horas.	<ul> <li>quede más cercano.</li> <li>Cambie la lámpara. (Vea las páginas 71 y 72.) Si lo desea, puede solicitar a su concesionario de productos de LCD</li> </ul>
"LÁMP." y "" parpadean en rojo en la esquina inferior izquierda de la imagen y se desconectará la alimentación.		industrial Sharp autorizado o centro de servicio que le quede más cercano para que le cambie la lámpara.





# Ajuste del modo de las lámparas



## (GUI) Visualización en pantalla



Esta función puede utilizarse para establecer el modo de las lámparas.

El modo puede ajustarse para doblar el tiempo de utilización eficaz de las lámparas.

## Descripción del modo de las lámparas

Ítem seleccionado	Descripción
Ambas lámp.	Se utilizan ambas lámparas para tener más brillo.
Sólo lámp. 1	Se utiliza la lámpara 1. Cuando se quema la lámpara 1, el proyector cambia automáticamente a la lámpara 2.
Sólo lámp. 2	Se utiliza la lámpara 2. Cuando se quema la lámpara 2, el proyector cambia automáticamente a la lámpara 1.
Igual uso	Ambas lámparas se utilizan alternativamente. Cambian cada 100 horas de utilización.

(Deslice el interruptor **MOUSE/ADJ.** del control remoto a la posición ADJ.)



- Pulse MENU.
- ② Pulse ◀/▶ para seleccionar "Opciónes (2)".
- ③ Pulse ▲/▼ para seleccionar "Modo lámpara", y luego pulse ▶.
- ④ Pulse ▲/▼ para seleccionar el modo de lámpara deseado.
- 5 Pulse ENTER para memorizar el ajuste.
- 6 Para salir del GUI, pulse **MENU**.

## NOTA

 En el modo "Igual uso", cuando el proyector se utilice durante más de 24 horas continuamente, éste cambiará la lámpara cada 100 horas.



# Cambio de lámparas

## A PRECAUCION >

- Si la lámpara se rompe las partículas de cristal pueden ser un peligro. En el caso de que se rompa la lámpara, póngase en contacto con su concesionario de productos LCD industriales Sharp autorizado o centro de servicio más cercano para que se la reemplacen.
- No quite directamente la jaula de la lámpara después del funcionamiento del proyector. La lámpara puede estar sumamente caliente. Espere una hora como mínimo después de desconectar el cable de alimentación para permitir que la superficie de la jaula de la lámpara se enfríe completamente después de retirarla.

Se recomienda cambiar la lámpara después de acumularse unas 900 horas de funcionamiento o cuando se note un deterioro significante en la calidad de la imagen y del color. Cambie cuidadosamente la lámpara siguiendo los pasos de la página siguiente.

Si la lámpara nueva no se enciende después del reemplazo, lleve el proyector a reparar al concesionario de productos LCD industriales Sharp autorizado o centro de servicio que le quede más cercano. Adquiera una unidad de lámpara de recambio (módulo de lámpara/jaula) del tipo BQC-XGV10WU/1 en el centro de servicio o en el establecimiento del concesionario de productos LCD industriales Sharp autorizado más cercano. Luego cambie cuidadosamente la lámpara siguiendo las instrucciones de la página siguiente. Si lo desea podrá sustituir la lámpara en nuestro centro de servicio o en el establecimiento del concesionario de productos LCD industriales Sharp autorizado más cercano.


## AVISO IMPORTANTE PARA LOS CLIENTES DE LOS EE.UU.:

La lámpara suministrada con este proyector tiene una garantía limitada de 90 días (lámpara y mano de obra). Todas las reparaciones de ese proyector cubiertas por la garantía, incluyendo el cambio de la lámpara, deben obtenerse a través de un concesionario de productos LCD industriales Sharp autorizado o centro de servicio. Para conocer el nombre del concesionario de productos LCD industriales Sharp autorizado o centro de servicio que le quede más cercano, llame gratis al 1-888-GO-SHARP (1-888-467-4277).

## Extracción e instalación de la unidad de lámparas


### A PRECAUCION >

- Asegúrese de sacar la jaula de la lámpara por el asa. Asegúrese de no tocar la superficie de vidrio de la jaula de la lámpara ni el interior del proyector.
- Para evitar heridas personales y daños en la lámpara, asegúrese de seguir con cuidado los pasos siguientes.
- Cambie la lámpara con mayor seguridad desenchufando el cable de alimentación después de desconectar la alimentación principal.




## Desconecte la alimentación.

Pulse **OFF**. Espere a que se pare el ventilador de refrigeración.




## 2 Desconecte la alimentación principal.

Ponga en OFF el interruptor MAIN POWER. (Desenchufe el cable de alimentación.)



## Retire la cubierta de la jaula de la lámpara.

Afloje el tornillo de servicio del usuario que asegura la cubierta de la jaula de la lámpara en la parte posterior del proyector. Luego deslice la cubierta en el sentido de la flecha (hacia la marca de abertura).



## 4 Retire la jaula de la lámpara.


5 Coloque la cubierta de la jaula de la lámpara y conecte la alimentación principal.

Pulse ON en el proyector. El indicador de cambio de lámpara parpadea en rojo. Luego pulse ENTER para reponer el temporizador de las lám paras se restaurará.


Retire los tornillos de fijación de la jaula de la lámpara. Sujete la jaula de la lámpara por el asa y tire de ella horizontalmente hacia usted.



Deslice la cubierta de la jaula de la lámpara en el sentido de la flecha (hacia la marca de cierre) en la parte posterior del proyector. Luego ponga en ON el interruptor MAIN POWER.




Pulse **ON**, y luego pulse **ENTER** en el proyector.




### Vuelva a desconectar la alimentación principal y retire la cubierta de la jaula de la lámpara.

Ponga el interruptor de la alimentación principal en OFF y deslice la cubierta de la jaula de la lámpara en el sentido de la flecha (hacia la marca de abertura) en la parte posterior del proyector.




## 8 Inserte la jaula de lámpara nueva.

Presione firmemente la jaula de la lámpara hacia el interior del compartimiento de la jaula de la lámpara. Apriete los tornillos de fijación.



## 9 Coloque la cubierta de la jaula de la lámpara.

Deslice la cubierta de la jaula de la lámpara en el sentido de la flecha (hacia la marca de cierre) en la parte posterior del proyector. Luego apriete el tornillo de servicio del usuario.



#### NOTA >

 Cada vez que cambia una lámpara necesita reponer el temporizador de lámparas, y deberá confirmar la reposición en el menú "Tempori.lámp.".


ES-72




## Reemplazo del filtro de aire

- Este proyector está equipado con un filtro de aire para asegurar unas condiciones de funcionamiento óptimas.
- El filtro de aire deberá cambiarse cada 2.000 horas de funcionamiento.
- Solicite a su concesionario de productos LCD industriales Sharp autorizado o centro de servicio que le quede mas cercano que le cambie el filtro (PFILD0110CEZZ).





### Cambio del filtro de aire delantero



### NOTA >

 Cuando ponga la cubierta del filtro, asegúrese de que el filtro esté firmemente instalado. La alimentación no se conectará a menos que esté correctamente instalada.



## Solución de problemas

Problema	Comprobación
La alimentación no puede conectarse ni desconectarse utilizando los botones ON/OFF del proyector.	El nivel de bloqueo de los botones está ajustado en "Nivel A" o "Nivel B", impidiendo el funcionamiento de algunos botones o de todos ellos. (Vea la página 59.)
No se puede controlar el proyector con el control remoto.	Cuando el proyector esté ajustado como esclavo, utilice los botones del proyector maestro o cambie el ajuste mediante los comandos RS-232C procedentes de la computadora. (Vea la página 63.)
No se puede controlar el proyector con sus botones ni con el control remoto.	Cuando utilice el ajuste de proyector esclavo con el nivel B o C de bloqueo de teclas, todos los botones del proyector y del control remoto se desactivarán. Utilice los comandos SAPS o RS-232C para cancelar el ajuste esclavo y el ajuste de bloqueo de las teclas y activar los botones para que funcionen.
No hay imagen ni sonido.	<ul> <li>El cable de alimentación del proyector no está enchufado en la toma de la pared.</li> <li>La cubierta del filtro delantero no está instalada firmemente.</li> <li>La entrada seleccionada no es la correcta. (Vea la página 31.)</li> <li>Cables mal conectados al panel lateral del proyector. (Vea las páginas 14–18.)</li> <li>Se han gastado las pilas del control remoto. (Vea la página 12.)</li> <li>El interruptor MOUSE/ADJ. del control remoto está ajustado a la posición MOUSE.</li> </ul>
Se oye el sonido pero no aparece la imagen.	<ul> <li>Cables mal conectados al panel lateral del proyector. (Vea las páginas 14–18.)</li> <li>Los ajustes "Contraste" y "Brillantez" no están en la posición mínima. (Vea la página 43.)</li> <li>La visualización en pantalla ("PANTALLA NEGRA") está desactivada y la función de pantalla negra está activada, creando una imagen negra. (Vea la página 32.)</li> </ul>
El color se debilita o es insatisfactorio.	Los ajustes "Color" y "Matiz" no son correctos. (Vea la página 43.)
La imagen es borrosa.	<ul> <li>Ajuste el enfoque. (Vea la página 29.)</li> <li>La distancia de proyección es excesiva para poder realizar correctamente el enfoque. (Vea las páginas 21–28.)</li> </ul>
Aparece la imagen, pero no se oye el sonido.	<ul> <li>Cables mal conectados al panel lateral del proyector. (Vea las páginas 14–18.)</li> <li>El volumen está ajustado al mínimo. (Vea la página 31.)</li> </ul>
No aparece la visualización en pantalla.	<ul> <li>La visualización en pantalla está ajustada en "Nivel A" o "Nivel B", impidiendo que se muestren algunas visualizaciones en pantalla. (Vea la página 53.)</li> </ul>
De Vez en cuando se oye un sonido anormal del aparato.	Si la imagen es normal el sonido se debe a la retracción de la estructura causada por los cambios de temperatura. Esto no afecta el funcionamiento ni el rendimiento.
Se enciende el indicador de mantenimiento.	Consulte la sección "Lámpara/indicadores de mantenimiento" en la página 69.
Aparece ruido de imagen.	<ul> <li>Ajuste "Fase". (Vea la página 46.)</li> <li>Cuando el proyector se utilice con algunas computadoras puede producirse ruido. Active el filtro de ruido utilizando el comando RS-232C. (Vea las páginas 80–82.)</li> </ul>
Las imágenes 480P no aparecen.	Ponga el modo de resolución en 480P. (Vea la página 48.)
La imagen es verde en ENTRADA 1, 2, 4 ó 5 COMPONENTE. La imagen es rosa (no verde) en ENTRADA 1, 2 RGB.	Cambie el tipo de señal de entrada. (Vea la página 45.)
El objetivo se activa.	Alinee la marca del objetivo con la marca correspondiente del proyector, coloque firmemente el objetivo en su lugar y gírelo hacia la derecha.




## Para asistencia de SHARP (EE.UU. solamente)

Si encuentra algún problema durante la preparación o el funcionamiento de este proyector, consulte primero la sección "Solución de problemas" en esta página. Si este manual de operación no le puede resolver el problema, llame sin cargo al 1-888-GO-SHARP (1-888-467-4277) para asistencia adicional. También podrá enviarnos un mensaje de correo electrónico a lcdsupport@sharplcd.com .


Nuestra dirección de World Wide Web es http://www.sharplcd.com .








Las presentaciones electrónicas son una de las herramientas más efectivas que un presentador puede utilizar para persuadir al público. Hay varias formas de hacer que la presentación sea más eficaz, dando más realce a su presentación. A continuación se dan varios consejos para crear y producir una presentación más dinámica.









## a. Tipos de presentación

### Presentación con una computadora

- Para mostrar información básica en forma de gráficos, hojas de cálculo, documentos e imágenes, se pueden utilizar procesadores de palabras y programas de hojas de cálculo.
- Para mostrar información más compleja y crear presentaciones más dinámicas que le permitan controlar la velocidad a la que da su explicación, utilice programas de software tales como Astound®, Freelance®, Persuasion® o PowerPoint®.
- Para las presentaciones multimedia e interactivas de la gama alta, utilice programas de software tales como Macromedia Director<sup>®</sup>.

#### NOTA >

 Astound®, Freelance®, Persuasion® o PowerPoint® y Macromedia Director® son marcas registradas por sus respectivas empresas.

#### Presentaciones de vídeo

El uso de equipos de vídeo tales como las videograbadoras, tocadiscos DVD y tocadiscos de discos láser son efectivos para dar clases o información gráfica que, de otra forma, sería difícil de entender.

## Cámaras digitales y agendas digitales de mano personales (PDA)

Para hacer presentaciones portátiles y sumamente compactas pueden utilizarse cámaras digitales, videocámaras digitales, cámaras para documentos y PDA, para transferir los datos sin necesidad de hacer conversiones complicadas.

#### Presentaciones por multimedios

Se pueden integrar todos los métodos anteriores para una presentación total multimedios que incluya el vídeo, audio, aplicaciones de computadora e información World Wide Web.

### **b. Presentaciones creativas**

Muchas veces la persona encargada no sabe cómo utilizar los detalles útiles para manipular diapositivas electrónicas para atraer la atención del público.

El color tiene gran efecto sobre el público durante una presentación. Cuando los utilice correctamente y de forma legible, los estudios muestran que los colores del fondo y del primer plano dan un tono más emocional a la presentación, ayudan al público a comprender y retener la información e influyen sobre el público para que tomen una determinada acción.

#### Consideraciones sobre los colores

- Elija colores fáciles de leer.
- Los colores de textos y gráficos deben tener suficiente contraste.
- Utilice colores oscuros como fondo ya que los fondos claros pueden producir un brillo desagradable (el amarillo sobre el negro crea un contraste ideal.)











# Sans-serif Serif

 Los colores del fondo pueden afectar el subconsciente del público.

**Rojo**—Aumenta el pulso y respiración del público e incentiva a tomar más riesgos, pero puede estar asociado con una pérdida financiera.

**Azul**—Tiene un efecto calmante y conservador sobre el público pero puede crear aburrimiento en los empleados y empresarios cuando se ven inundados por este color en el fondo.

Verde—Estimula la interacción.


**Negro**—Da la impresión de algo final y seguro. Utilícelo como color de transición entre diapositivas para pasar de una idea a la siguiente.

- Los colores en primer plano crean un gran impacto sobre la forma como el público entiende y recuerda un mensaje.
  - Utilice uno o dos colores brillantes para dar más énfasis.
  - · Resalte los mensajes importantes.
- El ojo tiene dificultad para leer textos de determinado color sobre determinados fondos. Por ejemplo los colores de texto y fondo rojo y verde, azul y negro son difíciles de leer.
- Las personas daltónicas pueden tener problemas para distinguir entre el rojo y el verde, marrón y verde y púrpura y azul. Evite utilizar estas combinaciones de colores.

#### Tipos de letra

- Uno de los errores básicos en cualquier tipo de presentación visual es la selección de tipos de letra demasiado pequeños, finos o difíciles de leer.
- Si no está seguro de cómo se leerá determinado tipo de letra en una pantalla a varios tamaños, pruebe esto: Dibuje una caja de 6" × 8" en un papel e imprima varias líneas de texto dentro de la caja con su impresora de computadora a una resolución de 300 o 600 dpi. Cambie los tamaños del texto para pretender que es un título, el texto explicativo y las descripciones de los cuadros o gráficos. Sujete la hoja alargando sus brazos. Es así cómo se verá el texto sobre una pantalla de 4' (1,2 metros) de ancho a 10' (3 metros), en una pantalla de 7,5' (2,3 metros) de ancho a 20' (6,1 metros) y en una pantalla de 12' (3,7 metros) de ancho a 30' (9,1 metros). Si no puede leerse bien el texto, deberá poner menos texto en la presentación o utilizar un tipo de letra más grande.
- Diseñe su imagen para que pueda verla claramente la persona que está en la fila de atrás.
- Nada será peor que las palabras con errores ortográficos.
   Tómese el tiempo de leer y editar el texto antes de incorporarlo en su presentación.
- El texto con mayúsculas y minúsculas mezcladas es más fácil de leer que el texto en mayúsculas.
- Otro detalle importante de los tipos de letra es si se trata de serif o sans-serif. Los serifs tienen trazos pequeños, con partes más gruesas al final de la letra. Por su capacidad de atraer la atención sobre la línea de tipo se considera que los tipos de letra con serifs son más fáciles de leer.







Cuando se hace una presentación, necesitará preparar el escenario, tanto en sentido figurado como en la práctica, para tener éxito. La forma como prepara la habitación tendrá gran impacto sobre la forma como el público le escucha y entiende su mensaje. La manipulación del lugar y el uso de las siguientes herramientas mejorarán el impacto de su presentación.

Luces—Una buena iluminación es un componente importante para el éxito de su presentación. Deberá tratar de crear una distribución desequilibrada de la luz. El público debe ver su rostro lo más posible; los focos deben estar dirigidos hacia usted. Como también es importante que pueda verle la cara al público y su reacción, éste debe recibir parte de la luz. En cambio la pantalla debe estar lo más oscura posible.

Escenario—Cuando hace la presentación al mismo nivel que su público, la mayoría sólo puede ver el tercio superior de su cuerpo. Por lo tanto, si se hace una presentación delante de un público de 25 o más personas se recomienda pararse sobre un escenario o plataforma. Cuando la mayor parte de su cuerpo está a la vista de todos, más fácil es la comunicación con el público.

**Podio**—La gente con experiencia haciendo presentaciones evitan los podios porque ocultan el 75% de su cuerpo e impiden los movimientos. Sin embargo, mucha gente se siente más cómoda detrás de un podio porque puede leer sus notas y esconder sus incomodidades. Si le es necesario utilizar un podio, colóquelo a un ángulo de 45 grados frente al público para que su cuerpo no quede completamente oculto.

Imagen—Es necesario asegurarse de que la imagen sea lo suficientemente grande y se proyecte lo suficiente como para que el público pueda ver. Ocho veces la altura de la imagen es la distancia de visión óptima para leer un tipo de letra de 24 puntos. La parte inferior de la pantalla debe estar a por lo menos 6' (1,8 metros) del piso.

Pantalla—La pantalla debe estar siempre en el centro de la habitación para que todo el público pueda ver bien. Como el texto se debe leer de izquierda a derecha, deberá estar parado a la izquierda del público cuando hable de lo que se está mostrando en la pantalla.

Asientos—Arregle los asientos según la dinámica de su presentación. Si la presentación dura más de medio día, instale los asientos como en una clase —una silla y un escritorio—. Si desea que ocurra interacción entre el público, coloque los asientos en "V". Cuando hay poco público, la forma en "U" mejorará el intercambio de los comentarios.






### d.Ensayo y charla

- La mejor hora del día para los ensayos es el mismo día o la tarde anterior, no un par de horas antes, y el mejor lugar para el ensayo es en la misma habitación. El ensayo de una charla en una pequeña oficina no es lo mismo que cuando está parado delante de 100 personas en un salón en el hotel o en una clase de la escuela.
- Como las velocidades de las computadoras son diferentes, practique la transición entre diapositivas para sincronizar su tiempo.
- En lo posible, instale su equipo con suficiente antelación para darle suficiente tiempo como para resolver problemas inesperados tales como las luces, electricidad, asientos y equipo de audio.
- Inspeccione bien todos los equipos que tenga. Asegúrese de tener pilas nuevas en sus controles remotos y computadora portátil. Cargue completamente la batería de la computadora antes de la presentación y conecte su adaptador de CA para mayor seguridad.
- Asegúrese de conocer perfectamente el panel de control de su proyector y los controles remotos.
- Si utiliza un micrófono, inspecciónelo antes y camine para ver si tiene problemas con el eco. Durante la charla, evite acercarse a los lugares donde puede tener problemas.

### e. Consejos para la presentación

- Antes de empezar, confíe en que su presentación va a ser todo un éxito.
- Estudie su charla, memorizando por lo menos los primeros tres minutos de su presentación, para que pueda prestar atención a su ritmo y forma de caminar.
- Hable con la gente que llega temprano para establecer una comunicación con el público y para que usted mismo se sienta más confiado.
- No dependa totalmente de la imagen leyendo en voz alta lo que el público puede leer en la pantalla. Estudie el material para dar una charla más fluida. Utilice la imagen para dar énfasis a los puntos básicos.
- Asegúrese de proyectar su voz claramente y utilizar el contacto visual para mantener la atención del público
- No espere hasta la mitad de la charla para mencionar los puntos más importantes. Si trata de atraer al público manteniéndolo a la "expectativa", el público puede perderse en el camino.
- Mantenga la atención del público. La mayoría de la gente sólo presta atención durante 15 ó 20 minutos de una charla de una hora. Es importante capturar su atención a intervalos periódicos. Utilice frases como "Lo más importante" o "Esto es básico" para avisarles que tienen que escuchar lo que viene a continuación.








## Asignaciones de las clavijas de conexión

Puertos de entrada de señales INPUT 1 RGB y OUTPUT (INPUT 1, 2): Conector hembra D-sub mini

de 15 clavijas



#### **Entrada RGB**

Analógica

- 1. Entrada de vídeo (rojo) 9. No conectado 2. Entrada de vídeo (verde/ 10. Masa sincronización verde) 11. Masa 3. Entrada de vídeo (azul) 4. Entrada de reserva 1 5. Sincronización compuesta
- 6. Tierra (rojo) 7. Tierra (verde/sincronización verde)
- 8. Tierra (azul)

12. Datos bidireccionales

13. Señal de sincronía horizontal

14. Señal de sincronía vertical


15. Reloj de datos

#### Entrada componente


Analógica

1. Pr (Cr) 9. No conectado 2. Y 10. No conectado 3. PB (CB) 11. No conectado 4. No conectado 12. No conectado 5. No conectado 13. No conectado 6. Tierra (PR) 14. No conectado 7. Tierra (Y) 15. No conectado 8. Tierra (PB)

Puerto RS-232C: Conector macho D-sub de 9 clavijas del cable DIN-D-sub RS-232C



Puerto DVI: 29 clavijas



### NOTA

- Retorno para +5 V, sincronización horizontal y sincronización vertical
- \*2 Retorno analógico R, G y B
- \*3 Estas clavijas no se utilizan en este equipo



## (RS-232C) Especificaciones y ajustes de comandos

### Control de computadora

Puede utilizarse una computadora para controlar el proyector conectando un cable RS-232C (modem nulo, tipo cruzado, vendido por separado) al proyector. (Consulte la página 16 para hacer la conexión.)

### Condiciones de las comunicaciones

Ajuste el terminal en serie de la computadora para que corresponda con los datos.

Formato de la señal: Conforme a las normas RS-232C.

Velocidad de transmisión: 9.600 bps

Longitud de datos: 8 bits Bit de paridad: NO Bit de parada: 1 bit Control del flujo: Ninguno

#### Formato básico

Los comandos desde la computadora se transmiten en el orden siguiente: Comando, parámetro y código de retorno. Después de que el proyector ha procesado el comando procedente de la computadora, emite un código de respuesta a la computadora.

Formato del comando



Formato del código de respuesta

Respuesta normal

O K Código de retorno (0DH)

Respuesta de problema (error de comunicación o comando incorrecto)

E R R Código de retorno (0DH)

Cuando se transmite más de un código, transmita cada comando sólo después de que se haya verificado el código de respuesta OK para el comando anterior.

#### NOTA >

• Cuando emplee la función de control de computadora del proyector, el estado de funcionamiento del proyector no podrá leerse en la computadora. Por lo tanto, confirme el estado transmitiendo comandos de visualización para cada menú de ajuste y compruebe el estado con la visualización en pantalla. Si el proyector recibe un comando que no sea un comando de visualización de menú, ejecutará el comando sin visualización en pantalla.

### **Comandos**



• Cuando "BRILLANTEZ" de AJUSTE DE IMAGEN DE ENTRADA 1 se ajusta a −10.

			Com	nputa	dora					Pr	oyect	.or
R	A	В	R	_	_	1	0	Á	$\stackrel{\longrightarrow}{\longleftarrow}$	О	K	4

	ÍTEM DE CONTROL	C	OM.	ANE	0	PA	RÁI	ЛЕТ	R0	RETORNO
2	CONEXIÓN DE ALIMENTACIÓN	Р	0	w	R	_	_	_	1	OK O ERR
REMOTO	DESCONEXIÓN DE ALIMENTACIÓN	Р	0	w	R	_	_	_	0	OK O ERR
	VOLUMEN (0-60)	٧	0	L	Α	_	_	*	*	OK O ERR
CONTROL	SILENCIAMIENTO ACTIVADO	М	U	Т	Ε	<u> </u>	_	_	1	OK O ERR
	SILENCIAMIENTO DESACTIVADO	M	U	T	Ε	_	_	_	0	OK 0 ERR
핌	ENFOQUE DE OBJETIVO ( $-30-+30$ )	L	N	F	0	_	*	*	*	OK O ERR
TECLAS	ZOOM DE OBJETIVO ( - 30 - +30)	L	N	Z	0	_	*	*	*	OK O ERR
	DESPLAZAMIENTO DE OBJETIVO ( $-30-+30$ )	L	N	s	Η	_	*	*	*	OK 0 ERR
ESΥ	EFECTO TRAPECIAL (-127 - +127)	K	Ε	Υ	S	*	*	*	*	OK O ERR
BOTONES	DESPLAZAMIENTO DIGITAL ( $-96-+96$ )	L	N	D	S	_	*	*	*	OK 0 ERR
8	PANTALLA NEGRA ACTIVADA	Ī	M	В	K	Ĺ	_	_	1	OK 0 ERR

ı	<u> </u>	ÍTEM DE CONTROL	С	OM	ANE	00	PA	RÁN	ЛΕТ	R0	RETORNO
ı	10	PANTALLA NEGRA DESACTIVADA	ı	М	В	K	_	_	_	0	OK O ERR
1	REMOTO	ENTRADA 1 (RGB 1)	ı	R	G	В	_	_	_	1	OK O ERR
ı		ENTRADA 2 (RGB 2)	ı	R	G	В	_	_	_	2	OK O ERR
ı	CONTROL	ENTRADA 3 (RGB 3)	ı	R	G	В	_	_	_	3	OK O ERR
ı		ENTRADA 4 (VÍDEO 1)	ı	٧	Ε	D	_	_	_	1	OK O ERR
ı	DEL	ENTRADA 5 (VÍDEO 2)	ı	٧	Ε	D	_	_	_	2	OK O ERR
ı	reclas	ENTRADA 6 (VÍDEO 3)	ı	٧	Ε	D	_	_	_	3	OK O ERR
ı	TEC	COMPROBACIÓN DE ENTRADA	ı	С	Н	К	_	_	_	0	OK O ERR
ı	ES Y	CONGELACIÓN ACTIVADA	F	R	Ε	Z	_	_	_	1	OK O ERR
ı	BOTONES	CONGELACIÓN DESACTIVADA	F	R	Ε	Z	_	_	_	0	OK O ERR
	B0	INICIO DE SINCRONIZACIÓN AUTOMÁTICA	Α	D	J	s	_	_		1	OK O ERR







## (RS-232C) Especificaciones y ajustes de comandos

/	ÍTEM DE CONTROL	-		ANE		PA	RÁN	ЛЕТ		RETORNO
	CAMBIO DE TAMAÑO DE ENTRADA 1 (RGB 1) : NORMAL	R	Α	S	R	<u> -</u> .	ļ	<u></u>	1	OK O ERR
	CAMBIO DE TAMAÑO DE ENTRADA 1 (RGB 1) : COMPLETA	R	Α	S	R	<u> </u>	<u>.</u>	_	5	OK O ERR
	CAMBIO DE TAMAÑO DE ENTRADA 1 (RGB 1) : PUNTO POL PUNTO	R	Α	s	R	_	_	_	3	OK O ERR
	CAMBIO DE TAMAÑO DE ENTRADA 2 (RGB 2 ): NORMAL	R	В	s	R				1	OK O ERR
	CAMBIO DE TAMAÑO DE ENTRADA 2 (RGB 2) : COMPLETA	R	В	S	R				5	OK O ERR
	CAMBIO DE TAMAÑO DE ENTRADA 2 (RGB 2) : PUNTO POL PUNTO	R			R	ΙΞ.	I.T.	I.T.	3	OK O ERR
	CAMBIO DE TAMAÑO DE ENTRADA 3 (RGB 3) : NORMAL	R	$\vdash$	s	⊢	F	F	-	$\vdash$	OK O ERR
						Ξ.	l <del></del> .	Ξ.		
	CAMBIO DE TAMANO DE ENTRADA 3 (RGB 3) : COMPLETA	R	C		R	Ξ.	l <del></del> .	Ξ.		OK O ERR
	CAMBIO DE TAMANO DE ENTRADA 3 (RGB 3): PUNTO POL PUNTO	R	С	S	⊢	-	-	-	Н	OK 0 ERR
	CAMBIO DE TAMANO DE ENTRADA 4 (VIDEO 1) : NORMAL	R				<del> -</del> .	ļ <del></del> .	<del></del> .	1	OK O ERR
	CAMBIO DE TAMAÑO DE ENTRADA 4 (VÍDEO 1) : COMPLETA	R	A	S	۷	<u> -</u> .	ļ. <del></del> .		5	OK O ERR
5	CAMBIO DE TAMAÑO DE ENTRADA 4 (VÍDEO 1) : BORDE	R	Α	S	۷	<u> -</u> .	<u></u>	_	3	OK O ERR
REMOTO	CAMBIO DE TAMAÑO DE ENTRADA 4 (VÍDEO 1) : ALARGAMIENTO	R	Α	s	٧	_	_	_	2	OK O ERR
	CAMBIO DE TAMAÑO DE ENTRADA 4 (VÍDEO 1) : ALARGAMIENTO INTE.	R	Α	S	٧	_	_	_	4	OK O ERR
CONTRO	CAMBIO DE TAMAÑO DE ENTRADA 5 (VÍDEO 2) : NORMAL	R	В	s	٧				1	OK O ERR
	CAMBIO DE TAMAÑO DE ENTRADA 5 (VÍDEO 2) : COMPLETA	R	В	S	٧	I			5	OK O ERR
		R		S	٧	Ι	l <del></del> .	I.T.		OK O ERR
BOTONES Y TECLAS DEL	CAMBIO DE TAMAÑO DE ENTRADA 5 (VIDEO 2) : BORDE					Ξ.	l <del></del> .	Ξ.		
	CAMBIO DE TAMANO DE ENTRADA 5 (VIDEO 2) : ALARGAMIENTO	R					l <del></del> .			OK O ERR
<b>=</b>	CAMBIO DE TAMANO DE ENTRADA 5 (VIDEO 2) : ALARGAMIENTO INTE.	$\vdash$	Н	S	Н	-	-	-	$\vdash$	OK O ERR
ES	CAMBIO DE TAMAÑO DE ENTRADA 6 (VÍDEO 3) : NORMAL	R	C	S	۷	<u>-</u> .	ļ. <del>.</del>	<u></u>	1	OK O ERR
<u></u>	CAMBIO DE TAMAÑO DE ENTRADA 6 (VÍDEO 3) : COMPLETA	R	С	S	۷	<u> -</u> .	<u></u>	<u></u>	5	OK O ERR
ಷ	CAMBIO DE TAMAÑO DE ENTRADA 6 (VÍDEO 3) : BORDE	R	С	s	٧	_	_	_	3	OK O ERR
	CAMBIO DE TAMAÑO DE ENTRADA 6 (VÍDEO 3) : ALARGAMIENTO	R	С	S	٧	_	_	_	2	OK O ERR
	CAMBIO DE TAMAÑO DE ENTRADA 6 (VÍDEO 3) : ALARGAMIENTO INTE.	R	C	S	٧			_	4	OK O ERR
	GAMMA DE RGB : ESTÁNDAR	G	Α	м	R	F	Ē	F	1	OK O ERR
	GAMMA DE RGB : GAMMA1	G		M		Ξ.	l <del></del> .	π.		OK O ERR
						<del></del> .	l <del></del> .			
	GAMMA DE RGB : GAMMA2	G		M		<del> -</del> .	ļ <del></del> .	. <del></del> .		OK O ERR
	GAMMA DE RGB : PERSONALIZAR	G	$\vdash$	М	Н	-	-	-	4	OK O ERR
	GAMMA DE VIDEO : ESTANDAR	G	A	M	۷	<u> -</u> .	ļ <del></del> .	Ξ.	1	OK O ERR
	GAMMA DE VÍDEO : GAMMA1	G	A	M	۷	<u>-</u> .	ļ. <del></del> .	<u></u> .	2	OK O ERR
	GAMMA DE VÍDEO : GAMMA2	G	Α	M	٧	<u> </u>	<u>.</u>	_	3	OK O ERR
	GAMMA DE VÍDEO : PERSONALIZAR	G	Α	M	٧	_	_	_	4	OK O ERR
	CONTRASTE DE ENTRADA 1 (RGB 1) ( -30 - +30)	R	Α	Р	ī	_	*	*	*	OK O ERR
	BRILLANTEZ DE ENTRADA 1 (RGB 1) ( – 30 – +30)	R	Α	В	R	<u> </u>	*	*	*	OK O ERR
	ROJO DE ENTRADA 1 (RGB 1) ( - 30 - +30)	R	Α	R	D		*	*	*	OK O ERR
	AZUL DE ENTRADA 1 (RGB 1) ( -30 - +30)	R		В		Ι	*	*	*	OK O ERR
		R	Α.	C	0	Ξ.		 *	 *	
	COLOR DE ENTRADA 1 (RGB 1) ( - 30 - +30)					<del> -</del> .			 *	OK O ERR
	MATIZ DE ENTRADA 1 (RGB 1) ( - 30 - +30)	R				<del> -</del> .		ļ	ļ	OK O ERR
	NITIDEZ DE ENTRADA 1 (RGB 1) ( – 30 – +30)	R	A	S	Н	<u> -</u> .		*	*	OK O ERR
	TEMPERATURA DEL COLOR DE ENTRADA 1 (RGB 1) ( $-3-+3$ )	R	A	C	T	<u> -</u> .	<u></u>	*	*	OK O ERR
	VISUALIZACIÓN DE ENTRADA 1 (RGB 1)	R	Α	R	Ε	<u> </u>	<u>.                                    </u>	_	0	OK O ERR
	RESTAURACIÓN DE AJUSTE DE ENTRADA 1 (RGB 1)	R	Α	R	Ε	L	_	_	1	OK O ERR
	CONTRASTE DE ENTRADA 2 (RGB 2) ( - 30 - +30)	R	В	Р	ı		*	*	*	OK O ERR
	BRILLANTEZ DE ENTRADA 2 (RGB 2) ( -30 - +30)	R	В	В	R		*	*	*	OK O ERR
	ROJO DE ENTRADA 2 (RGB 2) ( – 30 – +30)			R	···		*	*	*	OK O ERR
	AZUL DE ENTRADA 2 (RGB 2) ( - 30 - +30)			:``. В			*	 *	 *	OK O ERR
MAGEN								 *	*	
MA	COLOR DE ENTRADA 2 (RGB 2) ( - 30 - +30)	···		C	···		Ĺ	Ĭ		OK O ERR
	MATIZ DE ENTRADA 2 (RGB 2) ( — 30 — + 30)	···		Τ	···		*	ļ	*	OK 0 ERR
	NITIDEZ DE ENTRADA 2 (RGB 2) ( $-30-+30$ )			S		<u> -</u> .	*	*	*	OK O ERR
	TEMPERATURA DEL COLOR DE ENTRADA 2 (RGB 2) ( $-3-+3$ )	R	В	С	T	<u> -</u> .	<u> -</u>	*	*	OK O ERR
	VISUALIZACIÓN DE ENTRADA 2 (RGB 2)	R	В	R	Ε	-	-	_	0	OK O ERR
	RESTAURACIÓN DE AJUSTE DE ENTRADA 2 (RGB 2)	R	В	R	Ε	<u> </u>	Ĺ	Ĺ	1	OK O ERR
	CONTRASTE DE ENTRADA 3 (RGB 3) ( -30 - +30)	R	С	Р	ı		*	*	*	OK O ERR
	BRILLANTEZ DE ENTRADA 3 (RGB 3) ( — 30 — +30)	R	С	В	R	_	*	*		OK O ERR
	ROJO DE ENTRADA 3 (RGB 3) ( – 30 – +30)	···		R	···		*	*	*	OK O ERR
				В			*	*	 *	
	AZUL DE ENTRADA 3 (RGB 3) ( - 30 - +30)						ļ	 *		OK O ERR
	COLOR DE ENTRADA 3 (RGB 3) ( - 30 - +30)			C		<del>-</del> .		ļ	ĺ	OK O ERR
	MATIZ DE ENTRADA 3 (RGB 3) ( – 30 – +30)	R	C	T	1	<u> -</u> .		*		OK O ERR
	NITIDEZ DE ENTRADA 3 (RGB 3) ( - 30 - +30)	R		S		<u></u> .	*	*	*	OK O ERR
					1-	1	ı	*	*	UN U EDD
	TEMPERATURA DEL COLOR DE ENTRADA 3 (RGB 3) ( – 3 – +3)	R	С	C	!	-		ļ	ļ	OK 0 ERR
		R R		C R	ı	<del></del> .	. <del></del> .	  -	0	OK O ERR
	TEMPERATURA DEL COLOR DE ENTRADA 3 (RGB 3) ( – 3 – +3)	R	C		E	=. =.	.=. .=.	 . <del></del> .		
	TEMPERATURA DEL COLOR DE ENTRADA 3 (RGB 3) $(-3-+3)$ VISUALIZACIÓN DE ENTRADA 3 (RGB 3)	R R	c c	R	E	=. =.	. <del></del> .	 	1	OK O ERR

	ÍTEM DE CONTROL	C	OM.	AND	00	PA	RÁN	ЛET	RO	RETORNO
	TIPO DE SEÑAL DE ENTRADA 2 (RGB 2) : RGB		В	S	.!.	<del></del> .	<del></del> .	. <del></del> .	1	OK O ERR
	TIPO DE SEÑAL DE ENTRADA 2 (RGB 2) : COMPONENTE	1	Н	S	-	_	_	_	2	OK O ERR
	2D PROGRESIVO DE ENTRADA 1 (RGB 1)	···	A		P	Ξ.				OK O ERR
	3D PROGRESIVO DE ENTRADA 1 (RGB 1)	···	Α		P	<del></del> .		Ξ.		OK O ERR OK O ERR
	MOD. PELICULA DE ENTRADA 1 (RGB 1) 2D PROGRESIVO DE ENTRADA 2 (RGB 2)	R	A B	-	P P	-	-	-	Н	OK O ERR
	3D PROGRESIVO DE ENTRADA 2 (RGB 2)	···	В.		.г. Р	π.	Ξ.	π.	1	OK O ERR
	MOD. PELÍCULA DE ENTRADA 2 (RGB 2)	···	 В		P	Ξ.	Ξ.			OK O ERR
	2D PROGRESIVO DE ENTRADA 3 (RGB 3)	-	С	-	P	-	-	F	Н	OK O ERR
	3D PROGRESIVO DE ENTRADA 3 (RGB 3)	R	C	 1	: Р	π.			1	OK O ERR
	MOD. PELÍCULA DE ENTRADA 3 (RGB 3)	R	c	 1	P				2	OK O ERR
	CONTRASTE DE ENTRADA 4 (VÍDEO 1) (-30 - +30)	ν	Α	Р	ī	_	*	*	*	OK O ERR
	BRILLANTEZ DE ENTRADA 4 (VÍDEO 1) ( – 30 – +30)	v	Α	В	R	_	*	*	*	OK O ERR
	ROJO DE ENTRADA 4 (VÍDEO 1) ( - 30 - +30)	ν	Α	R	D	_	*	*	*	OK O ERR
	AZUL DE ENTRADA 4 (VÍDEO 1) ( — 30 — + 30)	٧	Α	В	Ε	<del></del> .	*	*	*	OK O ERR
	COLOR DE ENTRADA 4 (VÍDEO 1) ( — 30 — + 30)	٧	A	С	0	<del></del> .	*	*	*	OK O ERR
	MATIZ DE ENTRADA 4 (VÍDEO 1) ( – 30 – +30)	٧	A	T	1.	Ξ.	*	*	*	OK O ERR
	NITIDEZ DE ENTRADA 4 (VÍDEO 1) ( — 30 — + 30)	٧	A		Н	Ξ.	*	*	*	OK O ERR
	TEMPERATURA DEL COLOR DE ENTRADA 4 (VÍDEO 1) ( – 3 – +3)	۷	A		T	<del></del> .		*	*	OK O ERR
	VISUALIZACION DE ENTRADA 4 (VIDEO 1)	۷		R		Ξ.				OK O ERR
	RESTAURACION DE AJUSTE DE ENTRADA 4 (VIDEO 1)	٧	Н	R	Ε.	_	_	-	*	OK O ERR
	CONTRASTE DE ENTRADA 5 (VÍDEO 2) ( - 30 - +30)	۷	В	P				*  *	*	OK O ERR
	BRILLANTEZ DE ENTRADA 5 (VÍDEO 2) ( - 30 - +30)  ROJO DE ENTRADA 5 (VÍDEO 2) ( - 30 - +30)	V		B R	R	*	*	 *	*	OK O ERR OK O ERR
	AZUL DE ENTRADA 5 (VÍDEO 2) ( – 30 – +30)	v	В.			*	*	 *	*	OK O ERR
	COLOR DE ENTRADA 5 (VÍDEO 2) ( - 30 - + 30)	v			0	*	*	*	*	OK O ERR
	MATIZ DE ENTRADA 5 (VÍDEO 2) ( – 30 – +30)	v			ĭ	*	*	 *	*	OK O ERR
_	NITIDEZ DE ENTRADA 5 (VÍDEO 2) ( $-30-+30$ )	v			H		*	*	*	OK O ERR
MAGEN	TEMPERATURA DEL COLOR DE ENTRADA 5 (VÍDEO 2) ( -3 - +3)	v			т	Ξ.		*	*	OK O ERR
Σ	VISUALIZACIÓN DE ENTRADA 5 (VÍDEO 2)	v	В	R	Ε	_	_	_	0	OK O ERR
	RESTAURACIÓN DE AJUSTE DE ENTRADA 5 (VÍDEO 2)	v	В	R	E	_	_	_	1	OK O ERR
	CONTRASTE DE ENTRADA 6 (VÍDEO 3) ( $-30-+30$ )	٧	С	Ρ	ı	*	*	*	*	OK O ERR
	BRILLANTEZ DE ENTRADA 6 (VÍDEO 3) ( $-30-+30$ )	ν	С	В	R	*	*	*	*	OK O ERR
	ROJO DE ENTRADA 6 (VÍDEO 3) ( — 30 — +30)	v	С	R	D	*	*	*	*	OK O ERR
	AZUL DE ENTRADA 6 (VÍDEO 3) ( – 30 – +30)	٧	C	В	E	*	*	*	*	OK O ERR
	COLOR DE ENTRADA 6 (VÍDEO 3) ( — 30 — + 30)	٧			0	*	*	*	*	OK O ERR
	MATIZ DE ENTRADA 6 (VÍDEO 3) ( — 30 — + 30)	۷			.!.	*	*	*	*	OK O ERR
	NITIDEZ DE ENTRADA 6 (VIDEO 3) ( – 30 – + 30)	٧	C		H	Ξ.	*	*	*	OK O ERR
	TEMPERATURA DEL COLOR DE ENTRADA 6 (VIDEO 3) ( – 3 – +3)	V	C		T	Ξ.	Ξ.		*	OK O ERR
	VISUALIZACION DE ENTRADA 6 (VIDEO 3)	V		R R		<del></del> .		. <del></del> .	0	OK O ERR
	RESTAURACION DE AJUSTE DE ENTRADA 6 (VIDEO 3)	⊢	Н	$\vdash$	-	H	=	-	Н	OK O ERR
	TIPO DE SENAL DE ENTRADA 4 (VIDEO 1) : VIDEO TIPO DE SEÑAL DE ENTRADA 4 (VÍDEO 1) : COMPONENTE	1	A A			Ξ.			• • • •	OK O ERR
	TIPO DE SEÑAL DE ENTRADA 5 (VÍDEO 2) : VÍDEO	⊢	В	-	-	-	_	F	Н	OK O ERR
	TIPO DE SEÑAL DE ENTRADA 5 (VÍDEO 2) : COMPONENTE	···	В			π.				OK O ERR
	2D PROGRESIVO DE ENTRADA 4 (VÍDEO 1)	_	Α	-	_	Ī	Ī	Ī	-	OK O ERR
	3D PROGRESIVO DE ENTRADA 4 (VÍDEO 1)	ł···	Α				_		• • • •	OK O ERR
	MOD. PELÍCULA DE ENTRADA 4 (VÍDEO 1)	v	Α	1	P	_	_	_	2	OK O ERR
	2D PROGRESIVO DE ENTRADA 5 (VÍDEO 2)	٧	В	1	Р	_	_	_	0	OK O ERR
	3D PROGRESIVO DE ENTRADA 5 (VÍDEO 2)	٧	В	1	Р	<del></del> .	-	-	1	OK O ERR
	MOD. PELÍCULA DE ENTRADA 5 (VÍDEO 2)	٧	В	ı	Р	L	L	L	2	OK O ERR
	2D PROGRESIVO DE ENTRADA 6 (VÍDEO 3)	٧	C	1	P	<u></u> .	<u></u> .		0	OK O ERR
	3D PROGRESIVO DE ENTRADA 6 (VÍDEO 3)	···	C	• • • •		<del></del> .	<u></u> .	<u></u>	1	OK O ERR
	MOD. PELÍCULA DE ENTRADA 6 (VÍDEO 3)	٧	С	-	P	_	_	-	2	OK O ERR
	2D PROGRESIVO DE (ENTRADA 1–6)	ł···	M		P	<del></del> .	<del></del> .	. <del>.</del> .		OK O ERR
	3D PROGRESIVO DE (ENTRADA 1–6)	ł···	M			<del></del> .	<del></del> .	. <del>.</del>		OK O ERR
	MOD. PELICULA DE (ENTRADA 1–6)	_	M	-	P	-	_ *	_ *	2 *	OK O ERR
	RELOJ (-150 - +150)		N N		L	Ĭ	*	 *	*	OK O ERR
1,1	FASE (-60 - +60) POSICIÓN H. (-150 - +150)	···	IN A	• • • •		 *	*	*	*	OK O ERR OK O ERR
FINA	POSICIÓN V. (-60 - +60)	ł···	A			٠	*	 *	*	OK O ERR
SINC.	VISUALIZACIÓN DE ENTRADA RGB	···	Α.	• • • •		Ξ.			0	OK O ERR
S	RESTAURACIÓN DE AJUSTE RGB	ı. İ			E.		Ξ.		1	OK O ERR
	GUARDAR AJUSTE (1 – 7)	-	Ε	_	-	Ī	Ī	Ī	*	OK O ERR
	. ,	_	_	_	_	_	_	_	_	



## (RS-232C) Especificaciones y ajustes de comandos

	ÍTEM DE CONTROL	C	OM.	ANE	00	PA	RÁN	ЛЕТ	RO	RETORNO
	SELECCIONAR AJUSTE (1 – 7)	М		М		_	_	_	*	OK O ERR
	COMPROBACIÓN DE FRECUENCIA HORIZONTAL RGB	Т	F	R	Q	_		_	1	kHz (***. *0_)
IA 1	COMPROBACIÓN DE FRECUENCIA VERTICAL RGB	Т	F	R	Q	_	_	_	2	Hz (***. *0_)
[	SINCRONIZACIÓN AUTOMÁTICA ACTIVADA	Α	Α	D	J	_	_	_	1	OK O ERR
SINC.	SINCRONIZACIÓN AUTOMÁTICA DESACTIVADA	Α	Α	D	J	_	_	_	0	OK O ERR
	VISUALIZACIÓN DE SINCRONIZACIÓN AUTOMÁTICA ACTIVADA	ı	М	Α	s	_	<del></del> .	_	1	OK O ERR
	VISUALIZACIÓN DE SINCRONIZACIÓN AUTOMÁTICA DESACTIVADA	ı	М	Α	s	_	_	_	0	OK O ERR
	BALANCE ( - 30 - +30)	Α	Α	В	L	<u></u> .	*	*	*	OK O ERR
0	AGUDOS (-30-+30)	Α	Α	T	Ε	<u>-</u> .	*	*	*	OK O ERR
NDIO	GRAVES ( - 30 - +30)	Α	A	В	Α	<u>-</u> .	*	*	*	OK O ERR
	VISUALIZACIÓN DE AUDIO	Α	A	R	Ε	<u>-</u> .	ļ	ļ	0	OK O ERR
	RESTAURACIÓN DE AJUSTE DE AUDIO	Α	Α	R	Ε	_	_	_	1	OK O ERR
	IMAGEN EN IMAGEN : INFERIOR DERECHA	Р	1	N	Р	<del></del> .	ļ	1		OK O ERR
	IMAGEN EN IMAGEN : INFERIOR IZQUIERDA	Р	1	N	P	<del></del> .	ļ	1	2	OK O ERR
	IMAGEN EN IMAGEN : SUPERIOR DERECHA	P	1	N		<u>-</u> .	ļ	1	3	OK O ERR
	IMAGEN EN IMAGEN : SUPERIOR IZQUIERDA	P	1	···		<u>-</u> .	ļ	1	4	OK O ERR
	RESTAURACION DE IMAGEN EN IMAGEN	Р	I	N	Н	_	-	_	-	OK O ERR
	3D DNR DE VIDEO DESACTIVADO	3		N		<del>-</del> .	ļ			OK O ERR
	3D DNR DE VIDEO ACTIVADO	3	┢	N	Н	-	⊨	-	Н	OK O ERR
	VISUALIZACIÓN EN PANTALLA ACTIVADA	<u>  !</u> .	M	ļ		<del></del> .	ļ <del></del> .			OK O ERR
	VISUALIZACIÓN EN PANTALLA DESACTIVADA (NIVEL A)	···		D	<u></u> .	<del> </del> .	ļ			OK 0 ERR
	VISUALIZACIÓN EN PANTALLA DESACTIVADA (NIVEL B)		┢		1	-	⊨	F	0	OK O ERR
	VISUALIZACIÓN DE PANTALLA NEGRA ACTIVADA VISUALIZACIÓN DE PANTALLA NEGRA DESACTIVADA	!!.  -		В	0	<del></del> .	ļ <del></del> .		0	OK O ERR
	SELECCIÓN DE SISTEMA DE VÍDEO : AUTOMÁTICA	M	М	Н	H	⊨	⊨	F	Ė	OK O ERR
	SELECCIÓN DE SISTEMA DE VÍDEO : PAL	M		S	Y	<del> </del> .	ļ <del></del> .			OK O ERR
	SELECCIÓN DE SISTEMA DE VÍDEO : SECAM	M		···	Ϋ́	Ι	ļ <del></del> .			OK O ERR
Ξ	SELECCIÓN DE SISTEMA DE VÍDEO : NTSC4.43	M		S		Ξ.	ļ <del></del> .			OK O ERR
PCIONES	SELECCIÓN DE SISTEMA DE VÍDEO : NTSC3.58	ļ		S		Ι	ļ <del></del> .			OK O ERR
PCIO	SELECCIÓN DE SISTEMA DE VÍDEO : PAL_M	м		····	Υ	<del></del> .	ļ	Ι		OK O ERR
ō	SELECCIÓN DE SISTEMA DE VÍDEO : PAL_N	M		S	Υ	I <del></del> .	۱			OK O ERR
	SELECCIÓN DE FONDO : SHARP	-	-	В	G	Ē	Ē	Ē	Н	OK O ERR
	SELECCIÓN DE FONDO : PERSONALIZAR	ï	 M	В.	G	. <del></del> .		 _	2	OK O ERR
	SELECCIÓN DE FONDO : AZUL	ï	M	В	G	_	_	_	3	OK O ERR
	SELECCIÓN DE FONDO : NINGUNO	ï	M	В	G	_	_	_	4	OK O ERR
	SELECCIÓN DE IMAGEN INICIAL : SHARP	ı	М	s	ı	_	_	_	1	OK O ERR
	SELECCIÓN DE IMAGEN INICIAL : PERSONALIZAR	ī	М	s	ı	_	_	_	2	OK O ERR
	SELECCIÓN DE IMAGEN INICIAL : NINGUNO	ı	M	S	I	_	_	_	3	OK O ERR
	SALIDA DE MONITOR DESACTIVADA	М	0	U	T	<u>-</u> .	<u> </u>	_	0	OK O ERR
	SALIDA DE MONITOR ACTIVADA	M	0	U	T	_	_	_	1	OK O ERR
	DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA : NO SE UTILIZA	Α	P	0	W	<u>-</u> .	ļ	<u></u>	0	OK O ERR
	DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA : SE UTILIZA	Α	Р	0	W	_	_	_	1	OK O ERR
	VISUALIZACIÓN DE LED DEL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN : DISPLAY OFF	1		Ε		<u>-</u> .	ļ	<u></u> .	0	OK O ERR
	VISUALIZACIÓN DE LED DEL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN : STANDBY OFF	1		E		<u>-</u> .	ļ	<u></u>	1	OK O ERR
	VISUALIZACIÓN DE LED DEL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN : DISPLAY ON	1	$\vdash$	E	Н	_	_	_	2	OK 0 ERR
	TIEMPO DE UTILIZACIÓN DE LA LÁMPARA 1	Τ	L	Τ		<del> -</del> .	ļ	<u></u>	1	0-9999 (ENTERO)
\$ (2)	TIEMPO DE UTILIZACION DE LA LAMPARA 2	T	$\vdash$	T	Н	-	-	-	2	0-9999 (ENTERO)
OPCIONES	MODO DE LÁMPARAS : AMBAS LÁMPARAS	L		M		<del>-</del> .	ļ <del></del> .	-	0	OK 0 ERR
PCI	MODO DE LÁMPARAS : SÓLO LÁMP. 1	L		M		<del></del> .	ļ <del></del> .		1	OK O ERR
0	MODO DE LÁMPARAS : SÓLO LÁMP. 2	L		M		<del></del> .	ļ <del></del> .	<u></u>	2	OK O ERR
	MODO DE LÂMPARAS : IGUAL USO	L	۲	M	טן	<u> -</u>	<u> -</u>	<u> -</u>	3	OK O ERR

	ÍTEM DE CONTROL	С	OM.	ANE	00	PA	RÁN	ИEТ	R0	RETORNO
	CANTIDAD DE LÁMPARAS	Т	L	Р	N	_	_	_	1	102
	ESTADO DE LA LÁMPARA 1	Т	L	Р	S				1	0: DESACTIVADO, 1: ACTIVADO, 2: REINTENTO,
	ESTADO DE LA LÁMPARA 2	Т	L	Р	S	_	_	_	2	3: ESPERA, 4: ERROR DE LÁMPARA
	MODO PRJ: IMAGEN DE ESPEJO DESACTIVADA	ı	М	R	Ε				0	OK O ERR
	MODO PRJ: IMAGEN DE ESPEJO ACTIVADA	ı	M	R	Ε				1	OK O ERR
	MODO PRJ: INVERSIÓN DE IMAGEN DESACTIVADA	ı	М	ī	N	F	F	F	0	OK O ERR
	MODO PRJ: INVERSIÓN DE IMAGEN ACTIVADA	1	M	1	N				1	OK O ERR
	AJUSTE DUAL : NORMAL	s	Т	Α	K	Ī		Ī	0	OK O ERR
	AJUSTE DUAL : MAESTRO	S	T	Α	K	_	_	_	1	OK O ERR
	AJUSTE DUAL : ESCLAVO	S	Т	Α	K	_	_	_	2	OK O ERR
	NIVEL DE BLOQUEO DE TECLAS : NORMAL	K	Ε	Υ	L	Ī			0	OK O ERR
la	NIVEL DE BLOQUEO DE TECLAS : NIVEL A	K	E	Υ	L				1	OK O ERR
ES (	NIVEL DE BLOQUEO DE TECLAS : NIVEL B	K	E	Υ	L				2	OK O ERR
ΙŠ	AJUSTE DE ENTRADAS : LA ENTRADA 1 NO SE UTILIZA	R	Α	s	ı				0	OK O ERR
OP(	AJUSTE DE ENTRADAS : LA ENTRADA 1 SE UTILIZA	R	Α	S	 I				1	OK O ERR
	AJUSTE DE ENTRADAS : LA ENTRADA 2 NO SE UTILIZA	R	В	S	 I				0	OK O ERR
	AJUSTE DE ENTRADAS : LA ENTRADA 2 SE UTILIZA	R	В	S	 I	_	_	_	1	OK O ERR
	AJUSTE DE ENTRADAS : LA ENTRADA 3 NO SE UTILIZA	R	С	S	 I	_	_	_	0	OK O ERR
	AJUSTE DE ENTRADAS : LA ENTRADA 3 SE UTILIZA	R	С	S	 I	_	_	_	1	OK O ERR
	AJUSTE DE ENTRADAS : LA ENTRADA 4 NO SE UTILIZA	٧	Α	S	 I	_	_	_	0	OK O ERR
	AJUSTE DE ENTRADAS : LA ENTRADA 4 SE UTILIZA	٧	Α	S	 I	_	_	_	1	OK O ERR
	AJUSTE DE ENTRADAS : LA ENTRADA 5 NO SE UTILIZA	٧	В	s	1	_	_	_	0	OK O ERR
	AJUSTE DE ENTRADAS : LA ENTRADA 5 SE UTILIZA	٧	В	s	1	_	_	_	1	OK O ERR
	AJUSTE DE ENTRADAS : LA ENTRADA 6 NO SE UTILIZA	٧	С	S	1	_	_	_	0	OK O ERR
	AJUSTE DE ENTRADAS : LA ENTRADA 6 SE UTILIZA	٧	С	S	1	_	_	_	1	OK O ERR
	COMPROBACIÓN DEL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	R	D	ı	D	_	_	_	1	001-250
	SELECCIÓN DE IDIOMA : ENGLISH	M	Ε	L	Α	_	_	_	0	OK O ERR
	SELECCIÓN DE IDIOMA : DEUTSCH	M	Ε	L	Α	_	_	_	1	OK O ERR
	SELECCIÓN DE IDIOMA : ESPAÑOL	M	Ε	L	Α	_	_	_	2	OK O ERR
	SELECCIÓN DE IDIOMA : NEDERLANDS	M	Ε	L	Α	_	_	_	3	OK O ERR
⋖	SELECCIÓN DE IDIOMA : FRANÇAIS	M	Ε	L	Α	_	_	_	4	OK O ERR
DIOM	SELECCIÓN DE IDIOMA : ITALIANO	M	Ε	L	Α	_	_	_	5	OK O ERR
=	SELECCIÓN DE IDIOMA : SVENSKA	M	Ε	L	Α	_	_	_	6	OK O ERR
	SELECCIÓN DE IDIOMA :日本語	M	Ε	L	Α	_	_	_	7	OK O ERR
	SELECCIÓN DE IDIOMA : PORTUGUÊS	M	Ε	L	Α	_	_	_	8	OK O ERR
	SELECCIÓN DE IDIOMA : 汉语	M	Ε	L	Α	_	_	_	9	OK O ERR
	SELECCIÓN DE IDIOMA : 한국어	M	Ε	L	Α	_	_	1	0	OK O ERR
	COMPROBACIÓN DEL NOMBRE DEL MODELO	M	N	R	D	<u> -</u> .	<u>.                                    </u>	<u> </u>	1	NOMBRE DE MODELO
	FILTRO DE RUIDO APAGADO	N	F	1	L	<u> </u>	<u>.                                    </u>	_	0	OK O ERR
	FILTRO DE RUIDO ENCENDIDO *2	N	F	1	L	<u>-</u> .	<u>.                                    </u>	_	1	OK O ERR
	COMPROBACIÓN DEL NÚMERO DE SERIE *3	S	N	R	D	<u>-</u> .	<u> -</u>	_	1	NÚMERO DE SERIE
	NOMBRE DEL PROYECTOR *4	P	J	N	A	ļ	<u></u>	<u>-</u> .	1	OK O ERR
		Р	J	N	Α	_	_	_	2	NOMBRE DEL PROYECTOR

### NOTA >

- Si aparece subrayado (\_) en la columna de los parámetros, introduzca un espacio. Si aparece un asterisco (\*), introduzca un valor dentro del margen indicado entre corchetes en ÍTEM DE CONTROL.
- \*1 El SINC.FINA sólo puede ajustarse en el modo RGB visualizado.
- \*2 El ruido puede aparecer cuando este proyector se utiliza con ciertas computadoras. Ponga FILTRO DE RUIDO en ENCENDIDO utilizando el comando RS-232C.
- \*3 El comando COMPROBACIÓN DEL NÚMERO DE SERIE se utiliza para leer los 12 dígitos del número de serie.
- \*4 Después de retornar OK, introduzca el NOMBRE DEL PROYECTOR en la memoria de hasta 16 caracteres. El NOMBRE DEL PROYECTOR en la memoria puede salir al exterior (ser confirmado).





## Especificaciones del terminal del control remoto con cable

### Especificaciones de la entrada del control remoto con cable

• Minitoma de 3,5 mm ø Externa: +5 V (1 A)

• Interna: MASA

### Códigos de función y transmisión

Ítem de control	Có	digo	del	siste	ema		Cód	igos	de d	dato	s			digo erno	
item de control	C1	C2	СЗ	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15
ON	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0
OFF	1	0	1	1		0	1	1	0	1	0	0	1	1	0
VOL +	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
VOL -	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
MUTE	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0
MENU	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0
LENS	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0
TOOLS	1	0	1	1		0	1	0	1	0	1	1	1	1	0
BLACK SCREEN	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0
ENTER	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0
RESIZE	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0

Ítem de control	Có	digo	del	siste	ma		Cód	igos	de d	datos	3			digo erno	
item de control	C1	C2	СЗ	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15
UNDO	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0
FREEZE	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0
ENLARGE	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0
AUTO SYNC	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0
<b>A</b>	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0
▼	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0
<b>◄</b>	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0
<b>•</b>	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0
GAMMA	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
INPUT 1. 2. 3	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0
INPUT 4. 5. 6	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1

#### NOTA >

• Para utilizar las funciones de los botones izquierdo y derecho del ratón, conecte al control remoto el cable procedente del terminal de entrada de control WIRED REMOTE del proyector. Los códigos para estas funciones son complejos y, por lo tanto, no se listan aquí.


Código de función de control del control remoto con cable

LS	В																	M	SE	3
C1 +	— Cċ	idigo di	el sist	ema –	→ C5	Ce	-	_	С	ódigo	de	dat	os		_		C13	C14	C15	
1	0	Τ.	1	1	0		*			*		*	Τ	*		٠	*	1	0	


- Los códigos del sistema C1 a C5 están fijados en "10110".
- Los códigos C14 a C15 son bits de confirmación invertida, con "10" indicando "Frente" y "01" indicando "Detrás".

### Formato de señal del control remoto Sharp

Formato de transmisión: formato de 15 bits



Forma de onda de la señal de salida: Salida utilizando la modulación de posición de impulsos



- $t = 264 \mu s$
- Frecuencia portadora de impulsos = 455/12 kHz
- $T_0 = 1,05 \text{ ms}$
- Factor de trabajo = 1:1
- $T_1 = 2,10 \text{ ms}$


#### Código de control de transmisión

15 bit

C1	C2	СЗ	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15
	Direcci	ón del s	istema		Bit	de dato	s de las	s teclas	de func	ión		sión de tos	Máscara	Deter- minación de datos
Bit	de dato	s comu	ines D a	аŌ	<b></b>					Inversion	ón en D			

### Ejemplo de inversión D a D

D	C1	C2	СЗ	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15
	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0





## Gráfica de compatibilidad con computadora

Frecuencia horizontal: 15–126 kHz Frecuencia vertical: 43–200 Hz Reloj de pixeles: 12–230 MHz

Compatible con señales de sincronización en verde y sincronización compuesta

Compatible con UXGA y SXGA en compresión inteligente avanzada o compresión inteligente.

Tecnología de cambio de tamaño AICS (sistema de compresión y expansión inteligente avanzada).

PC/ MAC/ WS		esolución	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Estándar VESA	Visualización		
			27,0	60				
		640 × 350	31,5	70				
			37,9	85	×			
		720 × 350	27,0	60				
		720 X 550	31,5	70				
		640 × 400	27,0	60				
			31,5	70				
			37,9	85	×			
			27,0	60				
		720 × 400	31,5	70				
			37,9	85	×			
	VGA		26,2	50				
			31,5	60	×			
		640 × 480	34,7	70				
			37,9	72	×			
			37,5	75	×			
			43,3	85	×	Elevado		
			47,9	90				
			53,0	100				
			61,8	120				
			78,5	150				
			80,9	160				
			100,4	200				
PC			31,4	50				
			35,1	56	×			
		800 × 600	37,9	60	×			
			44,5	70				
			48,1	72	×			
			46,9	75	×			
	SVGA		53,7	85	×			
			56,8	90				
			64,0	100				
			77,2	120				
			98,3	150 160				
			102,1	200				
	<b>—</b>		125,6 35,5	43	×			
			40,3	50	^			
			56,5	70	~			
			58,1	70	×			
			68,7	85	×	1		
	XGA	1.024 × 768	73,5	90	^	Verdadero		
	, AuA	1.027 \ 100	73,3	96		Verdauelu		
			80,6	100				
			98,8 113,2 125,6	120 140 150				

npresión	y CX	ранзіон			zada)		
PC/ MAC/ WS	Re	esolución	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Estándar VESA	Visualización	
			54,3	60			
			64,0	70			
		1.152 × 864	64,1	72			
			67,5	75	×		
			75,7	80			
			77,3	85			
			90,2	100			
			111,1	120			
	SXGA		54,8	60		Compresión	
		1.152 × 882	65,9	72		inteligente	
			67,4	74		avanzada	
PC			64,0	60	×		
			74,6	70			
		1.280 × 1.024	78,1	74			
		1.200 × 1.024	75,7	75			
			91,1	85	×		
			108,4	100			
	UXGA		74,7	52			
		1.600 ×1.200	75,0	60	×		
			81,3	65	×		
			87,5	70	×	Compresión	
			90,1	72		inteligente	
			93,8	75	×		
			106,3	85	×		
PC/ MAC 13"	VGA	640 × 480	34,9	67		Elevado	
PC/			48,4	60	×	Manuel and an a	
MAC 19"	XGA	1.024 × 768	60,0	75	×	Verdadero	
PC/ MAC 21"	SXGA	1.280 × 1.024	80,0	75	×	Compresión inteligente avanzada	
1440 401	01/04	000 004	46,8	75		- ·	
MAC 16"	SVGA	832 × 624	49,6	75		Elevado	
MAC 21"	SXGA	1.152 × 870	68,5	75			
HP (WS)		1.280 ×1.024	78,1	72			
PC (WS)	]	1 000 > 000	60,0	60	×		
WS		1.280 × 960	85,9	85		Compresión inteligente	
CCL (MC)	SXGA	1 000 1 1 004	53,5	50		avanzada	
SGI (WS)		1.280 × 1.024	76,8	72			
CLINI (MC)	1	1 150 × 000	60,9	66			
SUN (WS)		1.152 × 900	71,9	76			

### NOTA >


- Es posible que este proyector no pueda visualizar imágenes de computadoras Notebook en el modo simultáneo (CRT/LCD). En ese caso, desconecte el visualizador de LCD de la computadora Notebook y emita los datos de visualización en el modo "sólo CRT". Los detalles sobre cómo cambiar los modos de visualización los encontrará en el manual de operación de su computadora Notebook.
- Este proyector puede recibir señales VGA del formato VESA de 640 × 350, sin embargo, en la pantalla aparecerá "640 × 400".
- Cuando reciba señales UXGA del formato VESA de 1.600 × 1.200, se producirá el muestreo y la imagen se visualizará con 1.024 líneas, haciendo que parte de la imagen quede bloqueada.






## Dimensiones


Vista trasera



Vista lateral




Vista superior




Vista lateral 16 5/16 (414,5) 2 15/16 (74,5)

Vista frontal



Vista inferior



Apéndice



Unidades: Pulgadas (mm)



## **Especificaciones**

Tipo de producto Proyector LCD

Modelo XG-V10XU

Sistema de vídeo PAL/PAL 60/PAL-M/PAL-N/SECAM/NTSC 3.58/NTSC 4.43

DTV 480i/480P/720P/1080i

Método de visualización Panel LCD × 3, método de obturador óptico RGB

Panel LCD Tamaño del panel: 1,8" (27,6 [Al] × 36,9 [An] mm)

Método de visualización: panel de cristal líquido TN translúcido Método de excitación: panel de matriz activa TFT (transistor de película fina)

N. $^{\circ}$  de puntos: 786.432 puntos (1.024 [H]  $\times$  768 [V])

Lámpara de proyección Lámpara de UHP de 200 W×2

Relación de contraste 400:1

Señal de entrada de vídeo Conector BNC: VIDEO (INPUT 4, 5), vídeo compuesta, 1,0 Vp-p, sincronización negativa,

75  $\Omega$  terminada

Conector RCA: AUDIO (INPUT 4, 5), 0,5 Vrms, más de 22 kΩ (estéreo)

Señal de entrada de S-vídeo Conector DIN Mini de 4 clavijas (INPUT 4, 5)

Y (señal de luminancia): 1,0 Vp-p, sincronización negativa, 75  $\Omega$  terminada

C (señal de crominancia): ráfaga 0,286 Vp-p, 75  $\Omega$  terminada

Conector BNC (INPUT 2, 4, 5) Señal de entrada conponente

Y: 1,0 Vp-p, sincronización negativa, 75  $\Omega$  terminada

PB: 0,7 Vp-p, 75  $\Omega$  terminada Pr.: 0,7 Vp-p, 75  $\Omega$  terminada

Definición horizontal 620 líneas de TV (entrada de S-vídeo), 650 líneas de TV (entrada de DTV 720P, modo

ALARGAMIENTO)

Señal de entrada RGB Conector D-sub mini de 15 clavijas (INPUT 1), Conector 5 BNC (INPUT 2):

Entrada analógica RGB tipo separado/sincronización compuesta/sincronización en

verde: 0–0,7 Vp-p, positiva, 75  $\Omega$  terminada

CONECTOR DVI(29 CLAVIJAS) (INPUT 3), RGB (DIGITAL), 250-1.000 mV, 50  $\Omega$ Señal de sincronización Horizontal: Nivel TTL (positivo/negativo) o sincronización compuesta (sólo Apple)

Señal de sincronización vertical: Igual que arriba

Reloi de pixeles 12-230 MHz Frecuencia vertical 43-200 Hz Frecuencia horizontal 15-126 kHz

Señal de entrada de computadora Conector D-sub de 9 clavijas (Puerto de entrada/Puerto de salida RS-232C)

Sistema de altavoz  $1^{31/32}$ "  $\times$   $3^{5/32}$ " (5  $\times$  8 cm) ovalado  $\times$  2, 3 W + 3 W (estéreo)

Tensión nominal CA 110-120/220-240 V

Corriente de entrada 6,2 A/3,1 A Frecuencia nominal 50/60 Hz Consumo 575 W

Disipador de potencia < 2.100 BTU/hora

Temperatura de funcionamiento 41°F a 104°F (+5°C a +40°C) Temperatura de almacenaje  $-4^{\circ}$ F a  $140^{\circ}$ F ( $-20^{\circ}$ C a  $+60^{\circ}$ C)

Caja Plástico Frecuencia de portadora I/R 38 kHz

Puntero láser de control remoto Longitud de onda: 650 nm / Salida máxima: 1 mW / Producto láser de clase II Dimensiones (aprox.) 17 3 4 (An) × 7 2 3 2 (Al) × 24 2 4 2 (Ar) (Prf) (444,2 × 196,2 × 621,3 mm) (sólo el cuerpo

20.55/64'' (An)  $\times 8.23/32''$  (Al)  $\times 25.5/16''$  (Prf) (530,1  $\times 221,9 \times 643,2$  mm)(incluyendo objetivo estándar, cubierta de terminales, patas de ajuste y partes sobresalientes)

Peso (aprox.) 41,7 lbs. (18,9 kg) (sólo el cuerpo principal)

Accesorios suministrados Control remoto, dos pilas del tamaño AA, cable de alimentación (11' 10", 3,6 m), cable RGB (9' 10", 3 m), cable de control del ratón PS/2 (3' 3", 1 m), cable de control del ratón

USB (3' 3", 1 m), receptor del ratón remoto, filtro de aire adicional, tapa de terminales, CD-ROM, manual de operación del proyector LCD, referencia rápida del proyector LCD,

manual de operación del software de presentación avanzada Sharp

Unidad de lámpara (módulo de lámpara/jaula) (BQC-XGV10WU/1), control remoto Partes de recambio (RRMCG1564CESA), pilas del tamaño AA, cable de alimentación (QACCU5013CEZZ),

cable RGB (QCNW-5304CEZZ), cable de control del ratón PS/2 (QCNW-5113CEZZ), cable de control del ratón USB (QCNW-5680CEZZ), receptor del ratón remoto

(RUNTK0673CEZZ), filtro de aire (PFILD0110CEZZ), tapa de terminales

(CCOVA1789CE01), CD-ROM (UDSKA0030CEN1), manual de operación del proyector LCD (TINS-7222CEZZ), referencia rápida del proyector LCD (TINS-7223CEZZ), manual de operación del software de presentación avanzada Sharp (TINS-7224CEZZ)

Este proyector SHARP emplea paneles de LCD (visualizador de cristal líquido). Estos sofisticados paneles contienen TFT (transistores de película fina) de 786.432 pixeles (× RGB). Como con cualquier equipo electrónico de alta tecnología como por ejemplo televisores grandes, sistemas de vídeo y videocámaras, hay ciertas tolerancias aceptables que el equipo debe cumplir.

Esta aparato tiene algunos TFT inactivos con tolerancias aceptables que pueden ocasionar puntos iluminados o inactivos en la pantalla de la imagen. Esto no afecta a la calidad de la imagen ni a la duración del aparato.

Si tiene alguna pregunta relacionada con este asunto, llame sin cargo al 1-888-GO-SHARP (1-888-467-4277). EE.UU. solamente





#### Ajuste dual

Impide problemas con los ajustes y las operaciones cuando se utiliza la proyección de pila. Cuando se ajustan dos proyectores, uno maestro y el otro esclavo, el esclavo sigue las operaciones del maestro.

#### Alargamiento

Modo que alarga horizontalmente la imagen 4:3 para visualizarla en la pantalla ANCHA.

#### Alargamiento inte.

Modo que alarga horizontalmente los lados derecho e izquierdo de la imagen 4:3 mientras se mantiene la relación de aspecto alrededor del centro de la imagen para visualizarla en la pantalla ANCHA.

#### Aumento (ENLARGE)

Acerca digitalmente el zoom sobre una parte de la imagen.

#### Borde

Visualiza la imagen 4:3 como la imagen de mayor tamaño (768 × 576) que puede visualizarse en la pantalla de modo ANCHA (1024 × 576).

#### **CAMBIO TAMAÑO**

Permite modificar o personalizar el modo de visualización de la imagen para mejorar la imagen entrada. Puede seleccionar seis modos diferentes: NORMAL, COMPLETA, PUNTO POR PUNTO, BORDE, ALARGAMIENTO y ALARGAMIENTO INTE..

#### Compresión y expansión inteligente

Cambio de tamaño de gran calidad de las imágenes de resolución baja y alta para que entre en la resolución original del proyector.

#### Corrección trapecial digital inteligente

Función que corrige digitalmente una imagen distorsionada cuando se instala el proyector en un ángulo, suaviza las irregularidades de las imágenes trapeciales y comprime la imagen no sólo horizontal sino verticalmente, manteniendo la relación de aspecto 4:3 y al mismo tiempo, calcula automáticamente la relación de aspecto, ajustando el ancho de desplazamiento del objetivo.

#### Desplazamiento del obietivo

El objetivo puede subir y bajar fácilmente para minimizar o eliminar el efecto de tipo "Trapecial".

#### Desplazamiento digital

Desplaza la imagen hacia arriba o abajo fácilmente con los botones ▲/▼ cuando el modo CAMBIO TAMAÑO de la imagen entrada está en BORDE, ALARGAMIENTO o ALARGAMIENTO INTE. de entradas ORDENADOR (excepto para SXGA y UXGA), VÍDEO y DTV.

#### DNR 3D (Reducción de ruido digital de 3D)

Ofrece imágenes de alta calidad con mínimo arrastre de punto y ruido con cruce de colores

#### DVI

Interfaz visual digital que superpone visualizaciones digitales y analógicas.

#### Fase

El desplazamiento de fase es un desplazamiento sincronizado entre las señales isomórficas con la misma resolución. Cuando el nivel de fase es incorrecto, la imagen proyectada muestra típicamente una vibración horizontal.

#### **Fondo**

Imagen de ajuste inicial proyectada cuando no se introducen señales

#### Función de estado

Visualiza los estados de cada ítem de ajuste.

#### GAMMA

Función de mejora de calidad de imagen que ofrece una imagen más rica dando más brillo a las partes oscuras de la imagen sin alterar el brillo de las partes más brillantes. Puede seleccionar cuatro modos diferentes: ESTÁNDAR, GAMMA 1, GAMMA 2 y PERSONALIZAR.

#### Herramientas de presentación

Herramienta útil para dar énfasis a los puntos importantes de una presentación.

#### Imagen en imagen

Permite agregar imágenes de vídeo en una imagen de pantalla de datos, para darle presentaciones más efectivas.

#### Introduc, aiustes

Funciona para limitar entradas. Por ejemplo, cuando la Entrada 2 se pone en "OFF", la entrada sólo puede cambiar entre la 1 y la 3, saltándose la 2.

#### Modo de las lámparas

El modo que le permite utilizar dos lámparas con diferentes combinaciones. Puede seleccionar cuatro modos diferentes: Ambas lámp. (se utilizan dos lámparas simultáneamente), Sólo lámp.1 (sólo se utiliza la lámpara 1), Sólo lámp.2 (sólo se utiliza la lámpara 2) y Igual uso (la lámpara 1 y la 2 se utilizan alternativamente).

#### Modo progresivo

La pantalla progresiva proyecta una imagen de vídeo más suave. Puede seleccionar tres diferentes modos: Progresiva 2D, Progresiva 3D y Modo de película.

#### Nivel de bloqueo de las teclas

Modo que bloquea los botones del proyector para evitar travesuras.

#### Punto por punto

Modo que proyecta las imágenes a su resolución original.

#### Relación de aspecto

Es la relación entre el ancho y la altura de una imagen. La relación de tamaño normal de una computadora o de una imagen de video es 4:3. También hay imágenes anchas con una relación de tamaño de 16:9 y 21:9.

#### Reloj

Se utiliza el ajuste del reloj para ajustar el ruido vertical cuando el nivel del reloj es incorrecto.

#### RS-232C

Función para controlar el proyector de la computadora utilizando los terminales RS-232C del proyector y computadora.

#### Sincronización automática

Optimiza las imágenes de computadora proyectadas ajustando automáticamente determinadas características.

#### Sincronización compuesta

Es la señal que combina las pulsaciones de sincronización horizontal y vertical.

#### Sincronización verde

Modo de señal de vídeo de una computadora que superpone la señal de sincronización horizontal y vertical a la patilla de señal de color verde.

#### Tarjeta opcional

La tarjeta de expansión (vendida por separado) le permite responder a las exigencias de las señales de imagen para usos comerciales y al control RS-422.

#### Temp Cir (temperatura del color)

Función que puede usarse para ajustar la temperatura del color apropiada al tipo de entrada de imagen en el proyector. Disminuya la temperatura del color para crear imágenes rojizas más cálidas para los tonos naturales de la piel o aumente para crear imágenes azuladas más frías con mayor brillo.





A	
Adaptadores BNC-RCA	17
Ajus. núm. ident	63
Ajuste de la imagen	43
Ajuste de la sincronización automática	49
Ajuste dual	63
Altavoces	11
Asa para el transporte	4
Audio	50
_	
В	
BORDE	34
Botón AUTO SYNC	
Botón BLACK SCREEN	
Botón ENLARGE	
Botón ENTER	
Botón FREEZE	
Botón GAMMA	
Botón LASER	
Botón L-CLICK	
Botón LENS	29
Botón LIGHT	37
Botón MENU	40
Botón MUTE	31
Botón R-CLICK	
Butón RESIZE	34
Botón TOOLS	64
Botón UNDO	40
Botón 1.2.3	31
Botón 4.5.6	31
Botones de ratón/ajuste	12
Botones INPUT	31
Botones ON/OFF	19
Botones VOL	
Botones VOL	19
Botones VOL	19 31
C Cable de alimentación	19 31 14
Botones VOL  Cable de alimentación  Cable de audio	19 31 14 18
C Cable de alimentación	19 31 14 18 38
C Cable de alimentación	19 31 14 18 38 38
Botones VOL  Cable de alimentación	19 31 14 18 38 38 14
Botones VOL  C Cable de alimentación Cable de audio Cable de control del ratón PS/2 Cable de control del ratón USB Cable RGB Contraseña	19 31 14 18 38 38 14 61
Botones VOL  C Cable de alimentación	19 31 14 18 38 38 14 61 12
Botones VOL  C Cable de alimentación Cable de audio Cable de control del ratón PS/2 Cable de control del ratón USB Cable RGB Contraseña	19 31 14 18 38 38 14 61 12
Botones VOL  C Cable de alimentación	19 31 14 18 38 38 14 61 12
Botones VOL  C Cable de alimentación Cable de audio Cable de control del ratón PS/2 Cable de control del ratón USB Cable RGB Contraseña Control remoto Corrección trapecial digital inteligente	19 31 14 18 38 38 14 61 12 29
Botones VOL  C Cable de alimentación	19 31 14 18 38 38 14 61 12 29
Botones VOL  C Cable de alimentación	19 31 14 18 38 38 14 61 12 29 29
Botones VOL  C Cable de alimentación Cable de audio Cable de control del ratón PS/2 Cable de control del ratón USB Cable RGB Contraseña Control remoto Corrección trapecial digital inteligente  D Desplazamiento del objetivo Desplazamiento digital DNR 3D (Reducción de ruido digital de 3D)	19 31 14 18 38 38 14 61 12 29 29
Botones VOL  C Cable de alimentación Cable de audio Cable de control del ratón PS/2 Cable de control del ratón USB Cable RGB Contraseña Control remoto Corrección trapecial digital inteligente  D Desplazamiento del objetivo Desplazamiento digital DNR 3D (Reducción de ruido digital de 3D)  E	19 31 14 18 38 38 14 61 12 29 29
Botones VOL  C Cable de alimentación Cable de audio Cable de control del ratón PS/2 Cable de control del ratón USB Cable RGB Contraseña Control remoto Corrección trapecial digital inteligente  D Desplazamiento del objetivo Desplazamiento digital DNR 3D (Reducción de ruido digital de 3D)  E Elegir ajuste	19 31 14 18 38 38 14 61 12 29 29 29 52
Botones VOL  C Cable de alimentación Cable de audio Cable de control del ratón PS/2 Cable de control del ratón USB Cable RGB Contraseña Control remoto Corrección trapecial digital inteligente  D Desplazamiento del objetivo Desplazamiento digital DNR 3D (Reducción de ruido digital de 3D)  E	19 31 14 18 38 38 14 61 12 29 29 29 52
Botones VOL  C Cable de alimentación Cable de audio Cable de control del ratón PS/2 Cable de control del ratón USB Cable RGB Contraseña Control remoto Corrección trapecial digital inteligente  D Desplazamiento del objetivo Desplazamiento digital DNR 3D (Reducción de ruido digital de 3D)  E Elegir ajuste Entrada del control remoto con cable	19 31 14 18 38 38 14 61 12 29 29 29 52
Botones VOL  C Cable de alimentación Cable de audio Cable de control del ratón PS/2 Cable de control del ratón USB Cable RGB Contraseña Control remoto Corrección trapecial digital inteligente  D Desplazamiento del objetivo Desplazamiento digital DNR 3D (Reducción de ruido digital de 3D)  E Elegir ajuste Entrada del control remoto con cable	19 31 14 18 38 38 14 61 12 29 29 52 47 39
Botones VOL  C Cable de alimentación Cable de audio Cable de control del ratón PS/2 Cable de control del ratón USB Cable RGB Contraseña Control remoto Corrección trapecial digital inteligente  D Desplazamiento del objetivo Desplazamiento digital DNR 3D (Reducción de ruido digital de 3D)  E Elegir ajuste Entrada del control remoto con cable  F Fase	19 31 14 18 38 38 14 61 12 29 29 29 52 47 39
Botones VOL  C Cable de alimentación Cable de audio Cable de control del ratón PS/2 Cable de control del ratón USB Cable RGB Contraseña Control remoto Corrección trapecial digital inteligente  D Desplazamiento del objetivo Desplazamiento digital DNR 3D (Reducción de ruido digital de 3D)  E Elegir ajuste Entrada del control remoto con cable  F Fase Filtro de aire	19 31 14 18 38 38 14 61 12 29 29 52 47 39 46 73
Botones VOL  C Cable de alimentación Cable de audio Cable de control del ratón PS/2 Cable de control del ratón USB Cable RGB Contraseña Control remoto Corrección trapecial digital inteligente  D Desplazamiento del objetivo Desplazamiento digital DNR 3D (Reducción de ruido digital de 3D)  E Elegir ajuste Entrada del control remoto con cable  F Fase Filtro de aire Filtro de aire adicional	19 31 14 18 38 38 14 61 12 29 29 52 47 39 46 73 13
Botones VOL  C Cable de alimentación Cable de audio Cable de control del ratón PS/2 Cable de control del ratón USB Cable RGB Contraseña Control remoto Corrección trapecial digital inteligente  D Desplazamiento del objetivo Desplazamiento digital DNR 3D (Reducción de ruido digital de 3D)  E Elegir ajuste Entrada del control remoto con cable  F Fase Filtro de aire Filtro de aire adicional Fondo	19 31 14 18 38 38 14 61 12 29 29 52 47 39 46 73 13 54
Botones VOL  C Cable de alimentación Cable de audio Cable de control del ratón PS/2 Cable de control del ratón USB Cable RGB Contraseña Control remoto Corrección trapecial digital inteligente  D Desplazamiento del objetivo Desplazamiento digital DNR 3D (Reducción de ruido digital de 3D)  E Elegir ajuste Entrada del control remoto con cable  F Fase Filtro de aire Filtro de aire adicional Fondo Función de apagado de la salida de monitor/RS-232C	19 31 14 18 38 38 14 61 12 29 29 52 47 39 46 73 13 54
Botones VOL  C Cable de alimentación Cable de audio Cable de control del ratón PS/2 Cable de control del ratón USB Cable RGB Contraseña Control remoto Corrección trapecial digital inteligente  D Desplazamiento del objetivo Desplazamiento digital DNR 3D (Reducción de ruido digital de 3D)  E Elegir ajuste Entrada del control remoto con cable  F Fase Filtro de aire Filtro de aire adicional Fondo Función de apagado de la salida de monitor/RS-232C Función de desconexión automática de la	19 31 14 18 38 38 14 61 12 29 29 29 52 47 39 46 73 13 54 55
C Cable de alimentación	19 31 14 18 38 38 14 61 12 29 29 29 52 47 39 46 73 13 54 55 55
Botones VOL  C Cable de alimentación Cable de audio Cable de control del ratón PS/2 Cable de control del ratón USB Cable RGB Contraseña Control remoto Corrección trapecial digital inteligente  D Desplazamiento del objetivo Desplazamiento digital DNR 3D (Reducción de ruido digital de 3D)  E Elegir ajuste Entrada del control remoto con cable  F Fase Filtro de aire Filtro de aire adicional Fondo Función de apagado de la salida de monitor/RS-232C Función de desconexión automática de la	19 31 14 18 38 38 14 61 12 29 29 29 52 47 39 46 73 13 54 55 55 55 58

G	
Guardar ajuste	
GUI (Interface de usuario gráfico)	40
н	
Herramientas de presentación	61
Tierramientas de presentación	04
1	
Idioma de la visualización en pantalla	57
Imagen en imagen	51
Imagen inicial	
Indicador de alimentación	
Indicador de aviso de la temperatura	
Indicadores de cambio de la lámpara	
Interruptor de ajuste	
Interruptor MOUSE/ADJ.	
Introduc. ajustes	59
M	
Modo economico	55
Modo progresivo	
Montaje en el techo	30
N	F0
Niveles de bloqueo de las teclas	59
P	
Patas de ajuste	20
PDF	
Proyección trasera	
Puerto INPUT	
Puerto INPUT 3 DVI	
Puerto OUTPUT	
Puerto RS-232C	
Punto por punto	34
R	
Ratón inalámbrico	37
Receptor del ratón remoto	
Relación de aspecto	
Reloj	46
•	
S Calida da casana	2
Salida de escape	53
Sensor del control remoto	
Sincronización	
Sincronización verde	
SXGA	
<u>T</u>	
Tarjeta opcional	62
Techo y detrás  Temp Clr (Temperatura del color)	
Terminal de entrada de control WIRED REMOTE	
Terminal S-VIDEO INPUT	
Terminal VIDEO INPUT	
Terminales AUDIO INPUT	
Terminales AUDIO OUTPUT	
Toma de CA	
Transmisor de la señal de control remoto	12
V	00
Velocidad de transmisión (RS-232C)	
Videopared	
Visualización en pantalla	S



# **SHARP CORPORATION**